




PROFESSIONAL

HOTEL & RESTAURANT SERVICE
COLLECTION

2019



INDEX

COLLECTIONS

DESIGN

NEW JUNTO
NEW JUNTO STONEWARE
MESH
SIXTH SENSE
FREE SPIRIT
IN.GREDIENTI
NEW TAC

MODERN

YONO NOVO
MODERN DINING
EPOQUE

ACCENTI
CUPOLA
NIDO
JADE SPHERA
JADE LINEA
JADE
BRILLANCE
ONO
LOFT
TREND
MEDAILLON

CLASSIC

AIDA
MONBIJOU
MARIA THERESIA
VARIATION

DECORS AVAILABLE

- 8 — PEARL GREY, OCEAN BLUE, OPAL GREEN, WOOD
12 — SLATE GREY, BRONZE, AQUAMARINE, ALABASTER
14 — WALNUT, AQUA, CREAM, FOREST, LINE WALNUT, LINE AQUA, LINE CREAM, LINE FOREST
22
23
26 — SETA² SEMI-BISCUIT
28 — PLATIN, SKIN PLATIN, SKIN GOLD, DYNAMIC, STRIPES 2.0, STRIPES 2.0 MATT, STRIPES 2.0 TITAN, STRIPES 2.0 STRUKTUR
- 38
40
44 — SKIN, GOLDEN BROCADE, VERSACE MEDUSA, VERSACE BAROCCO, VERSACE LES RÊVES BYZANTINS, VERSACE ARABESQUE CHAMPAGNE, TRUE NATURE METAL
54 — TRUE NATURE METAL
61
64
67
69
70 — PLATINLINE
84
86
88
93
98
- 102
106 — STAFFAGE GELB/YELLOW, GOLDENE STAFFAGE
112
115



COLLECTIONS

DECORS AVAILABLE

ARZBERG

JOYN
TRIC

FORM 1382
FORM 2000
KITCHEN FRIENDS
CUCINA
CUCINA COLORI
TEAWORLD
KIDS DAILY
PROFI

- 118 — ROSE, GREY, MINT GREEN, WOOD
- 122 — FANCY BLUE, FROSTY MINT, SOFT ROSE, AMARENA, HOT, FRESH, YELLOW, GREEN, BLUE, OCEAN, COOL
- 132 — BLAUBLÜTEN
- 137 — RAMO
- 139 — TRANSPARENT, YELLOW, RED, TURQUOISE
- 140
- 144 — YELLOW, ORANGE, RED, VIOLET, GREEN, BLUE, BLACK
- 147
- 148 — AUF DEM LANDE, TIERE AUF DEM BAUERNHOF, KÜCHENMAUS, BR.STADTMUSIKANTEN
- 150 — VIRGIN WHITE, LINEN

GLASS

DIVINO
TAC 02
FUGA
FULL
WASHRACKS

- 154
- 156
- 158
- 159
- 160

COLOURS


SUNNY DAY

BRILLANCE
ARDESIA
AIDA DOTS
VERSACE
FRANCIS CARREAU

- 166 — HERBAL GREEN, GREY, GREIGE, SEASIDE GREEN, APPLE GREEN, BALTIC GREEN, PETROL, TURQUOISE, WATERBLUE, COBALD BLUE, NORDIC BLUE, FUCHSIA, NEW RED, LIGHT PINK, YELLOW, NEON YELLOW, ORANGE, SUNNY STRIPES
- 167 — FLEURS SAUVAGES, FLEURS DES ALPES
- 168
- 169
- 170 — LES TRESORS DE LA MER, LE JARDIN DE VERSACE
- 170 — CARREAU BLEU, CARREAU BEIGE, CARREAU ROUGE

SALES CONDITIONS

- 171



CUSTOMIZED BY ROSENTHAL

Numerous opportunities for decoration: fully decorated or only on the rim, on round or uncommon shapes, plain coloured or in a composition of over 25 colours, with or without noble metal. For creating an individual decoration an experienced team of designers is available; the Rosenthal Creative Centre develops an individual solution perfectly matching every customer's needs. Each new development is a challenge to design, technique and aesthetics to make the porcelain the highlight of a well set table.

Neben einer umfangreichen Auswahl an Farb- und Edelmetalldekoren bietet Rosenthal weitere, außergewöhnliche Möglichkeiten: Mittels Mattdruck und Sandstrahlen erzielt man einen sanften Biskuit-Effekt, die Technik der Titanisierung bewirkt eine edle Metalloptik mit höchstem Gebrauchsnutzen. Dafür steht ein Team aus erfahrenen internen und externen Designern zur Verfügung; das Rosenthal Creative Center entwickelt eine individuelle, für den Kunden perfekt abgestimmte Lösung. Jede Entwicklung ist eine Herausforderung an Design, Technik und Ästhetik, die das Porzellan an zu einem Highlight der gedeckten Tafel macht.



CUSTOMIZED BY ROSENTHAL

Un team di esperti e designer di cui si avvale l'azienda al proprio interno è in grado di realizzare e sviluppare decori di ogni tipo, come decori sull'intera superficie o solo sull'ala di piatti e complementi tavola, e su forme di ogni tipo. I decori possono essere realizzati con l'utilizzo di un solo colore o con una composizione di oltre 25 nuance e di metalli preziosi. Attraverso le proprie competenze e in collaborazione con i designer della Maison di moda Versace, il Rosenthal Creative Center crea e realizza soluzioni personalizzate pronte a soddisfare i desideri del cliente. Ogni progetto Rosenthal è una sfida di design, di tecnica e di estetica.

Une équipe d'experts et de concepteurs, qui collaborent avec l'entreprise en interne, est en mesure de réaliser et de développer toutes sortes de décorations, comme les décors sur toute la surface ou juste sur les bords des plats et des accessoires de la table ainsi que toutes sortes de formes. Les décorations peuvent être réalisées à l'aide d'une seule couleur ou avec une composition de plus de 25 nuances et de métaux précieux. Grâce à ses compétences et à la collaboration avec les designers de la maison de mode Versace, le Rosenthal Creative Center crée et réalise des solutions sur mesure, prêtes à satisfaire les désirs du client. Chaque projet Rosenthal est un défi de conception, de technique et d'esthétique.

















DESIGN















JUNTO 10540

PORCELAIN

											
										800001 white / weiß bianco / blanc	405201 Pearl Grey 405202 Ocean Blue 405204 Opal Green NEW
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Plate flat	16x15,5			6 3/8x6 1/8			6	10856	•	•
	Teller flach	22x21			8 3/8x8 3/4			6	10862	•	•
	Piatto piano	27x26			10 5/8 x 10 1/4			6	10227	• new	• new
	Assiette plate	31,5x30,5			12 3/8x12			1	10872	•	•
*Relief front and back / Relief Oberseite und Rückseite / rilievo parte superiore e inferiore / relief avant et arrière											
	Plate flat	27x26			10 5/8x10 1/4			6	10867	•	•
	Teller flach										
	Piatto piano Assiette plate										
*Relief on the back / Relief Rückseite / rilievo parte inferiore / relief arrière											
	Plate deep	21,5x21			8 1/2x8 3/4			6	10352	•	•
	Teller tief	25x24	5,5	1,00	9 7/8 x 9 1/2	2 1/8	34	6	10355	• new	• new
	Piatto fondo										
	Assiette creuse										
*Relief on the back / Relief Außenseite / rilievo parte inferiore / relief arrière											
	Plate deep	33x32	4,5	1,20	13 x 12 5/8	1 3/4	40 1/2	6	10363	• new	• new
	Teller tief										
	Piatto fondo										
	Assiette creuse										
*Relief on the back / Relief Außenseite / rilievo parte inferiore / relief arrière											
*Flat bottom without food ring / planer Boden, ohne Fuß / fondo piatto senza piede / fond plat sans bague											
	Platter rectangular	30x15			11 3/4x6			1	12437	•	•
	Platte rechteckig	36x21			14 1/8 x 8 1/4			1	12439	• new	• new
	Piatto rettangolare										
	Plate rectangulaire										
*Relief front and back / Relief Oberseite und Rückseite / rilievo parte superiore e inferiore / relief avant et arrière											
	Flanged egg cup	13			5 1/8			6	15525	• new	• new
	Eierbecher mit Ablage										
	Portauovo con falda Coquetier avec bord										
	Bowl	8x7,5	2,5		3 1/8x3	1		6	10566	•	•
	Schale	10x9,5	3,5		4x3 3/4	1 3/8		6	10565	•	•
	Coppetta	12x11,5	4,5	0,15	4 3/4x4 1/2	1 3/4	5 1/4	6	10560	•	•
	Bol	15x14,5	5	0,35	6x5 3/4	2	12 1/3	6	10564	•	•
	*Relief outside / Außenrelief / rilievo parte esterna / relief extérieur										
	Bowl	14	7	0,62	5 1/2	2 3/4	22	6	15454	•	•
	Schale										
	Coppetta Bol										
*Relief outside / Außenrelief / rilievo parte esterna / relief extérieur											
	Bowl	12	6	0,30	4 3/4	2 3/8	10 1/2	6	15211	•	•
	Schale	14,5	7	0,50	5 3/4	2 3/4	17 1/2	6	15214	•	•
	Coppetta	15,5	8,5	0,75	6 1/8	3 3/8	25 1/2	6	15215	•	•
	Bol										
*Relief outside / Außenrelief / rilievo parte esterna / relief extérieur											
	Bowl	22	10	2,30	8 2/3	4	78	1	13322	•	•
	Schüssel	26	10,5	3,30	10 1/4	4 1/4	112	1	13326	•	•
	Insalatiera	33	10,5	6,00	13	4 1/4	203	6	13333	• new	• new
	Saladier										
*Relief outside / Außenrelief / rilievo parte esterna / relief extérieur											

JUNTO 10540

PORCELAIN

		DIM.	H.		DIM.	H.	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	405201 Pearl Grey 405202 Ocean Blue 405204 Opal Green NEW
Description		cm	cm	lt	inch	inch					
	Dressing bowl Dressingtopf Contentore salse Bol à vinaigrette	16	18	1,80	6 ¼	7 ¾	61	6	14523	• new	• new
	Teapot Teekanne 6 P. Teiera Théière	17x15	23,5	1,30	6 ¾x6	9 ¼	44	1	14230	•	•
	Teapot lid Teekanne 6 P. Deckel Coperchio teiera Couvercle pour thièrè *With relief / mit Relief / con rilievo / avec relief							1	14232	•	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	7,5	9	0,20	3	3 ½	6 ¾	1	14440	•	•
	Sugar bowl base Zuckerdose Unterteil Base zuccheriera Corps sucrier	10	7	0,28	3 ¾	2 ¾	9 ¾	1	14387	•	•
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel m.Einschn. Coperchio zuccheriera Couvercle sucrier *With relief / mit Relief / con rilievo / avec relief	10	1		3 ¾	¾		1	14388	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6	5,5	0,08	2 ½	2 ½	2 ¾	6	14717	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe *Relief front and back / Relief Oberseite und Rückseite / rilievo parte superiore e inferiore / relief avant et arrière	11x10			4 ¾x4			6	14716	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8	7,5	0,23	3 ¾	3	8	6	14742	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9	6	0,24	3 ½	2 ¾	8 ½	6	14642	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9	7	0,28	3 ½	2 ¾	9 ¾	6	14772	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Tasse avec anse	8,5	10,5	0,38	3 ¾	4 ¼	13 ¾	6	15505	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe *Relief front and back / Relief Oberseite und Rückseite / rilievo parte superiore e inferiore / relief avant et arrière	15x14,5			6x5 ¾			6	14771	•	•

JUNTO 10540

PORCELAIN



800001 white / weiß
bianco / blanc

405201 Pearl Grey
405202 Ocean Blue
405204 Opal Green **NEW**



Description

Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

DIM. cm H. cm Lt DIM. inch H. inch oz CQ Article no.

11 7,5 0,42 4 1/8 3 14 3/4 6 **14852**

• **new**

• **new**



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

18 7 1/8 6 **14851**

• **new**




• **new**

*Relief front and back / Relief Oberseite und Rückseite / rilievo parte superiore e inferiore / relief avant et arrière



JUNTO 10540



	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	321407 wood / holz legno / bois
	Tray on stand Tablett auf Fuß Vassoio con piede Plateau sur pied	34,5x29	7,5		13 ½x11 ½	3		1	05775	•
	Tray on stand Tablett auf Fuß Vassoio con piede Plateau sur pied	44,5x15	4,5		17 ½x5 7/8	1 ¾		1	05776	•
	Tray on stand Tablett auf Fuß Vassoio con piede Plateau sur pied	40x17	10,5		15 ¾x6 2/3	4 2/7		1	05777	•



JUNTO 21540

STONEWARE



405251 Slate Grey
405252 Bronze
405253 Aquamarine
NEW

800002 Alabaster **NEW**

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Plate flat	16x15			6 1/8x6			6	60256	•	•
	Teller flach	22x21			8 7/8x8 3/4			6	60262	•	•
	Piatto piano	25x24			9 7/8x9 1/2			6	60265	•	
	Assiete plate	27x26			10 5/8x10 1/4			6	60267	•	•
		30x29			12x11 3/8			1	60270	•	
	Plate deep	17x16			6 3/8x6 3/4			6	60347	•	
	Teller tief	22x21			8 7/8x8 3/4			6	60352	•	•
	Piatto fondo Assiete creuse	28x27			11x10 5/8			6	60358	•	•
	Platter flat oval	25x16,5			9 7/8x6 1/4			1	62725	•	
	Platte	28,5x19,5			11 1/4x7 2/3			1	62728	•	
	Piatto piano ovale Plat plate oval										
	Bowl	14	7	0,52	5 1/2	2 3/4	17 5/8	6	60721	•	
	Bowl	8x7,5	2,5	0,02	3 1/8x3	1	5/8	6	60708	•	
	Bowl	10x9,5	3,5	0,06	3 7/8x3 3/4	1 3/8	2	6	60710	•	
	Coppetta	12x11,5	4	0,13	4 3/4x4 1/2	1 5/8	4 1/2	6	60712	•	
	Bowl	15x14,5	5	0,28	5 7/8x5 3/4	2	9 7/8	6	60715	•	
	Creamer	7,5	9	0,15	3	3 1/2	5 1/4	1	64440	•	
	Milchkännchen Lattiera Crémier										
	Sugar bowl	10	7,5	0,25	3 7/8	3	8 1/2	1	64386	•	
	Zuckerdose Zuccheriera Sucrier										
	Sugar bowl lid	10	1		3 7/8	3/8		1	64388	•	
	Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle sucrier										
	Sugar bowl base	10	7,5	0,25	3 7/8	3	8 1/2	1	64387	•	
	Zuckerdose Unterteil Base zuccheriera Corps sucrier										









JUNTO 21540

STONEWARE













405251 Slate Grey
405252 Bronze
405253 Aquamarine
NEW

800002 Alabaster **NEW**

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6	5,5	0,09	2 ½	2 ½	3 ⅜	6	64717	•	
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,5x11,5			4 ½x4 ½			6	64716	•	
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8	7,5	0,24	3 ⅜	3	8 ½	6	64742	•	
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,5	7	0,33	3 ¾	2 ¾	11	6	64772	•	
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Tasse avec anse	8,5	10,5	0,38	3 ⅜	4 ¼	13 ⅜	6	65505	•	
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15x14,5			6x5 ¾			6	64771	•	



MESH 11770












										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat round	15			6			6	10855	•
	Teller flach rund	17			6 3/8			6	10857	•
	Piatto piano rotondo	19			7 1/2			6	10859	•
	Assiette plate ronde	21			8 1/4			6	10861	•
		24			9 1/2			6	10864	•
		27			10 5/8			6	10867	•
		30			11 3/4			1	10870	•
	33			13			1	10873	•	
	Plate deep round	19			7 1/2			6	10349	•
	Teller tief rund	21	5		8 1/4	2		6	10351	•
	Piatto fondo rotondo	25	5		9 7/8	2		6	10355	•
	Assiette creuse ronde									•
	Deep square plate	20x20	5		7 7/8x7 7/8	2		6	16510	•
	Teller tief quadratisch									
	Piatto fondo quadrato									
	Assiette creuse carrée									
	Rim plate flat	23			9			6	10083	•
	Fahnteller flach	28			11			6	10088	•
	Piatto piano con falda	32			12 5/8			6	10092	•
	Assiette plate avec bord									
	Rim plate deep	23			9			6	10153	•
	Fahnteller tief									
	Piatto fondo con falda									
	Assiette creuse avec bord									
	Rim plate deep	28			11			6	10158	•
	Fahnteller tief									
	Piatto fondo con falda									
	Assiette creuse avec bord									
	internal Ø 16 cm - Ø 1/4 in. 6									
	Plate flat square	9x9			3 1/2x3 1/2			6	16169	•
	Teller flach quadratisch	14x14			5 1/2x5 1/2			6	16174	•
	Piatto piano quadrato	17x17			6 2/3x6 2/3			6	16177	•
	Assiette plate carrée	22x22			8 2/3x8 2/3			6	16182	•
		27x27			10 5/8x10 5/8			6	16187	•
		31x31			12 1/4x12 1/4			1	16191	•
	Platter flat rectangular	18x13			7x5 1/2			6	12382	•
	Platte flach rechteckig									
	Piatto piano rettangolare									
	Plat plate rectangulaire									
	Platter flat rectangular	26x13			10 1/4x5 1/2			1	12383	•
	Platte flach rechteckig									
	Piatto piano rettangolare									
	Plat plate rectangulaire									
	Platter flat rectangular	34x13			13 1/2x5 1/2			1	12384	•
	Platte flach rechteckig									
	Piatto piano rettangolare									
	Plat plate rectangulaire									





405151 Walnut 405152 Aqua 405153 Cream 405158 Forest	405155 Line Walnut 405156 Line Cream 405157 Line Aqua 405159 Line Forest	Artikel Nr. Article no. Articolo no.
•	•	10855
•	•	10857
•	•	10859
•	•	10861
•	•	10864
•	•	10867
•	•	10870
•	•	10873
•		10349
•		10351
•		10355
•		16510
•	•	10083
•	•	10088
•	•	10092
•	•	10153
•	•	10158
•	•	16169
•	•	16174
•	•	16177
•	•	16182
•	•	16187
•	•	16191
•	•	12382
•	•	12383
•	•	12384














MESH 11770



										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Platter flat oval	18x12			7x4 ¾			6	12718	•
	Platte flach oval	25x17			9 7/8x6 2/3			1	12725	•
	Piatto piano ovale	30x21			11 ¾x8 ¾			1	12730	•
	Plat plate ovale	34x24			13 ½x9 ½			1	12734	•
		38x26			15x10 ¾			1	12738	•
		42x29			16 ½x11 ¾			1	12742	•
	Cream soup with saucer			0,30			10 ½	6	10420	•
	Supperntasse mit Untertasse									
	Tazza brodo con piattino									
	Paire bol bouillon									
	Soup cup	11	6	0,30	4 ½	2 ¾	10 ½	6	10422	•
Suppen-Obertasse										
Tazza brodo										
Tasse à consommé										
<small>*Without pattern / ohne Struktur / senza struttura / sans structure</small>										
	Saucer	18			7 ½			6	10421	•
Untertasse										
Piattino										
Soucoupe										
	Bowl rectangular	20x10			7 7/8x4			6	15287	•
Schale rechteckig										
Coppetta rettangolare										
Bol rectangulaire										
	Bowl square	10x10			4x4			6	15288	•
Schale quadratisch										
Coppetta quadrata										
Bol carrée										
	Bowl rectangular	10x7			4x2 ¾			6	15289	•
Schale rechteckig										
Coppetta rettangolare										
Bol rectangulaire										
	Bowl round flat	12	3		4 ¾	1 ¾		6	15290	•
Schale rund flach										
Coppetta piana										
Bol ronde plate										
	Bowl round deep	14	4		5 ½	1 ¾		6	15291	•
Schale rund tief										
Coppetta fondo										
Bol ronde creuse										
	Multipurpose bowl	6	3	0,04	2 ½	1 ¾	1 ¾	6	15206	•
Universalschälchen										
Coppetta										
Coupelle										
	Bowl	14	6	0,55	5 ½	2 ¾	18 2/3	6	15454	•
Schale										
Coppetta										
Bol céréales										
	Bowl	18	9	1,30	7 ½	3 ½	44	6	15299	•
Schale										
Coppetta										
Bol céréales										
	Bowl	24	9	2,30	9 ½	3 ½	78	1	13324	•
Schüssel										
Insalatiera										
Saladier										

		Artikel Nr. Article no. Articolo no.
405151 Walnut 405152 Aqua 405153 Cream 405158 Forest	405155 Line Walnut 405156 Line Cream 405157 Line Aqua 405159 Line Forest	12718 12725 12730 12734 12738 12742
• • • • • •	• • • • • •	10420
• •		10422
•	•	10421
•		15287
•		15288
•		15289
•		15290
•		15291
•		15206
•		15454
•		15299
•		13324
















MESH 11770

		DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl oval	16x12	6	0,30	6 ¼x4 ¾	2 ¾	10 ½	1	15751	•
	Schüssel oval	20x15	7,5	0,68	7 ⅞x5 ⅞	3	23	1	15752	•
	Coppa ovale	25x18	9	1,20	9 ⅞x7 ¼	3 ½	40 ½	1	15296	•
	Bol ovale									
	Lid for coffee pot		3			1 ⅞		1	34002	•
	Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle pour cafetière									
	Base for coffee pot		11	0,30		4 ⅜	10 ½	1	34001	•
	Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Base pour cafetière									
	Lid for teapot		3			1 ⅞		1	34212	•
	Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière									
	Base for teapot		9,5	0,40		3 ¾	13 ½	1	34211	•
	Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière									
	Sugar bowl			0,22			7 ¾	1	14343	•
	Zuckerdose Zuccheriera Sucrier									
	Sugar bowl lid	10			3 ⅞			1	14345	•
	Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle sucrier									
	Sugar bowl base	9	6	0,22	3 ½	2 ¾	7 ¾	1	14344	•
	Zuckerdose Unterteil Base zuccheriera Corps sucrier									
*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure										
	Creamer	7	9	0,15	2 ¾	3 ½	5 ¼	1	14440	•
	Gießer Lattiera Crémier									
*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure										
	Cup	6,5	7	0,08	2 ½	2 ¾	2 ⅞	6	14717	•
	Obertasse Tazza Tasse									
*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure										
	Cup low	7,5	5	0,09	3	2	3 ⅞	6	34607	•
	Obertasse nieder Tazza bassa Tasse bas									
*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure										
	Cup stackable	7	5	0,10	2 ¾	2	3 ½	6	16727	•
	Stapeltasse Tazza impilabile Tasse empilable									
*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure										
	Saucer	12			4 ¾			6	14716	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									

		Artikel Nr. Article no. Articolo no.
405151 Walnut 405152 Aqua 405153 Cream 405158 Forest	405155 Line Walnut 405156 Line Cream 405157 Line Aqua 405159 Line Forest	15751 15752 15296
• • •		34002 34001
		34212 34211
• • •	•	14343 14345 14344
•		14440
• •		14717 34607
•		16727
•	•	14716











MESH 11770

		DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Cup Obertasse Tazza Tasse <small>*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure</small>	8	7,5	0,18	3 1/8	3	6 1/3	6	14742	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse <small>*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure</small>	9	6	0,22	3 1/2	2 3/8	7 3/4	6	14642	•
	Combi cup Kombi-Obertasse Tazza combi Tasse combi <small>*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure</small>	10	7	0,29	3 7/8	2 3/4	10	6	14772	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Tasse avec anse <small>*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure</small>	9	10	0,35	3 1/2	4	12 1/3	6	15505	•
	Cup stackable Stapeltasse Tazza impilabile Tasse empilabile <small>*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure</small>	9	6	0,20	3 1/2	2 3/8	6 3/4	6	16747	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16			6 1/4			6	14741	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse <small>*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure</small>	12	8	0,44	4 3/4	3 1/8	15 1/8	6	14852	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18			7 1/8			6	10421	•
	Plate flat rectangular Teller/Platte flach rechteckig Piatto piano rettangolare Assiette plate rectangulaire <small>*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure - *Flat bottom without foot ring / planer Boden, ohne Fuß / fondo piatto senza piede / fond plat sans bague</small>	26x24			10 1/4x9 1/2			3	12379	•
	Plate flat rectangular Teller/Platte flach rechteckig Piatto piano rettangolare Assiette plate rectangulaire <small>*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure - *Flat bottom without foot ring / planer Boden, ohne Fuß / fondo piatto senza piede / fond plat sans bague</small>	24x15			9 1/2x6			3	12380	•
	Plate flat rectangular Teller/Platte flach rechteckig Piatto piano rettangolare Assiette plate rectangulaire <small>*Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure - *Flat bottom without foot ring / planer Boden, ohne Fuß / fondo piatto senza piede / fond plat sans bague</small>	41x15			16 1/8x6			1	12381	•
	Square tray Tablett quadratisch Vassoio quadrato Plateau carré <small>*Linea Q Bamboo</small>	23x26,5			9x10 1/2			1	56524-27	•
	Rectangular tray Tablett rechteckig Vassoio rettangolare Plateau rectangulaire <small>*Linea Q Bamboo</small>	23x38			9x15			1	56524-37	•

		Artikel Nr. Article no. Articolo no.
405151 Walnut 405152 Aqua 405153 Cream 405158 Forest	405155 Line Walnut 405156 Line Cream 405157 Line Aqua 405159 Line Forest	14742
•		14642
•		14772
•		15505
•		16747
•	•	14741
•		14852
•	•	10421
•		12379
•		12380
•		12381
		56524-27
		56524-37
















SIXTH SENSE 11771










										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Gourmet plate flat Gourmetteller flach Piatto gourmet piano Assiette Gourmet plate	32			12 5/8			1	10732	•
	Gourmet dome Cloche für Gourmetteller Cloche Gourmet Cloche Gourmet	17	15		6 3/4	6		1	13544	•
	Dome lid Deckel für Cloche Coperchio per cloche Couvercle cloche	5			2			6	13545	•
	Dome cup Becher für Cloche Bicchiere per cloche Gobelet cloche	4		0,03	1 5/8		1	6	15485	•
	Dome sauce boat Sauciere für Cloche Salsiera per cloche Saucière cloche	4		0,03	1 5/8		1	6	11631	•
	Showplate "Leather" Platzteller "Lederstruktur" Piatto segnaposto Assiette plate	33			13			1	30090	•
	Showplate "Ray" Platzteller "Strahlenstruktur" Piatto segnaposto Assiette plate	33			13			1	30091	•












FREE SPIRIT 11750

										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat square	14x14			5 ½x5 ½			6	31403	•
	Teller flach quadratisch	21x21			8 ¼x8 ¼			6	31401	•
	Piatto piano quadrato	27x27			10 ⅝x10 ⅝			3	31402	•
	Assiette plate carrée	34x34			13 ½x13 ½			1	31155	•
	Plate deep square	23x23			9x9			6	31411	•
	Teller tief quadratisch	29x29			11 ⅜x11 ⅜			3	31529	•
	Piatto fondo quadrato									•
	Assiette creuse carrée									•
	Gourmet plate flat oval	25x16			9 ⅞x6 ¼			1	12725	•
	Gourmetteller flach oval									
	Piatto piano ovale a goccia									
	Assiette Gourmet plate ovale									
	*Shape code: 19750 (Free Spirit)									
	Gourmet plate flat oval	40x24			15 ¾x9 ½			2	31451	•
	Gourmetteller flach oval									
	Piatto piano ovale a goccia									
	Assiette Gourmet plate ovale									
	Platter flat rectangular	27x18			10 ½x7			2	32677	•
	Platte flach rechteckig	32x21			12 ⅔x8 ¼			2	32682	•
	Piatto piano rettangolare									
	Assiette plate rectangulaire									
	Accent dish moon-shaped	18x9			7x3 ½			6	35329	•
	Beilage Halbmond	21x11			8 ¼x4 ⅓			6	35330	•
	Mezza luna	27x14			10 ½x5 ½			6	35331	•
	Assiette de garniture en demi-lune									
	Sauceboat							1	11622	•
	Sauciere 2-tlg.									
	Salsiera									
	Saucière									
	*Shape code: 19750 (Free Spirit)									
	Sauceboat base	17x13	3	0,40	6 ⅔x5 ⅞	1 ⅞	13 ½	1	11626	•
	Sauciere									
	Base per salsiera									
	Corps saucière									
	*Shape code: 19750 (Free Spirit)									
	Plate flat oval	25x16			9 ⅞x6 ¼			1	12725	•
	Platte oval									
	Piatto piano ovale									
	Assiette plate ovale									
	*Shape code: 19750 (Free Spirit)									
	Bowl	10x9		0,08	4x3 ½		2 ⅞	6	35388	•
	Schale	13x11		0,15	5 ⅞x4 ⅓		5 ¼	6	35389	•
	Coppa	17x15		0,30	6 ⅔x6		10 ½	6	35390	•
	Bol	22x19		0,60	8 ⅔x7 ½		21	6	35391	•
		28x25			11x9 ⅞			1	35392	•
	Bowl 12 »Spirit«	17	10	0,18	6 ⅓	4	6 ⅓	2	35412	•
	Schale 12 »Spirit«									
	Coppa 12 »Spirit«									
	Bol 12 »Spirit«									
	Bowl 19 »Spirit«	27	16	0,75	10 ⅝	6 ¼	25 ½	1	35419	•
	Schale 19 »Spirit«									
	Coppa 19 »Spirit«									
	Bol 19 »Spirit«									

FREE SPIRIT 11750

										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Bowl 19 on stand »Spirit« Schale 19 auf Fuß »Spirit« Alzatina a due ali 19 »Spirit« Coupe 19 sur pied »Spirit«	27	28	0,75	10 5/8	11	25 1/2	1	35393	•
	Bowl 32 on stand Schale 32 auf Fuß Coppa con piede 32 Coupe 32 sur pied	32	25	1,50	12 5/8	9 7/8	52 3/4	1	35394	•
	Bowl Schale Coppa tre ali Bol	32	11	1,50	12 5/8	4 1/3	52 3/4	1	35432	•
	Double bowl 2-er Schale Coppa due scomparti Bol universel 2	36x16			14 1/8x6 1/4			2	35395	•
	Triple bowl 3-er Schale Coppa tre scomparti Bol universel 3	32x10			12 3/8x4			6	35396	•
	Quadruple bowl 4-er Schale Coppa quattro scomparti Bol universel 4	24x24			9 1/2x9 1/2			1	35397	•
	Lid with indent Deckel mit Einschnitt Coperchio con tacca Couvercle avec encoche	11			4 1/3			6	34312	•
	Bowl Schale Coppa Bol	13x11		0,15	5 1/8x4 1/3		5 1/4	6	35389	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	7	10	0,16	2 3/4	4	5 5/8	6	34416	•








FREE SPIRIT 11750

										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6	5	0,09	2 ½	2	3 ⅛	6	34745	•
	Saucer square Untertasse quadratisch Piattino quadrato Soucoupe carrée	10			3 ⅞			6	34744	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10	5	0,25	3 ⅞	2	8 ½	6	34746	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9	7	0,28	3 ½	2 ¾	9 ⅞	6	34737	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Micchiere con manico Gobelet avec anse <small>*Shape code: 19750 (Free Spirit)</small>	9	8,5	0,38	3 ½	3 ⅜	13 ⅜	6	15505	•
	Saucer square Untertasse quadratisch Piattino quadrato Soucoupe carrée	15			6			6	34636	•
	Carafe Karaffe Caraffa Carafe	12	25	0,90	4 ¾	9 ⅞	31 ⅓	1	34481	•
	Bowl Schale Coppetta Bol <small>*Item code: 69809 016001 45209 (Glass)</small>	10x9			4x3 ½			6	45209	•

IN.GREDIENTI 11780













											
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	414818 Seta2 Semi-biscuit
	Plate flat »Riso« Teller flach Piatto piano Assiette plate	30			11 ¾			3	30030	•	•
	Bowl »Tegamino« Schale Coppa Bol	24x15			9 ½x6			6	35482	•	•
	Bowl oval »Ovo« Schale oval Coppa ovale Bol ovale	20x13			7 ⅞x5 ⅞			3	35483	•	•
	Platter flat »TOC« Platte flach Piatto piano Plat	28x23			11x9			2	32628	•	•
		39x24			15 ⅓x9 ½			3	32639	•	•
	Plate deep »Pasta« Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	26			10 ¾			3	30126	•	•
	Plate deep »Impronte« Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	22			8 ⅔			6	31302	•	•
	Plate deep »Impronta« Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	22			8 ⅔			6	31303	•	•
	Plate deep oval »Fondo« Teller tief oval Piatto fondo ovale Assiette creuse ovale	27x19			10 ½x7 ½			2	30171	•	•
	Plate flat »Piano« Teller flach Piatto piano Assiette plate	29			11 ⅜			3	30029	•	•
	Plate flat oval »Piano ovale« Teller flach oval Piatto piano ovale Assiette plate ovale	31x23			12 ¼x9			3	30151	•	•
	Plate deep oval »Fondo ovale« Teller tief oval Piatto fondo ovale Assiette creuse ovale	32x20			12 ⅔x7 ⅞			2	30172	•	•





IN.GREDIENTI 11780

											
										800001 white / weiß bianco / blanc	414818 Seta2 Semi-biscuit
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Plate deep »Goccia« Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	15			6			6	30115	•	•
	Plate deep »Bugia« Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	14x11			5 ½x4 ¾			6	31304	•	•
	Bowl »Coppetta« Schale Coppetta Bol	7			2 ¾			6	35407	•	•
	Plate deep »Giro« Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	22			8 ¾			3	30122	•	•
	Platter flat rectangular »Pia- stra« Platte flach rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire	24x12			9 ½x4 ¾			2	32624	•	•
		33x16			13x6 ¼			2	32633	•	•














TAC 11280

		DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat	10			3 7/8			6	10850	•
	Teller flach	16			6 1/4			6	10216	•
	Piatto piano	19			7 1/2			6	10219	•
	Assiette plate	22			8 3/8			6	10222	•
		28			11			6	10229	•
		33			13			1	10263	•
	Plate deep	20			7 7/8			6	10320	•
	Teller tief	24			9 1/2			6	10324	•
	Piatto fondo									
	Assiette creuse									
	Bowl	16	5		6 1/4	2		1	10561	•
	Bowl									
	Coppa									
	Bol									
	Dish	7	4,5		2 3/4	1 3/4		6	15207	•
	Schälchen									
	Coppetta									
	Coupelle									
	Dip bowl	9	4		3 1/2	1 5/8		1	15396	•
	Dipschale									
	Coppetta salsa									
	Petit bol à sauce									
	Dish	10	5		3 7/8	2		6	15210	•
	Schälchen									
	Coppetta									
	Coupelle									
	Bowl	12	3		4 3/4	1 1/8		6	10560	•
	Bowl									
	Coppa									
	Bol									
	Bowl	14	7		5 1/2	2 3/4		6	10563	•
	Bowl									
	Coppa									
	Bol									
	Multi-functional bowl	15	8,5		6	3 3/8		1	15394	•
	Multifunktionsschale									
	Coppa multifunzione									
	Coupe multifonction									
	Salad bowl	19	10		7 1/2	4		1	13319	•
	Schüssel	26	10		10 1/4	4		1	13326	•
	Insalatiera									
	Saladier									
	Salad bowl	35	9		13 3/4	3 1/2		1	13335	•
	Schüssel									
	Insalatiera									
	Saladier									
	Platter	18			7 1/8			1	12718	•
	Platte	25			9 7/8			1	12725	•
	Piatto	34			13 1/2			1	12734	•
	Plat	38			15			1	12738	•
		42			16 1/2			1	12742	•







				
403241 Platin	403239 Skin Platin 403255 Skin Gold	403233 Dynamic	403261 Stripes 2.0 NEW	Artikel Nr. Article no. Articolo no.
				10850
•	•	•	•	10216
				10219
•	•	•	•	10222
•	•	•	•	10229
•	•	•	•	10263
				10320
•	•	•	•	10324
				10561
				15207
				15396
				15210
				10560
				10563
•	•	•	•	15394
•	•	•	•	13319
•	•	•	•	13326
•	•			13335
•	•	•		12718
•	•	•		12725
•	•	•		12734
•	•	•	•	12738
				12742

TAC 11280

										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier	10,5	4		4 ½	1 ⅝		6	15525	•
	Sauce-boat Saucière Salsiera Saucière	14	9	0,55	5 ½	3 ½	18 ⅓	1	11620	•
	Lid for teapot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière			0,60			21	1	14202	•
	Base for teapot Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière		10	0,60		4	21	1	14201	•
	Tea strainer Teesieb Colino per tè Passoire pour théière <small>*Item code: 11280 320455 05046 (metal)</small>			0,60			21	1	05046	•
	Jug Krug Brocca Broc	12	17	1,15	4 ¾	6 ⅔	40 ½	1	14500	•
	Creamer Gießler Lattiera Crémier	10	7	0,25	3 ⅞	2 ¾	8 ½	1	14430	•
	Sugar bowl Zuckerdose Zuccheriera Sucrier			0,22			7 ¾	1	14330	•
	Lid for sugar bowl Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	6	4		2 ⅓	1 ⅝		1	14332	•
	Base for sugar bowl Zuckerdosens-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier	10	5	0,22	3 ⅞	2	7 ¾	1	14331	•

				
403241 Platin	403239 Skin Platin 403255 Skin Gold	403233 Dynamic	403261 Stripes 2.0 NEW	Artikel Nr. Article no. Articolo no. 15525
•	•	•	•	11620
			•	14202
			•	14201
				05046
				14500
•	•	•	•	14430
•	•	•	•	14330
	•		•	14332
•		•	•	14331

TAC 11280






										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7	4,5	0,12	2 ¾	1 ¾	4 ¾	6	14717	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,5			4 ½			6	14716	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10	5	0,24	3 7/8	2	8 ½	6	14642	•
	Combi cup Kombi-Obertasse Tazza combi Tasse combi seule	10	6	0,30	3 7/8	2 3/8	10 ½	6	14772	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Bicchiere con manico Gobelet avec anse	8,5	9,5	0,36	3 3/8	3 ¾	12 2/3	6	15505	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16			6 ¼			6	14641	•






				Artikel Nr. Article no. Articolo no.
403241 Platin	403239 Skin Platin 403255 Skin Gold	403233 Dynamic	403261 Stripes 2.0 NEW	14717
•	•	•	•	14716
•	•	•	•	14642
•	•	•	•	14772
•	•	•	•	15505
•	•	•	•	14641



TAC 11280




TAC 11280										
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	403264 Stripes 2.0 matt NEW
	Coupe plate flat Brotteller Coupe Piatto piano coupe Assiette plate coupe	16			6 ¼			6	10216	• new
	Coupe Service plate Platzteller Coupe Piatto segnaposto coupe Assiette de présentation coupe	33			13			1	10263	• new
	Platter Platte Piatto Plat	34			13 ½			1	12734	• new
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,5			4 ½			6	14716	• new
		16			6 ¼			6	14641	• new

TAC 11280

TAC 11280										
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	403262 Stripes 2.0 titan NEW
	Coupe plate flat Brotteller Coupe Piatto piano coupe Assiette plate coupe	16			6 ¼			6	10216	• new
	Coupe Service plate Platzteller Coupe Piatto segnaposto coupe Assiette de présentation coupe	33			13			1	10263	• new

TAC 11280



	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	403263 Stripes 2.0 Struktur NEW
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	10			4			6	10850	• new
	Coupe plate flat Brotteller Coupe Piatto piano coupe Assiette plate coupe	16			6 ¼			6	10216	• new
	Coupe Service plate Platzteller Coupe Piatto segnaposto coupe Assiette de présentation coupe	33			13			1	10263	• new

















Rosen⁺thal

Hotel & Restaurant Service







MODERN



YONO NOVO 19735

										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat	23			9			6	10023	•
	Teller flach	27			10 5/8			6	10027	•
	Piatto piano Assiette plate									
	Plate deep	24			9 1/2			6	10124	•
	Teller tief Piatto fondo Assiette creuse									
	Pasta plate deep	27			10 5/8			1	15321	•
	Teller tief Piatto pasta fondo Pasta assiette creuse									
	Coupe plate deep / Bowl	24			9 1/2			1	10354	•
	Coupeteller tief / Schale Piatto fondo coupe / Coppetta Assiette creuse coupe / Bol									
	Bowl	12	6	0,26	4 3/4	2 3/8	9 1/8	1	15212	•
	Schale Coppetta Bol									
	Cereal bowl	14	6		5 1/2	2 3/8		1	15454	•
	Müslischale Coppetta cereali Bol céréales									
	Bowl	20	7,5		7 7/8	3		1	15220	•
	Schale	28	9		11	3 1/2		1	15228	•
	Coppa Bol									
	Platter flat round	32x22			12 5/8x8 5/8			1	12732	•
	Platte oval flach	37x25			14 1/2x9 7/8			1	12737	•
	Piatto piano rotondo Assiette plate et ronde									
	Sugar bowl			0,26			9 1/8	1	14330	•
	Zuckerdose Zuccheriera con coperchio Sucrier									
	Lid for sugar bowl	13		0,26	5 1/8		9 1/8	1	14332	•
	Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier									
	Bowl	12	6	0,26	4 3/4	2 3/8	9 1/8	1	15212	•
	Schale Coppetta Bol									
	Creamer	7	8,5	0,19	2 3/4	3 3/8	6 2/3	1	14430	•
	Gießer Lattiera Crémier									

YONO NOVO 19735




										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6,5	4,5	0,07	2 ½	1 ¾	2 ⅓	6	14717	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12			4 ¾			6	14716	•
	Combi cup Kombi-Obertasse Tazza Tasse	9	6,5	0,25	3 ½	2 ½	8 ½	6	14772	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7	10	0,23	2 ¾	4	8	6	14857	•
	Mug w/handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	8,5	10	0,35	3 ¾	4	12 ⅓	6	15505	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16			6 ¾			6	14771	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	12,5	8	0,55	5	3 ⅝	18 ⅓	6	14852	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18			7 ½			6	14851	•



PONCHO 11742

MODERN DINING






	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl Schale Coppa Bol	21			8 ¾			3	35421	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	24			9 ½			3	30124	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	30			11 ¾			3	30030	•
		23			9			6	30023	•



ORIGAMI 11744

MODERN DINING






	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl Schale Coppa Bol	20			7 ⅞			3	35420	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	25			9 ⅞			3	30125	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	30			11 ¾			3	30030	•
		24			9 ½			6	30024	•



NIMBUS 11745

MODERN DINING






	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl Schale Coppa Bol	19			7 ½			3	35419	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	23			9			3	30123	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	29			11 ¾			3	30029	•
		22			8 ¾			6	30022	•

PAPYRUS 11746

MODERN DINING










	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl Schale Coppa Bol	18			7 ¼			3	35418	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	22			8 ¾			3	30122	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	29			11 ¾			3	30029	•
		23			9			6	30023	•



TATAMI 11741

MODERN DINING










	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl Schale Coppa Bol	21			8 ¼			3	35421	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	26			10 ¼			3	30126	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	31 24			12 ¼ 9 ½			3 6	30031 30024	• •
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6,5	5,5	0,09	2 ½	2 ⅜	3 ⅜	6	34745	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12x12			4 ¾x4 ¾			6	34611	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9	6	0,22	3 ½	2 ⅜	7 ¾	6	34752	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16x16			6 ½x6 ½			6	34741	•



SCOOP 11743















MODERN DINING








	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl Schale Coppa Bol	16			6 ¼			2	35416	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	25			9 ⅞			3	30125	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	32			12 ⅝			3	30032	•
		25			9 ⅞			6	30025	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6	5	0,09	2 ⅓	2	3 ⅜	6	34745	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15x12			6x4 ¾			6	34611	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9	6	0,22	3 ½	2 ⅜	7 ¾	6	34752	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	19x16			7 ½x6 ½			6	34741	•















EPOQUE 10630

												
										800001 white / weiß bianco / blanc	411714 Skin	
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.			
	Plate flat	17			6 ¾			6	31117	•	•	
	Teller flach	19			7 ½			6	31119	•	•	
	Piatto piano	22			8 ¾			6	31122	•	•	
	Assiette plate	26			10 ¾			6	31126	•	•	
			28			11			3	31128	•	•
			31			12 ¼			4	31131	•	•
	Plate deep	21			8 ¾			6	31221	•	•	
	Teller tief	24			9 ½			6	31224	•	•	
	Piatto fondo											
	Assiette creuse											
	Soup cup	11	5	0,27	4 ½	2	9 ½	6	30422	•	•	
	Suppentasse											
	Tazza brodo											
	Tasse à consommé											
	Soup bowl, conditionally stackable	11	5	0,27	4 ½	2	9 ½	6	30427	•	•	
	Suppenbowl, bedingt stapelbar											
	Coppa brodo, impilabile tazza-piattino											
	Bol à soupe, empilable tasse-soucoupe											
	Saucer Combi	16			6 ¾			6	34645	•	•	
	Combi Untertasse											
	Piattino combi											
	Soucoupe combi											
	Platter oval	28x24			11x9 ½			2	32628	•	•	
	Platte oval	33x24			13x9 ½			2	32633	•	•	
	Piatto ovale											
	Plat ovale											
	Sauce boat	18x13	7	0,30	7x5 ½	2 ¾	10 ½	1	31610	•	•	
	Sauciere mit Fuß											
	Salsiera											
	Saucière											
	Butter sauce boat	13x7	6	0,10	5 ⅞x2 ¾	2 ⅜	3 ½	6	35072	•	•	
	Buttersauciere											
	Salsiera burro											
	Saucière à beurre											
	Tray	8	1,5		3 ⅞	¾		6	35401	•	•	
	Schälchen	10	2		3 ⅞	¾		6	35402	•	•	
	Coppetta											
	Coupelle											
	Bowl small	8	4		3 ⅞	1 ⅝		6	30608	•	•	
	Bowl											
	Coppetta piccola											
	Bol petit											
	Fruit	12	4,5		4 ¾	1 ¾		6	30512	•	•	
	Kompott											
	Coppetta											
	Compotier											
	Mezze bowl	15			6			6	35262	•	•	
	Mezzebowl											
	Coppetta											
	Mezze bol											















					Artikel Nr. Article no. Articolo no.
304112 Golden Brocade	Versace 411161 Medusa	Versace 411162 Barocco	Versace 411716 Les Rêves Byzantins	Versace 411718 Arabesque Champagne	31117
•	•	•	•	•	31119
•	•	•	•	•	31122
•	•	•	•	•	31126
•	•	•	•	•	31128
•	•	•	•	•	31131
•	•	•	•	•	31221
•			•	•	31224
•	•	•	•	•	30422
			•		30427
•	•	•	•	•	34645
•			•	•	32628
•			•	•	32633
•			•	•	31610
•			•	•	35072
•			•	•	35401
•			•	•	35402
			•		30608
•			•	•	30512
					35262

EPOQUE 10630

											
										800001 white / weiß bianco / blanc	411714 Skin
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Salad bowl	14			5 ½			6	33014	•	•
	Schüssel	16			6 ¼			1	33016	•	•
	Insalatiera	18			7 ½			1	33018	•	•
	Saladier	21			8 ¼			1	33021	•	•
	Salt shaker		6			2 ¾		6	35030	•	•
	Salzstreuer Spargisale Salière										
	Pepper shaker		6			2 ¾		6	35035	•	•
	Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier										
	Egg cup	5,5	4		2 ½	1 ⅝		6	35520	•	•
	Eierbecher Portauovo Coquetier										
	Flanged egg cup	14	3		5 ½	1 ⅝		6	35525	•	•
	Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec bord										
	Ashtray round	10	3,5		3 ⅞	1 ⅜		6	37010	•	•
	Ascher rund Posacenere Cendrier										
	Lid for coffee pot			0,30				10 6	34002	•	
	Kaffeekannen-Deckel							½			
	Coperchio caffettiera Couvercle pour cafetière			0,65				22 6	34027	•	
	Base for coffee pot		11	0,30		4 ⅓	10 ½	6	34001	•	•
	Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Base pour cafetière		15	0,65		6	22	1	34026	•	
	Lid for teapot			0,40				13 ½ 6	34212	•	
	Teekannen-Deckel										
	Coperchio teiera Couvercle pour théière			0,70				23 ½ 6	34222	•	
	Base for teapot		9	0,40		3 ½	13 ½	1	34211	•	•
	Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière		10	0,70		4	23 ½	1	34221	•	
	Creamer	5	4	0,03	2	1 ⅝	1	6	34403	•	•
	Gießer Lattiera Crémier	7	6	0,15	2 ¾	2 ¾	5 ¼	6	34415	•	•
	Creamer	7	9	0,17	2 ¾	3 ½	6	6	34417	•	•
	Gießer Lattiera Crémier	8	11	0,30	3 ⅞	4 ⅓	10 ½	6	34430	•	•










304112 Golden Brocade	Versace 411161 Medusa	Versace 411162 Barocco	Versace 411716 Les Rêves Byzantins	Versace 411718 Arabesque Champagne	Artikel Nr. Article no. Articolo no.
• • • •			• • • •	• • • •	33014 33016 33018 33021
•	•	•	•	•	35030
•	•	•	•	•	35035
•			•	•	35520
			•	•	35525
•	•	•	•	•	37010
• •	•	•	•	•	34002 34027 34001 34026
• •	•	•	•	•	34212 34222 34211 34221
• • •	•	•	• • • •	• • • •	34403 34415 34417 34430





EPOQUE 10630

											
										800001 white / weiß bianco / blanc	411714 Skin
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Lid for sugar bowl Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	8	2,5		3 1/8	1		6	34342	•	
	Lid with indent Deckel mit Einschnitt Coperchio con tacca Couvercle avec encoche	8	2,5		3 1/8	1		6	35192	•	
	Base for sugar bowl Zuckerdosens-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier		8	0,25		3 1/8	8 1/2	6	34341	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6,5	5,5	0,10	2 1/2	2 1/3	3 1/2	6	34712	•	•
	Cup stackable Stapeltasse Tazza impilabile Tasse empilable	6,5	5	0,10	2 1/2	2	3 1/2	6	34673	•	
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12			4 3/4			6	34611	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8	6	0,16	3 1/8	2 3/8	5 5/8	6	34722	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,5	7,5	0,23	3 3/8	3	8	6	34730	•	•
	Cup, conditionally stackable Obertasse, bedingt stapelbar Tazza Tasse	9	5,5	0,18	3 1/2	2 1/3	6 1/3	6	34682	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,5	5,5	0,19	3 3/4	2 1/3	6 2/3	6	34632	•	•
	Cup stackable Stapeltasse Tazza impilabile Tasse empilable	9	5,5	0,18	3 1/2	2 1/3	6 1/3	6	34683	•	•
	Cup stackable Stapeltasse Tazza impilabile Tasse empilable	8,5	6,5	0,22	3 3/8	2 1/2	7 3/4	6	34697	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14			5 1/2			6	34631	•	•
	Saucer Combi Combi Untertasse Piattino combi Soucoupe combi	16			6 1/4			6	34645	•	•












304112 Golden Brocade	Versace 411161 Medusa	Versace 411162 Barocco	Versace 411716 Les Rêves Byzantins	Versace 411718 Arabesque Champagne	Artikel Nr. Article no. Articolo no.
					34342
					35192
•	•	•	•	•	34341
•	•	•	•	•	34712
					34673
•	•	•	•	•	34611
•	•		•	•	34722
•	•		•	•	34730
•	•	•	•	•	34682
•	•	•	•	•	34632
			•	•	34683
			•	•	34697
•	•	•	•	•	34631
•	•	•	•	•	34645





ACCENTI 10630

ACCENTI 10630										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat	16			6 ¼			6	30015	•
	Teller flach	18			7 ¼			6	30018	•
	Piatto piano									
	Assiette plate									
	Service plate	33			13			1	31163	•
	Platzteller									
	Piatto segnaposto									
	Assiette de présentation									
	Gourmet plate flat	17			6 ¾			6	31178	•
	Gourmetteller flach	20			7 ⅞			6	31175	•
	Piatto gourmet piano	23			9			6	31177	•
	Assiette Gourmet plate	29,5			11 ½			3	31174	•
	Gourmet plate flat with broad rim	33			13			1	31173	•
Gourmetteller flach mit breiter Fahne										
Piatto gourmet piano										
Assiette Gourmet plate avec large bord										
	Plate flat square	13x13			5 ⅛x5 ⅛			6	31363	•
	Teller flach quadratisch	32x32			12 ⅝x12 ⅝			3	31382	•
	Piatto piano quadrato									
Assiette plate carrée										
	Plate flat triangular	15			6			6	31165	•
	Teller flach dreieckig	23			9			6	31169	•
	Piatto piano triangolare	32			12 ⅝			3	31172	•
	Assiette plate triangulaire									
	Plate deep triangular	27			10 ⅝			3	31551	•
	Teller tief dreieckig									
	Piatto fondo triangolare									
Assiette creuse triangulaire										
	Gourmet plate coupe	33			13			1	31463	•
	Gourmetteller Coupe									
	Piatto gourmet coupe									
Assiette Gourmet coupe										
	Gourmet plate deep	13			5 ⅛			6	31313	•
	Gourmetteller tief	18			7 ⅛			6	31318	•
	Piatto gourmet fondo	21			8 ¼			6	31321	•
	Assiette Gourmet creuse	25			9 ⅞			6	31225	•
		30			11 ¾			3	31230	•
	Plate deep »Gourmetto«	27			10 ⅝			3	31327	•
	Teller tief (flache Fahne)									
	»Gourmetto«									
Piatto fondo »Gourmetto«										
Assiette creuse										











				
411714 Skin	True Nature 411712 Metal	Versace 411716 Les Rêves Byzantins	Versace 411718 Arabesque Champagne	Artikel Nr. Article no. Articolo no.
				30015
•	•	•	•	30018
•	•	•	•	31163
•		•	•	31178
•	•	•	•	31175
•	•	•	•	31177
•	•	•	•	31174
•	•	•	•	31173
	•			31363
	•			31382
	•			31165
	•			31169
				31172
				31551
	•			31463
•	•	•	•	31313
•	•	•	•	31318
•	•	•	•	31321
•	•	•	•	31225
•	•	•	•	31230
				31327

ACCENTI 10630




ACCENTI 10630										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Gourmet plate deep oval Gourmetteller tief oval Piatto fondo ovale gourmet Assiette Gourmet creuse et ovale	35			13 ¾			2	31256	•
	Gourmet platter flat rectangular	27x23			10 ⅝x9			2	32777	•
		34x28,5			13 ½x11 ¼			2	32783	•
		42x28,5			16 ½x11 ½			2	32792	•
	Plate flat square Teller / Platte flach quadratisch Piatto piano quadrato Assiette plate carrée	27x27			10 ⅝x10 ⅝			3	31421	•
	Platter flat rectangular Platte flach rechteckig Piatto piano rettangolare Assiette plate rectangulaire	27x19			10 ⅝x7 ½			2	32677	•
	Platter oval Platte oval Piatto ovale Plat ovale	36x28			13 ½x11			2	32882	•
	Plate square Teller quadratisch Piatto quadrato Assiette carrée	20x20			7 ⅞x7 ⅞			6	31420	•
	Platter rectangular Platte flach rechteckig Piatto piano rettangolare Assiette plate rectangulaire	18x13			7x5 ½			6	32962	•
	Plate »Oasis« Schale »Oasis« Coppetta »Oasis« Coupe »Oasis«	22x12			8 ⅔x4 ¾			6	35422	•
	Bowl oval »Gondola« Schale oval »Gondel« Coppetta ovale »Gondel« Bol ovale »Gondole«	30x16			11 ¾x6 ⅓			1	35373	•
	Side dish crescent-shaped Beilage Halbmond Supplemento mezzaluna Assiette de garniture en demi-lune	24x9			9 ½x3 ½			6	35321	•
	Side dish triangular Beilage dreieckig Supplemento triangolare Assiette de garniture triangulaire	22x11			8 ⅔x4 ¾			6	35322	•

				Artikel Nr. Article no. Articolo no.
411714 Skin	True Nature 411712 Metal	Versace 411716 Les Rêves Byzantins	Versace 411718 Arabesque Champagne	31256
	•			32777
	•			32783
	•			32792
•		•	•	31421
•		•	•	32677
				32882
				31420
				32962
				35422
				35373
				35321
				35322

ACCENTI 10630















ACCENTI 10630										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Lid for Gourmet essence cup Gourmetdose-Deckel Coperchio coppa gourmet Couvercle pour Gourmet consommé	8,5		0,14	3 3/8		5	6	35162	•
	Base for Gourmet essence cup Gourmetdose-Unterteil Coppa gourmet senza coperchio Base pour Gourmet consommé	10	5,5	0,14	3 7/8	2 1/3	5	1	35161	•
	Lid for Gourmet soup cup Gourmetsuppentasse-Deckel	11	6,5	0,37	4 1/2	2 1/2	13	1	30752	•
	Coperchio coppa brodo gourmet Couvercle pour Gourmet tasse à soup	13	7,5	0,65	5 1/8	3	22	1	30757	•
	Base for Gourmet soup cup Gourmetsuppentasse-Unterteil	13,5	7,5	0,37	5 3/8	3	13	1	30751	•
	Coppa brodo Gourmet senza coperchio Base pour Gourmet tasse à soup	16	8,5	0,65	6 1/4	3 3/8	22	1	30756	•
	Gourmet bowl Gourmetschüssel	28	8		11	3 1/8		1	33178	•
	Coppa gourmet Saladier Gourmet	32	9,5		12 5/8	3 3/4		1	33182	•
	Bowl for sachets of sugar Zuckerbriefchenbehälter Portabustine Bol sachets	11x6	4		4 1/2x2 3/8	1 5/8		6	35550	•
	Egg cup / Votive Eierbecher / Teelicht Portauovo / Lumino Coquetier / Support mini- bougie	8,5	4		3 3/8	1 5/8		6	35526	•
	Toothpick holder Zahnstocherbehälter Portastuzzicadenti Gobelet curedents	4	7		1 5/8	2 3/4		6	35528	•
	Ashtray rectangular Ascher rechteckig Posacenere rettangolare Cendrier rectangulaire	9x8			3 1/8x3 1/2			6	37008	•
	Bowl square Schälchen quadratisch Coppetta quadrata Coupe carrée	8x8	2		3 1/8x3 1/8	3/4		6	35471	•
	Bowl rectangular »Seesaw« Schale rechteckig »Wippe« Coppetta rettangolare »Alta- lena« Bol rectangulaire »Balancoire«	9x6,5	3		3 1/2x2 1/2	1 1/8		6	35371	•
	Bowl oval »Gondola« Schale oval »Gondel« Coppetta ovale »Gondel« Bol ovale »Gondole«	14x7	2,5		5 1/2x2 3/4	1		6	35372	•

ACCENTI 10630

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl triangular »Trident« Schale dreieckig »Dreizack« Coppetta triangolo »Tridente« Bol triangulaire »Trident«	10	2,5		3 7/8	1		6	35374	•
	Bowl round »Rondel« Schale rund »Rondell« Coppetta rondella Bol ronde »Rondelle«	10	2,5		3 7/8	1		6	35375	•
	Bowl round Schälchen rund Coppetta Coupelle ronde	9	4		3 1/2	1 5/8		6	35409	•





ACCENTI 10630

											
										800001 white / weiß bianco / blanc	True Nature 411712 Metal
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Jumbo bowl Jumbo-Bowl Tazza jumbo Tasse à petit déjeuner	13	8	0,63	5 1/8	3 3/8	22 1/8	6	34782	•	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	8	11	0,30	3 1/8	4 1/3	10 1/2	6	34430	•	•
	Lid for sugar bowl Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier			0,25			8 1/2	6	34342	•	•
	Lid with indent Deckel mit Einschnitt Coperchio con tacca Couvercle avec encoche	8	2,5	0,25	3 1/8	1	8 1/2	6	35192	•	•
	Base for sugar bowl Zuckerdosens-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier		8	0,25		3 1/8	8 1/2	6	34341	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	5	6	0,08	2	2 3/8	2 7/8	6	34734	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6,5	5	0,08	2 1/2	2	2 7/8	6	34732	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12			4 3/4			6	34731	•	•
	Cup tall Caffé hoch Obertasse Tazza alta Tasse haute	6,5	8,5	0,18	2 1/2	3 3/8	6 1/3	6	34862	•	•
	Cup tall Caffé hoch Obertasse Tazza alta Tasse haute	7	10,5	0,25	2 3/4	4 1/4	8 1/2	6	34865	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7	13	0,35	2 3/4	5 1/8	12 1/3	6	34872	•	•
	Cup Caffé nieder Obertasse Tazza Tasse	8,5	6	0,18	3 3/8	2 3/8	6 1/3	6	34882	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9	6,5	0,22	3 1/2	2 1/2	7 3/4	6	34852	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15			6			6	34851	•	•

ACCENTI 10630















Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.
 Cup Obertasse Tazza Tasse	10,5	8	0,38	4 1/8	3 1/8	13 3/8	6	34676
 Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17			6 2/3			6	34677

800001 white / weiß
bianco / blanc





True Nature
411712 Metal



ACCENTI 10635









ACCENTI 10635										800001 white / weiß bianco / blanc
Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Ring bowl »Centurio«	30			11 ¾			1	35376	•
	Ringschale »Centurio«	41			16 ½			1	35377	•
	Coppa ad anello »Centurio« Coupe ronde									
	Plate flat triangle	23			9			6	31701	•
	Teller flach dreieckig	29			11 ¾			3	31702	•
	Piatto piano triangolare Assiette plate triangulaire									
	Gourmet plate deep coupe	17			6 ¾			6	31517	•
	Gourmetteller tief Coupe	22			8 ¾			3	31522	•
	Piatto gourmet fondo Assiette Gourmet creuse coupe	28			11			2	31528	•
	Bowl / Cereal bowl	15	6		6	2 ¾		1	35415	•
	Schale									
	Coppa cereali Bol céréales									
	Bowl	19	8		7 ½	3 ¾		1	33019	•
	Schüssel									
	Insalatiera Saladier									
	Plate flat rectangular	35,5x15			14x5 7/8			1	32686	• new
	Platte flach rechteckig									
	Piatto piano rettangolare Assiette plate rectangulaire									
	Platter oval	35x18			13 ¾x7			3	32635	•
	Platte oval	42x22			16 ½x8 ⅔			3	32642	•
	Piatto ovale Plat ovale									
	Double bowl small	20x8	2,5		7 ⅞x3 ⅛	1		6	35378	•
	Doppelschälchen									
	Doppia coppetta Coupelle double									
	Shallow bowl, bean-shaped	12x7	1,5		4 ¾x2 ¾	⅔		6	35379	•
	Schälchen bohnenförmig									
	Coppetta a fagiolo Coupelle haricot									
	Shallow bowl spoon-shaped, small	11x8	3		4 ⅓x3 ⅛	1 ⅛		6	35382	•
	Löffelschälchen klein									
	Coppetta a cucchiaio, piccola Petite cuillère coupelle									
	Shallow bowl spoon-shaped, large	16x11	3		6 ⅓x4 ⅓	1 ⅛		6	35383	•
	Löffelschälchen groß									
	Coppetta a cucchiaio, grande Grande cuillère coupelle									
	Bowl with handle	18x16	2		7x6 ¼	¾		6	35384	•
	Schale mit Griff									
	Coppetta con manico Coupe avec anse									

ACCENTI 10635

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Essence cup Essenztaße Tazza essenza Tasse à consommé	6,5	4,5	0,10	2 ½	1 ¾	3 ½	6	34700	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	8	3		3 ½	1 ⅝		1	35030	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	8	3		3 ½	1 ⅝		1	35035	•
	All purpose bowl Universalschälchen Cucchiaio / mestolino Bol universel	10x8	9		4x3 ½	3 ½		3	35481	•














ACCENTI












	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Ashtray round Ascher rund Posacenere Cendrier <small>*Shape code: 10727 (Airline)</small>	7	3		2 ¾	1 ⅝		6	37007	•
	Pizza plate Pizzateller Piatto pizza Assiette à pizza <small>*Shape code: 10850 (Amici)</small>	32			12 ⅝			1	15320	•
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire <small>*Shape code: 14235 (Shanghai Express)</small>	39x15			15 ½x5 ⅞			1	12372	•
	Votive / Bowl Teelicht / Schälchen Lumino / Coppetta Bougies de table / Bol <small>*Shape code: 14235 (Shanghai Express)</small>	9x9	4		3 ½x3 ½	1 ⅝		1	25744	•
	Bowl flat Schale flach Coppa piana Coupe plate <small>*Shape/decor code: 14085 100100 (Shanghai Express)</small>	14x14 22x22 30x30	2,5 3 3,5		5 ½x5 ½ 8 ⅔x8 ⅔ 12x12	1 1 ⅝ 1 ¾		1 1 1	25814 25822 25830	• • •
	Bowl small Schälchen Coppetta Bol petit <small>*Shape code: 14302</small>	14x12	2		5 ½x4 ¾	¾		1	15390	•
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire <small>*Shape code: 14302</small>	39x15	2		15 ½x5 ⅞	¾		1	25241	•
	Bowl carré Schale carré Coppa quadrata Bol carré <small>*Shape/decor code: 12116 100100</small>	13x13 18x18	3 4,5		5 ⅞x5 ⅞ 7x7	1 ⅝ 1 ¾		1 1	25814 25818	• •

CUPOLA 18610











										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat	16			6 ¼			6	30016	•
	Teller flach	20			7 7/8			6	30020	•
	Piatto piano	23			9			6	30023	•
	Assiette plate	26			10 ¼			6	30026	•
		28			11			3	30028	•
		31			12 ¼			3	30031	•
	Soup plate	23			9			6	30123	•
	Teller tief									
	Piatto fondo									
	Assiette creuse									
	Soup cup stackable	10	5	0,25	3 7/8	2	8 ½	6	30476	•
	Suppentasse stapelbar									
	Tazza brodo impilabile Tasse à consommé empilable									
	Soup bowl stackable	10	5	0,25	3 7/8	2	8 ½	6	30725	•
	Suppenbowl stapelbar									
	Coppa brodo impilabile Bol à soupe empilable									
	Saucer combi	16			6 ¼			6	34645	•
	Combi Untertasse									
	Piattino combi Soucoupe combi									
	Platter oval	28x21			11x8 ¼			2	32628	•
	Platte oval	33x24			13x9 ½			2	32633	•
	Piatto ovale Plat ovale									
	Sauceboat stackable	10	7	0,30	3 7/8	2 ¾	10 ½	6	31610	•
	Sauciere stapelbar									
	Salsiera impilabile Saucière empilable									
	Saucer combi	16			6 ¼			6	34645	•
	Combi Untertasse									
	Piattino combi Soucoupe combi									
	Butter bowl / egg cup stackable	5,5	3,5		2 ¼	1 ¾		6	35405	•
	Butternäpfchen / Eierbecher stapelbar									
	Coppetta burro / Portauovo impilabile									
	Bol à beurre / Coquetier empilable									
	Bowl small stackable	8	6		3 1/8	2 3/8		6	30608	•
	Bowl stapelbar									
	Coppetta piccola impilabile Bol petit empilable									
	Fruit stackable	12	4		4 ¾	1 5/8		6	30512	•
	Kompott stapelbar									
	Coppetta impilabile Compotier empilable									

CUPOLA 18610














										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Salad bowl stackable	12	4,5		4 ¾	1 ¾		6	33012	•
	Schüssel stapelbar	15	6		6	2 ¾		1	33015	•
	Insalatiera impilabile Saladier empilable	17	7		6 ⅔	2 ¾		1	33017	•
	Salt shaker		9			3 ½		6	35030	•
	Salzstreuer Spargisale Salière									
	Pepper shaker		9			3 ½		6	35035	•
	Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier									
	Flanged egg cup	14	3		5 ½	1 ⅝		6	35525	•
	Eierbecher mit Ablage Portauovo Coquetier <small>*Item code: 10630 800001 35525 (Epoque)</small>									
	Vase	6	10		2 ½	4		6	36010	•
	Vase Vaso Vase									
	Ashtray	10	4		3 ⅞	1 ⅝		6	37010	•
	Ascher Posacenere Cendrier									
	Lid for coffee pot		4,5	0,30		1 ¾	10 ½	6	34002	•
	Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle pour cafetière									
	Base for coffee pot		11	0,30		4 ⅓	10 ½	6	34001	•
	Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Base pour cafetière									
	Lid for teapot		4,5	0,40		1 ¾	13 ½	6	34212	•
	Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière									
	Base for teapot		9	0,40		3 ½	13 ½	1	34211	•
	Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière									
	Creamer	4,5	4,5	0,03	1 ¾	1 ¾	1	6	34403	•
	Gießer Lattiera Crémier									
	Creamer	7	7,5	0,15	2 ¾	3	5 ¼	6	34415	•
	Gießer Lattiera Crémier	8,5	11	0,30	3 ⅞	4 ⅓	10 ½	6	34430	•
	Lid for sugar bowl	6,5	4,5	0,15	2 ½	1 ¾	5 ¼	6	34317	•
	Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier									
	Base for sugar bowl	7,5	6	0,15	3	2 ¾	5 ¼	6	34316	•
	Zuckerdosens-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier									

CUPOLA 18610













		DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	6	5,5	0,10	2 ½	2 ¾	3 ½	6	34712	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12			4 ¾			6	34611	•
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	7,5	6	0,16	3	2 ¾	5 ⅝	6	34622	•
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	7,5	6,5	0,18	3	2 ½	6 ¼	6	34627	•
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	7,5	7,5	0,22	3	3	7 ¾	6	34642	•
	Mug stackable Becher, stapelbar Mug impilabile Gobelet empilable	7,5	8,5	0,25	3	3 ¾	8 ½	6	34650	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15			6			6	34636	•
	Saucer combi Combi Untertasse Piattino combi Soucoupe combi	16			6 ¾			6	34645	•











NIDO 10920

											
										800001 white / weiß bianco / blanc	
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Plate flat	13			5 1/8			6	30013	•	
	Teller flach	16			6 1/4			6	30016	•	
	Piatto piano	21			8 1/4			6	30021	•	
	Assiette plate	25			9 7/8			6	30025	•	
			28			11			4	30028	•
			31			12 1/4			4	30031	•
			33			13			1	30033	•
	Gourmet plate deep	17			6 2/3			6	31517	•	
	Gourmetteller tief	22			8 2/3			3	31522	•	
	Piatto gourmet fondo	28			11			2	31528	•	
	Assiette Gourmet creuse	33			13			1	31533	•	
	Soup cup	12	5,5	0,30	4 3/4	2 2/3	10 1/2	6	30430	•	
	Suppentasse										
	Tazza brodo Tasse à consommé										
	Saucer	18			7 1/8			6	30429	•	
	Untertasse										
	Piattino Soucoupe										
	Platter flat oval	19x16,5			7 1/2x6 1/2			6	32619	•	
	Platte flach oval	24x21			9 1/2x8 1/4			2	32624	•	
	Piatto piano ovale	28x24			11x9 1/2			2	32628	•	
	Plat plate ovale	34x30			13 1/2x11 3/4			2	32634	•	
		42x36			16 1/2x13 1/2			1	32642	•	
	Sauce boat	17,5	8,5	0,50	6 7/8	3 3/8	17 1/2	1	31620	•	
	Sauciere mit Henkel										
	Salsiera Saucière										
	Saucer	18			7 1/8			6	30429	•	
	Untertasse										
	Piattino Soucoupe										
	Cereal / fruit bowl	12	5,5		4 3/4	2 2/3		6	30532	•	
	Müsli / Kompottschale										
	Coppetta Bol céréales / Compotier										
	Saucer	18			7 1/8			6	30429	•	
	Untertasse										
	Piattino Soucoupe										
	Bowl deep	12	7		4 3/4	2 3/4		6	30612	•	
	Bowl / Schüssel tief										
	Coppa fonda Coupe creuse										
	Bowl	15	6,5		6	2 1/2		1	33015	•	
	Schüssel	20	7,5		7 7/8	3		1	33020	•	
	Coppa	27	9,5		10 5/8	3 3/4		1	33027	•	
	Coupe										
	Dip bowl oval	9	2,5		3 1/2	1		6	35491	•	
	Dipschale oval										
	Coppetta salsine Coupe à dip ovale										

NIDO 10920

										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle pour cafetière		2,5	0,30		1	10 ½	6	34002	•
	Base for coffee pot Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Base pour cafetière		9	0,30		3 ½	10 ½	1	34001	•
	Lid for teapot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière		2,5	0,40		1	13 ½	6	34212	•
	Base for teapot Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière		8,5	0,40		3 ¾	13 ½	1	34211	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	8	11	0,20	3 ½	4 ½	6 ¾	1	34420	•
	Lid with indent Deckel mit Einschnitt Coperchio con tacca Couvercle avec encoche	10,5	1	0,28	4 ½	¾	9 ⅞	6	34348	•
	Sugar bowl Zuckerbowl Zuccheriera Coupe cucrier	10	6,5	0,28	3 ⅞	2 ½	9 ⅞	6	34346	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6,5	5	0,10	2 ½	2	3 ½	6	34812	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	6,5	5	0,10	2 ½	2	3 ½	6	34673	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	13			5 ½			6	34621	•
	Cup Obertasse	8	6,5	0,18	3 ½	2 ½	6 ⅓	6	34827	•
	Tazza Tasse	8,5	6,5	0,22	3 ¾	2 ½	7 ¾	6	34642	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar	8,5	6	0,18	3 ¾	2 ⅞	6 ⅓	6	34682	•
	Tazza impilabile Tasse empilable	8,5	7	0,22	3 ¾	2 ¾	7 ¾	6	34697	•
	Mug stackable Becher stapelbar Mug impilabile Gobelet empilable	7,5	9	0,25	3	3 ½	8 ½	6	34666	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15			6			6	34636	•

NIDO 10920

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10	6,5	0,28	3 7/8	2 1/2	9 7/8	6	34737	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,5	8,5	0,36	4 1/8	3 3/8	12 2/3	6	34743	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	8	10	0,30	3 1/8	4	10 1/2	6	34655	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	10	6,5	0,28	3 7/8	2 1/2	9 7/8	6	34739	•
	Mug stackable Becher stapelbar Mug impilabile Gobelet empilable	8	10	0,32	3 1/8	4	11 3/4	6	34910	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16			6 1/4			6	34741	•
	Saucer oval Untertasse oval Piattino ovale Soucoupe et ovale	19x16,5			7 1/2x6 1/2			6	34742	•
	Saucer Combi oval Kombi Untertasse oval Piattino combi ovale Soucup combi ovale	19x16,5			7 1/2x6 1/2			6	34776	•














*Also for Epoque espresso cups / Auch für Espresso Obertassen der Form Epoque / Anche per le tazze espresso Epoque / Aussi pour tasses à espresso Epoque



JADE SPHERA 61042

FINE BONE CHINA





800001 white / weiß
bianco / blanc

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat	16			6 ¼			6	10016	•
	Teller flach	23			9			6	10023	•
	Piatto piano	25			9 7/8			6	10025	•
	Assiette plate	28			11			6	10028	•
		32			12 5/8			6	10032	•
	Plate deep	24			9 ½			6	10124	•
	Teller tief	30			11 7/8			1	10780	•
	Piatto fondo Assiette creuse									
	Cloche for riceplate	14	7		5 ½	2 ¾		1	13533	•
	Abdeckung zu Reisteller Cloche per piatto riso Cloche assiette riz									
	Rice plate	30			11 7/8			1	15305	•
	Reisteller Piatto riso Assiette riz									
	Creamer		5	0,03		2	1	6	14410	•
	Gießer Lattiera Crémier									
	Creamer		8	0,15		3 ¾	5 ¼	1	14420	•
	Gießer Lattiera Crémier		9,5	0,30		3 ¾	10 ½	1	14430	•
	Lid	7,5x9,5	2,5		2 7/8x3 ¾	1		1	14345	•
	Deckel Coperchio Couvercle									
	Base sugar bowl	8,5x10,5	5,5	0,20	3 3/8x4 1/8	2 2/3	6 ¾	1	14344	•
	Zuckerbowl-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier									
	Cup	6	5,5	0,10	2 1/8	2 2/3	3 1/2	6	14717	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Saucer	12,5			5			6	14716	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									
	Cup	7	6,5	0,18	2 ¾	2 ½	6 ¾	6	14742	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Cup	8,5	6	0,22	3 3/8	2 3/8	7 ¾	6	14642	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Saucer	15			6			6	14741	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									

JADE SPHERA 61042

FINE BONE CHINA










	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Lid	11x8,5	4		4 3/8x3 3/8	1 5/8		6	14207	•
	Deckel	12,5x10	4		5x4	1 5/8		6	14222	•
	Coperchio									
	Couvercle									
	Base teapot	18x9,5	9	0,40	7x3 3/4	3 1/2	13 1/2	1	14206	•
	Teekannen-Unterteil	21,5x11	10,5	0,70	8 1/2x4 3/8	4 3/4	23 1/2	1	14221	•
	Teiera senza coperchio									
	Base pour théière									
	Lid	9x7	3,5		3 1/2x2 3/4	1 3/8		6	14012	•
	Deckel	11x8,5	4		4 3/8x3 3/8	1 5/8		6	14207	•
	Coperchio									
	Couvercle									
	Base coffee pot	16x7,5	9	0,30	6 1/4x3	3 1/2	10 1/2	1	14011	•
	Kaffeekannen-Unterteil	19,5x9,5	11,5	0,60	7 5/8x3 3/4	4 1/2	21	1	14021	•
	Caffettiera senza coperchio									
	Base pour cafetière									



JADE LINEA 61041

FINE BONE CHINA












	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat	16			6 ¼			6	10016	•
	Teller flach	19			7 ½			6	31119	•
	Piatto piano	23			9			6	10023	•
	Assiette plate	25			9 ⅞			6	31125	•
		27			10 ⅝			6	10027	•
		29			11 ⅜			6	31129	•
	Showplate	31			12 ¼			1	10031	•
	Platzteller	33			13			3	31163	•
	Piatto segnaposto Assiette plate									
	Plate deep	23			9			6	10123	•
	Teller tief	26			10 ¼			6	31226	•
	Piatto fondo	29			11 ⅜			1	15321	•
	Assiette creuse									
	Saucer	12			4 ¾			6	14716	•
Untertasse Piattino Soucoupe										
	Saucer	15			6			6	14741	•
Untertasse Piattino Soucoupe										
	Saucer	16			6 ¼			6	14641	•
Untertasse Piattino Soucoupe										
	Saucer	18			7 ⅞			6	14851	•
Untertasse Piattino Soucoupe										



JADE 61040

FINE BONE CHINA
















	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Rim plate flat	16			6 ¼			6	10016	•
	Fahnteller flach	19			7 ½			6	31119	•
	Piatto piano con falda	23			9			6	10023	•
	Assiette plate avec bord	25			9 ⅞			6	31125	•
		27			10 ⅝			6	10027	•
	29			11 ⅜			6	31129	•	
	Service rim plate flat	31			12 ¼			1	10031	•
	Platzteller flach	33			13			3	31163	•
	Piatto segnaposto Assiette de présentation plate									
	Plate flat with small rim	23			9			6	31180	•
	Teller flach mit schmaler Fahne	27			10 ⅝			6	31181	•
	Piatto piano a falda stretta Assiette plate avec bord étroit	31			12 ¼			1	31179	•
	Rim plate deep	23			9			6	10123	•
	Fahnteller tief	26			10 ¼			6	31226	•
	Piatto fondo con falda Assiette creuse avec bord	29			11 ⅜			1	15321	•
	Rim plate deep with small rim	20,5	5		8 ⅞	2		1	31306	•
	Teller tief mit schmaler Fahne									
	Piatto fondo a falda stretta Assiette creuse avec bord étroit									
	Coupe plate flat	15			6			12	30015	•
	Coupeteller flach	20			7 ⅞			6	10220	•
	Piatto piano coupe	23			9			6	10223	•
	Assiette plate coupe	25			9 ⅞			6	30025	•
		28			11			6	10229	•
		31			12 ¼			1	10261	•
		33			13			1	30033	•
	36			14 ⅞			1	30036	•	
	Coupe plate deep	19			7 ½			6	10319	•
	Coupeteller tief	23			9			6	10323	•
	Piatto fondo coupe Assiette plate coupe									
	Coupe plate deep	29			11 ⅜			6	16899	•
	Coupeteller tief									
	Piatto fondo coupe Assiette plate coupe									
	Bowl, oval Schälchen, oval Coppa ovale Bol ovale	12x7	5		4 ¾x2 ¾	2		6	10576	•

JADE 61040

FINE BONE CHINA
















800001 white / weiß
bianco / blanc

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Gourmet bowl Gourmetschale Coppa gourmet Bol Gourmet	13	7		5 1/8	2 3/4		6	33201	•
	Gourmet votive / Bowl Gourmetschlicht / Schale Lumino / Coppa gourmet Support mini-bougie / Bol Gourmet	10	6,5		3 7/8	2 1/2		6	35711	•
	Soup cup stackable Suppentasse stapelbar Tazza brodo impilabile Tasse à consommé empilable	9	5,5	0,25	3 1/2	2 3/8	8 1/2	6	30472	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16			6 1/4			6	14641	•
	Soup cup Suppentasse Tazza brodo Tasse à consommé	11	6	0,35	4 1/8	2 3/8	12 1/8	6	10422	•
	Soup cup stackable Suppentasse stapelbar Tazza impilabile Tasse empilabile	10,5	6	0,35	4 1/8	2 3/8	12 1/8	6	30431	•
	All purpose bowl Suppenbowl Coppa multiuso Bol à soupe	10,5	6	0,35	4 1/8	2 3/8	12 1/8	6	10430	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18			7 1/8			6	14851	•
	Lid for soup cup (shark-fin) Deckel für Suppentasse Coperchio tazza consommé Couvercle pour tasse à consommé	12,5	3,5	0,25	5	1 3/8	8 1/2	6	30478	•
	Soup cup (shark-fin) Suppentasse Tazza concommé Tasse à consommé	12	5,5	0,25	4 3/4	2 1/8	8 1/2	6	30476	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16			6 1/4			6	14641	•
	Party plate oval Partyteller Piatto party ovale Assiette party ovale	23x21			9x8 1/4			6	10676	•
	Platter oval	24x15			9 1/2x6			1	15323	•
	Platte oval	30x21			11 3/4x8 1/4			1	12730	•
	Piatto ovale	35x25			13 3/4x9 7/8			1	12735	•
	Plat ovale	42x29			16 1/2x11 3/8			1	12743	•

JADE 61040

FINE BONE CHINA













800001 white / weiß
bianco / blanc

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat square	23x23			9x9			6	16183	•
	Teller flach quadratisch Piatto piano quadrato Assiette plate carrée	27x27			10 5/8x10 5/8			6	16187	•
	Platter rectangular	25x19			10x7 1/2			1	12925	•
	Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire									
	Platter rectangular	48x16			18 3/4x6 1/4			1	12948	•
	Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire									
	Butter sauce boat	12x6,5	6,5	0,10	4 3/4x2 1/2	2 1/2	3 1/2	1	35072	•
	Buttersauciere Salsiera burro Saucière à beurre									
	Sauce boat	9,5	10	0,45	3 3/4	4	15 7/8	1	11626	•
	Sauciere Salsiera Saucière									
	Saucer oval	24x15			9 1/2x6			1	11629	•
	Untertasse oval Piattino ovale Soucoupe ovale									
	Small tea cup lid	9	3,5		3 1/2	1 3/8		12	34886	•
	Teeschale klein Deckel Coperchio tazzina tè orientale piccola Couvercle bol à thé petit									
	Small tea cup	10	5	0,10	3 7/8	2	3 1/2	12	34885	•
	Teeschale klein Tazzina tè orientale piccola Bol à thé petit									
	Small tea cup saucer	10,5	3		4 1/8	1 3/8		12	34884	•
	Teeschale klein Untertasse Sottocoppa tè orientale piccola Soucoupe bol à thé petit									
	Large tea cup lid	9,5	3		3 3/4	1 3/8		12	34890	•
	Teeschale groß Deckel Coperchio tazzina tè orientale grande Couvercle bol à thé grand									
	Large tea cup	10,5	6	0,15	4 1/8	2 3/8	5 1/4	12	34889	•
	Teeschale groß Tazzina tè orientale grande Bol à thé grand									
	Large tea cup saucer	10,5	3		4 1/8	1 3/8		12	34888	•
	Teeschale groß Untertasse Sottocoppa tè orientale grande Soucoupe bol à thé grand									
	Tea cup	7,5	7,5	0,15	3	3	5 1/4	12	34891	•
	Teeschale Tazzina tè Bol à thé									

JADE 61040

FINE BONE CHINA














800001 white / weiß
bianco / blanc

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Sake cup Sake Becher Coppetta Sakè Gobelet à Sake	4	4,5	0,03	1 7/8	1 3/4	1	12	35504	•
	Arabic cup (cava cup) Arabian Kaffeebecher Tazza arabia Tasse arabe	6	5	0,08	2 3/8	2	2 7/8	6	34911	•
	Lid for bowl Deckel für Schüssel Coperchio coppa Couvercle bol	10	3		3 7/8	1 1/8		6	30641	•
		11	3,5		4 1/2	1 3/8		6	30642	•
		14	4,5		5 1/2	1 3/4		6	30643	•
		20	5		7 7/8	2		3	33063	•
		23	5,5		9	2 3/8		3	33064	•
	Bowl Schüssel Coppa Bol	10	4,5		3 7/8	1 3/4		6	30610	•
		11	7,5		4 1/2	3		6	30611	•
		14	6,5		5 1/2	2 1/2		6	10563	•
		20	9		7 7/8	3 1/2		1	33020	•
		23	10		9	4		1	13323	•
		28	12		11	4 3/4		1	13328	•
	Mezze bowl Mezzebowl Coppetta Mezze bol	15	3,5	0,25	6	1 3/8	8 1/2	6	35262	•
	Bowl Schale Coppa frutta Compotier	16	5		6 1/4	2		6	10516	•
	Bowl Schüssel Coppa Bol	21	8		8 1/4	3 1/8		3	13321	•
		24	9		9 1/2	3 3/2		2	33024	•
	Dish round Schälchen rund Piattino tondo Coupelle ronde	8		0,03	3 1/8		1	12	35401	•
		10		0,13	3 7/8		4 1/2	12	35410	•
	Dish round compartment Schälchen rund geteilt Piattino tondo a due scomparti Bol ronde à compartiment	10			3 7/8			6	35472	•
	Dish square compartment Schälchen quadratisch geteilt Piattino quadrato a due scomparti Bol carré à compartiment	8x8			3 1/8x3 1/8			12	35473	•
	Oval dish Schälchen oval Piattino ovale multiuso Coupelle ovale	10x7			4x2 3/4			12	35474	•
	Towel dish Schälchen rechteckig Piattino rettangolare multiuso Plat pour serviette	12x9			4 3/4x3 1/2			6	35475	•

JADE 61040

FINE BONE CHINA















800001 white / weiß
bianco / blanc

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Butter plate Bowl Piattino burro Assiette beurre creuse *Flat bottom, without foot ring / planer Boden, ohne Fuß / fondo piatto senza piede / fond plat sans bague	15x10			6x4			6	10595	•
	Soy sauce / Vinegar pot with lid Soja / Essig-Kännchen m. Dkl. Acetiera / portasoia con coperchio Soja / Vinaigre avec couvercle	6,5	10	0,10	2 ½	4	3 ½	6	35003	•
	Spoon	11x3,5			4 ½x1 ¾			12	35691	•
	Löffel	13x4,5			5 ¼x1 ¾			6	19109	•
	Cucchiaino Cuillère	23x8			9x3 ½			3	35693	•
	Spoon & chopstick stand Löffel / Chopstick Ablage Portacucchiaino / Portabacchette Cuillère pose baguettes	9x8			3 ½x3 ½			6	35537	•
	Chopstick stand Chopstickablage Portabacchette Pose baguettes	6x2			2 ½x¾			12	35538	•
	Toothpick holder Zahnstocherbecher Portastuzzicadenti Gobelet curesdents	4	6		1 ¾	2 ¾		6	35524	•
	Flanged egg cup Eierbecher Portauovo Coquetier	13			5 ½			6	15525	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	5	8		2	3 ¾		2	15030	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	5	8		2	3 ¾		2	15035	•
	Vase Vase Vaso Vase	6	14		2 ½	5 ½		6	36014	•
	Ashtray rectangular Ascher rechteckig Posacenere rettangolare Cendrier rectangulaire	11x9			4 ¾x3 ½			6	37111	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle pour cafetière	5	3,5		2	1 ¾		6	34088	•
	Base for coffee pot with stand Unterteil Kaffeekanne auf Fuß Caffettiera con piede senza coperchio Base pour cafetière sur pied	15x9	12	0,35	5 ¾x3 ½	4 ¾	12 ½	4	34087	•

JADE 61040

FINE BONE CHINA













800001 white / weiß
bianco / blanc

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Lid for teapot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière	7	3,5		2 ¾	1 ⅜		6	34245	•
	Base for teapot with stand Unterteil Teekanne auf Fuß Teiera con piede senza coperchio Base pour théière sur pied	19x12	9,5	0,40	7 ½x4 ¾	3 ¾	13 ½	4	34244	•
	Creamer with stand Gießer auf Fuß Lattiera con piede Crémier sur pied	10x7	10	0,15	3 ⅞x2 ¾	4	5 ¼	6	34471	•
	Lid for sugar bowl Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	5,5	3		2 ⅞	1 ⅜		6	34339	•
	Base for sugar bowl with stand Unterteil Zuckerdose auf Fuß Zuccheriera con piede senza coperchio Base pour sucrier sur pied	15x10	8	0,25	5 ⅞x3 ⅞	3 ⅞	8 ½	4	34338	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle pour cafetière		3	0,30		1 ⅞	10 ½	6	34002	•
	Base for coffee pot Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Base pour cafetière		10	0,30		4	10 ½	4	34001	•
	Lid for teapot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière		3	0,40		1 ⅞	13 ½	6	34212	•
	Base for teapot Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière		9	0,40		3 ½	13 ½	4	34211	•
	Lid for teapot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière		3	0,45		1 ⅞	15 ⅞	6	34262	•
			3,5	0,85		1 ⅞	30	6	34265	•
	Base for teapot Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière		8	0,45		3 ⅞	15 ⅞	4	34261	•
			9	0,85		3 ½	30	4	34264	•
	Universal warmer Universal-Stövchen Scaldino universale Réchaud universel	12			4 ¾			1	35675	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	5,5	7,5	0,05	2 ⅞	3	1 ¾	6	34405	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	7	9	0,15	2 ¾	3 ½	5 ¼	6	34415	•
		7,5	9	0,20	3	3 ½	6 ¾	1	14430	•

JADE 61040

FINE BONE CHINA

800001 white / weiß
bianco / blanc














	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Jug Krug Brocca Broc	10,5	16	0,75	4 1/8	6 3/4	25 1/2	1	34492	•
	Lid for sugar bowl Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	7	2,5	0,25	2 3/4	1	8 1/2	6	14332	•
	Base for sugar bowl Zuckerdosens-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier	10	7	0,25	3 7/8	2 3/4	8 1/2	4	14331	•
	Sugar / creamer tray Milch- / Zucker-Tablett Vassoio multiuso Plateau sucrier / crémier	25x15			9 7/8x6			1	12865	•
	Bowl for sachets of sugar Zuckerbriefchenbehälter Portabustine Bol sachets	10x7	4,5		4x2 3/4	1 3/4		6	35550	•
	Lid condiment bowl with indent Senf- / Zuckerdosens-Deckel mit Einschnitt Coperchio zuccheriera / salsa con tacca Couvercle pour bol moutarde / sucrier	9,5	3	0,09	3 3/4	1 1/8	3 1/8	12	34367	•
	Condiment bowl base Senf- / Zuckerdosens-Unterteil Zuccheriera / coppetta salsa senza coperchio Bol moutarde / sucrier	9	4	0,09	3 1/2	1 5/8	3 1/8	12	34366	•
	Cup on stand Obertasse auf Fuß Tazza con piede Tasse sur pied	8	5	0,09	3 1/8	2	3 1/8	6	34775	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	6	5	0,10	2 1/2	2	3 1/2	6	34673	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6	6	0,10	2 1/2	2 3/8	3 1/2	6	14717	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12			4 3/4			6	14716	•
	Lid Deckel Coperchio Couvercle	7			2 3/4			6	14332	•

*Suitable for cups 14717, 34673 and sugar bowl 14331

JADE 61040











FINE BONE CHINA



		DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,5	6,5	0,18	3	2 ½	6 ½	6	34827	•
		8	8	0,20	3 ¼	3 ¾	6 ¾	6	14742	•
	Cup on stand Obertasse auf Fuß Tazza con piede Tasse sur pied	9,5	7	0,18	3 ¼	2 ¾	6 ½	6	34772	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	7,5	6	0,20	3	2 ¾	6 ¾	6	34674	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15			6			6	14741	•
	Lid Deckel Coperchio Couvercle <small>*Suitable for cups 14742 and 34775</small>	9			3 ½			6	34778	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,5	6	0,22	3 ¾	2 ¾	7 ¾	6	14642	•
	Cup round bodied Obertasse bauchig Tazza Tasse	9,5	6	0,22	3 ¾	2 ¾	7 ¾	6	14767	•
		10	6	0,28	3 7/8	2 ¾	9 7/8	6	14772	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable			0,29			10	6	34686	•
	Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	7,5	9	0,32	3	3 ½	11 ¼	6	34910	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16			6 ¼			6	14641	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10	9	0,38	3 7/8	3 ½	13 3/8	6	14852	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	9	10	0,40	3 ½	4	13 ½	6	15505	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18			7 ½			6	14851	•












JADE PLATINLINIE 10640

FINE BONE CHINA

		DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	414103 Platinlinie
	Rim plate flat	16			6 ¼			6	31116	•
	Fahnteller flach	19			7 ½			6	31119	•
	Piatto piano con falda	23			9			6	31123	•
	Assiette plate avec bord	25			9 ⅞			6	31125	•
		27			10 ⅝			3	31127	•
		29			11 ⅜			6	31129	•
	Service rim plate flat	31			12 ¼			1	31161	•
	Platzteller flach	33			13			3	31163	•
Piatto segnaposto										
Assiette de présentation plate										
	Rim plate deep	23			9			6	31223	•
	Fahnteller tief	26			10 ¼			6	31226	•
	Piatto fondo con falda	29			11 ⅜			1	31229	•
	Assiette creuse avec aile									
	Coupe plate flat	15			6			6	30015	•
	Coupeteller flach	20			7 ⅞			6	30020	•
	Piatto piano coupe	23			9			6	30023	•
	Assiette plate coupe	25			9 ⅞			6	30025	•
		28			11			6	30028	•
		31			12 ¼			1	30031	•
	Coupe plate deep	19			7 ½			6	30119	•
	Coupeteller tief									
	Piatto fondo coupe									
Assiette plate coupe										
	Soup cup stackable	9	5,5	0,25	3 ½	2 ⅓	8 ½	6	30472	•
	Suppentasse stapelbar									
	Tazza brodo impilabile									
Tasse à consommé empilable										
	Soup cup (shark-fin)	12	5,5	0,25	4 ¾	2 ⅓	8 ½	6	30476	•
	Suppentasse									
	Tazza concommé									
Tasse à consommé										
	Saucer	16			6 ¼			6	34741	•
	Untertasse									
	Piattino									
Soucoupe										
	Soup cup	11	6	0,35	4 ⅓	2 ⅜	12 ⅓	6	30479	•
	Suppentasse									
	Tazza brodo									
Tasse à consommé										
	All purpose bowl	10,5	6	0,35	4 ⅞	2 ⅜	12 ⅓	6	30726	•
	Suppenbowl									
	Coppa multiuso									
Bol à soupe										
	Saucer	18			7 ⅞			6	34750	•
	Untertasse									
	Piattino									
Soucoupe										













JADE PLATINLINIE 10640

FINE BONE CHINA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	414103 Platinlinie
	Platter oval	24x15			9 ½x6			1	35324	•
	Platte oval	30x21			11 ¾x8 ¾			2	32630	•
	Piatto ovale	35x25			13 ¾x9 ⅞			2	32635	•
	Plat ovale	42x29			16 ½x11 ⅜			2	32643	•
	Plate flat square	23x23			9x9			6	31404	•
	Teller flach quadratisch	27x27			10 ⅝x10 ⅝			3	31402	•
	Piatto piano quadrato Assiette plate carrée									
	Platter rectangular	25x19			10x7 ½			1	32675	•
	Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire									
	Platter rectangular	48x16			18 ¾x6 ¾			1	32698	•
	Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire									
	Butter sauce boat	12x6,5	6,5	0,10	4 ¾x2 ½	2 ½	3 ½	1	35072	•
	Buttersauciere Salsiera burro Saucière à beurre									
	Sauce boat	9,5	10	0,45	3 ¾	4	15 ⅞	1	31615	•
	Sauciere Salsiera Saucière									
	Saucer oval	24x15			9 ½x6			6	31635	•
	Untertasse oval Piattino ovale Soucoupe ovale									
	Small tea cup	10	5	0,10	3 ⅞	2	3 ½	6	34885	•
	Teeschale klein Tazzina tè orientale piccola Bol à thé petit									
	Small tea cup saucer	10,5	3	0,10	4 ⅞	1 ⅞	3 ½	6	34884	•
	Teeschale klein Untertasse Sottocoppa tè orientale piccola Soucoupe bol à thé petit									
	Large tea cup	10,5	6	0,15	4 ⅞	2 ⅞	5 ¼	6	34889	•
	Teeschale groß Tazzina tè orientale grande Bol à thé grand									
	Large tea cup saucer	10,5	3	0,15	4 ⅞	1 ⅞	5 ¼	6	34888	•
	Teeschale groß Untertasse Sottocoppa tè orientale grande Soucoupe bol à thé grand									

JADE PLATINLINIE 10640














FINE BONE CHINA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	414103 Platinlinie
	Tea cup Teeschale Tazzina tè Bol à thé	7,5	7,5	0,15	3	3	5 ¼	6	34891	•
	Sake cup Sake Becher Coppetta Sakè Gobelet à Sake	4	4,5	0,03	1 ½	1 ¾	1	6	35504	•
	Bowl	10	4,5		3 ⅞	1 ¾		6	30610	•
	Schüssel	11	7,5		4 ½	3		6	30611	•
	Coppa	14	6,5		5 ½	2 ½		6	30614	•
	Bol	20	9		7 ⅞	3 ½		1	33020	•
		23	10		9	4		1	33023	•
		28	12		11	4 ¾		1	33028	•
	Mezze bowl Mezzebowl Coppetta Mezze bol	15	3,5		6	1 ⅞		6	35262	•
	Bowl Schale Coppa frutta Compotier	16	5		6 ¼	2		6	30516	•
	Bowl	21	8		8 ¼	3 ⅞		1	33021	•
	Schüssel	24	9		9 ½	3 ½		1	33024	•
	Dish round	8			3 ⅞			6	35401	•
	Schälchen rund Piattino tondo Coupelle ronde	10			3 ⅞			6	35410	•
	Dish round compartment Schälchen rund geteilt Piattino tondo a due scomparti Bol ronde à compartiment	10			3 ⅞			6	35472	•
	Dish square compartment Schälchen quadratisch geteilt Piattino quadrato a due scomparti Bol carré à compartiment	8x8			3 ⅞x3 ⅞			6	35473	•
	Oval dish Schälchen oval Piattino ovale multiuso Coupelle ovale	10x7			4x2 ¾			6	35474	•
	Towel dish Schälchen rechteckig Piattino rettangolare multiuso Plat pour serviette	12x9			4 ¾x3 ½			6	35475	•
	Soy sauce / Vinegar pot with lid Soja / Essig-Kännchen m. Dkl. Acetiera / portasoia con coperchio Soja / Vinaigre avec couvercle	6,5	10	0,10	2 ½	4	3 ½	1	35003	•

JADE PLATINLINIE 10640

FINE BONE CHINA















	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	414103 Platinlinie
	Toothpick holder Zahnstocherbecher Portastuzzicadenti Gobelet curesdents	4	6		1 3/8	2 3/8		6	35524	•
	Flanged egg cup Eierbecher Portauovo Coquetier	13			5 1/8			6	35525	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	5	8		2	3 3/8		2	35030	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	5	8		2	3 3/8		2	35035	•
	Vase Vase Vaso Vase	6	14		2 3/8	5 1/2		2	36014	•
	Ashtray rectangular Ascher rechteckig Posacenere rettangolare Cendrier rectangulaire	11x9			4 3/8x3 1/2			6	37111	•
	Base for coffee pot Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Base pour cafetière		10	0,30		4	10 1/2	6	34001	•
	Base for teapot Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière		9	0,40		3 1/2	13 1/2	1	34211	•
	Base for teapot Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière		8	0,45		3 3/8	15 7/8	1	34261	•
			9	0,85		3 1/2	30	1	34264	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	5,5	7,5	0,05	2 1/8	3	1 3/4	6	34405	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	7	9	0,15	2 3/4	3 1/2	5 3/4	6	34415	•
		7,5	9	0,20	3	3 1/2	6 3/4	1	34420	•
	Jug Krug Brocca Broc	10,5	16	0,75	4 1/8	6 3/4	25 1/2	1	34492	•
	Base for sugar bowl Zuckerdosens-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier	10	7	0,25	3 7/8	2 3/4	8 1/2	6	34341	•

JADE PLATINLINIE 10640








FINE BONE CHINA



	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	414103 Platinlinie
	Sugar / creamer tray Milch- / Zucker-Tablett Vassoio multiuso Plateau sucrier / crémier	25x15			9 7/8x6			1	32963	•
	Bowl for sachets of sugar Zuckerbriefchenbehälter Portabustine Bol sachets	10x7	4,5		4x2 3/4	1 3/4		6	35550	•
	Condiment bowl base Senf- / Zuckerdosen-Unterteil Zuccheriera / coppetta salsa senza coperchio Bol moutarde / sucrier	9	4	0,09	3 1/2	1 5/8	3 1/8	6	34366	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,5	6	0,10	4 1/8	2 3/8	3 1/2	6	34812	•
	Cup on stand Obertasse auf Fuß Tazza con piede Tasse sur pied	8	5	0,09	3 1/8	2	3 1/8	6	34775	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	6	5	0,10	2 1/2	2	3 1/2	6	34673	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12			4 3/4			6	34611	•
	Cup Obertasse	7,5	6,5	0,18	3	2 1/2	6 1/3	6	34827	•
	Cup Tazza Tasse	8	8	0,20	3 1/8	3 3/8	6 3/4	6	34749	•
	Cup on stand Obertasse auf Fuß Tazza con piede Tasse sur pied	9,5	7	0,18	3 3/4	2 3/4	6 1/3	6	34772	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	7,5	6	0,20	3	2 3/8	6 3/4	6	34674	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15			6			6	34636	•

JADE PLATINLINIE 10640

FINE BONE CHINA












Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	414103 Platinlinie
 Cup Obertasse Tazza Tasse	9,5	6	0,22	3 ¾	2 ¾	7 ¾	6	34642	•
 Cup round bodied Obertasse bauchig Tazza Tasse	9,5	6	0,22	3 ¾	2 ¾	7 ¾	6	34770	•
 Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	7,5	9	0,32	3	3 ½	11 ¼	6	34910	•
 Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16			6 ¾			6	34741	•
 Cup Obertasse Tazza Tasse	10	9	0,38	3 ¾	3 ½	13 ¾	6	34751	•
 Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	9	10	0,40	3 ½	4	13 ½	6	34659	•
 Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18			7 ¾			6	34750	•



BRILLANCE 10530

PREMIUM BONE CHINA







800001 white / weiß
bianco / blanc

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Rim plate flat	19			7 ½			6	10019	•
	Fahnteller flach	23			9			6	10023	•
	Piatto piano con falda	28			11			6	10028	•
	Assiette aile	33			13			1	10063	•
	Rim plate deep	23			9			6	10123	•
	Fahnteller tief									
	Piatto fondo con falda Assiette creuse avec bord									
	Coupe plate flat	18			7 ½			6	10218	•
	Coupe Teller flach	21			8 ¼			6	10221	•
	Piatto piano coupe	27			10 ⅝			6	10227	•
	Assiette plate coupe	32			12 ⅝			1	10262	•
	Coupe plate deep	21			8 ¼			6	10321	•
	Coupe Teller tief									
	Piatto fondo coupe Assiette creuse coupe									
	Soup cup	11	6	0,37	4 ½	2 ⅜	13	6	10422	•
	Suppen-Obertasse Tazza brodo Tasse à consommé									
	Saucer	18,5			7 ¼			6	10421	•
	Suppen-Untertasse Piattino Soucoupe									
	Platter oval	34x24			13 ⅜x9 ½			1	12734	•
	Platte oval Piatto ovale Plat ovale	41,5x28,5			16 ⅜x11 ¼			1	12741	•
	Sauce boat	12,5	9	0,70	5	3 ½	23 ½	1	11626	•
	Sauciere Salsiera Saucière									
	Bowl	10,5	5	0,31	4 ½	2	10 ½	6	10565	•
	Schale Coppetta Bol									
	Cereal bowl	14,5	7,5	0,80	5 ¾	3	27	6	15455	•
	Mülschale Coppetta cereali Bol céréales									
	Bowl	18,5	9	1,70	7 ¼	3 ½	57 ½	6	13318	•
	Schüssel Coppa Bol	22,5	11	3,00	8 ⅞	4 ⅓	100	6	13322	•
		27	13	5,00	10 ⅝	5 ⅞	170	1	13326	•
	Cup	6	4,5	0,08	2 ½	1 ¾	2 ⅞	6	14717	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Saucer	12			4 ¾			6	14716	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									

BRILLANCE 10530

PREMIUM BONE CHINA



	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,5	6,5	0,20	3	2 ½	6 ¾	6	14742	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,5			6 ½			6	14741	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9	5,5	0,22	3 ½	2 ½	7 ¾	6	14677	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,5	6,5	0,29	3 ¾	2 ½	10	6	14772	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Tasse avec anse	8	9	0,34	3 ½	3 ½	11 ½	6	15505	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16			6 ¾			6	14676	•








ONO 11965















										800001 white / weiß bianco / blanc	
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Plate flat	15			6			6	10956	•	
	Teller flach	18			7 1/8			6	10858	•	
	Piatto piano	22			8 5/8			6	10862	•	
	Assiette plate	27			10 5/8			6	10867	•	
			32			12 5/8			1	10872	•
	Gourmet plate oval	26x20			10 3/4x7 7/8			6	10957	•	
	Gourmetteller oval	34x27			13 3/8x10 5/8			1	10954	•	
	Piatto gourmet ovale Assiette gourmet plate oval										
	Plate deep	21			8 1/4			6	10351	•	
	Teller tief										
	Piatto fondo Assiette creuse										
	Platter	33x26			13x10 1/4			6	12733	•	
	Platte										
	Piatto										
	Plat										
	Bowl	6			2 1/8			6	15206	•	
	Schale	10			3 7/8			6	15210	•	
	Coppetta Bol										
	Bowl	14			5 1/2			6	15214	•	
	Schale										
	Coppetta Bol										
	Bowl	21			8 1/4			1	13321	•	
	Schüssel										
	Insalatiera Saladier										
	Egg cup	3,5			1 3/8			1	15520	•	
	Eierbecher										
	Portauovo Coquetier										
	Creamer	7	8,5	0,20	2 3/4	3 3/8	6 3/4	1	14440	•	
	Milchkännchen										
	Lattiera Crémier										
	Lid							1	14262	•	
	Deckel										
	Coperchio Couvercle										
	Teapot			0,80				27	1	14260	•
	Teekannel										
	Teiera Théière										
	Cup	6	5	0,08	2 1/8	2	2 7/8	6	14717	•	
	Obertasse										
	Tazza Tasse										
	Plate flat / Saucer	11			4 3/8			6	10851	•	
	Teller flach / Untertasse										
	Piatto piano / Piattino Assiette plate / Soucoupe										

ONO 11965















		DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,5	5,5	0,23	3 ¾	2 ½	8	6	14642	•
		8,5	6,5	0,25	3 ¾	2 ½	8 ½	6	14772	•
		9,5	6	0,28	3 ¾	2 ¾	9 ⅞	6	14767	•
	Plate flat / Saucer Teller flach / Untertasse Piatto piano / Piattino Assiette plate / Soucoupe	15			6			6	10855	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Tasse avec anse	8,5	11	0,42	3 ¾	4 ½	14 ¾	6	15505	•
	Food pedestal Food Presenter Vassoio / Alzata presentazione Plateau / présentoir <small>*Item code: 11965 402371 12810</small>	33	11,5		13	4 ½		1	12810	•
	Etagere 2-part Etagere 2-tlg. Etagere a 2 piani Etagère en 2 parties	32x22	15		12 ⅝x8 ⅝	6		1	25310	•
















LOFT BY ROSENTHAL 11900

										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat	18			7 1/8			6	10218	•
	Teller flach	22			8 3/8			6	10222	•
	Piatto piano	28			11			3	10229	•
	Assiette plate	31			12 1/4			1	10871	•
			33			13			1	10263
	Plate deep	24			9 1/2			3	10324	•
	Teller tief									
	Piatto fondo Assiette creuse									
	Gourmet plate / Bowl	33			13			1	10733	•
	Gourmetteller / Schale									
	Piatto gourmet / Coppa									
	Gourmet assiette coupe / Bol									
	Bowl deep round	13	6,5		5 1/8	2 1/2		6	10571	•
	Bowl tief rund	15	7,5		6	3		3	10570	•
	Coppa fonda rotonda Coupelle creuse ronde									
	Platter flat oval	34x24			13 1/2x9 1/2			1	12734	•
	Platte flach oval	40x28			15 3/4x11			1	12740	•
	Piatto piano ovale Assiette plate et ovale									
	Platter deep oval	27x19			10 5/8x7 1/2			1	12527	•
	Platte tief oval									
	Piatto fondo ovale Assiette creuse et ovale									
	Bowl deep oval	17x12,5	6,5		6 3/8x4 7/8	2 1/2		1	10575	•
	Bowl tief oval									
	Coppa fonda ovale Coupe creuse et ovale									
	Platter / Plate flat square	13x13			5 1/8x5 1/8			1	15258	•
	Platte / Teller flach quadratisch	19x19			7 1/2x7 1/2			1	12019	•
	Piatto piano quadrato	27x27			10 5/8x10 5/8			1	12027	•
	Assiette plate et quadratique	33x33			13x13			1	16531	•
	Platter deep square	22x22			8 2/3x8 2/3			3	12072	•
	Platte tief quadratisch									
	Piatto fondo quadrato Assiette creuse et quadratique									
	Bowl deep square	12x12	3,5		4 3/4x4 3/4	1 3/8		6	10585	•
	Bowl tief quadratisch									
	Coppa fonda quadrata Coupe creuse et quadratique									
	Bowl deep square	15x15	6,5		6x6	2 1/2		3	10586	•
	Bowl tief quadratisch									
	Coppa fonda quadrata Coupe creuse et quadratique									
	Platter rectangular	39x25			15 1/2x9 7/8			1	12881	•
	Platte rechteckig									
	Piatto rettangolare Assiette rectangulaire									





LOFT BY ROSENTHAL 11900

										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Rectangular plate divided Teller rechteckig geteilt Piatto rettangolare diviso Assiette rectangulaire divisé	28x15			11x6			1	16541	•
	Lid round for bowl round Abdeckung zu Schüssel rund Coperchio coppa tonda Couvercle pour bol ronde	23	8,5		9	3 3/8		1	13524	•
	Bowl low round Schüssel nieder rund Coppa bassa tonda Bol basse ronde	23	11		9	4 1/3		1	13123	•
	Bowl tall round Schüssel hoch rund Coppa alta tonda Bol haute ronde	23	16		9	6 3/4		1	13323	•
	Bowl deep square Schüssel tief quadratisch Coppa fonda quadrata Bol creuse et quadratique	21x21	10,5		8 3/4x8 1/4	4 3/4		1	13071	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7	5	0,08	2 3/4	2	2 7/8	6	14717	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,5			4 1/2			6	14716	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10	6	0,25	3 7/8	2 3/8	8 1/2	6	14642	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,5			6 1/2			6	14641	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11	6,5	0,34	4 1/3	2 1/2	11 1/2	6	14772	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18			7 1/8			6	14771	•
	Cereal dish Müslischale Coppetta cereali Bol céréales	13	7	0,50	5 1/8	2 3/4	17 1/2	6	15453	•
	Saucer cereal bowl Untertasse Müslischale Piattino coppetta cereali Soucoupe bol cereales	26x16			10 3/4x3 7/8			6	15581	•

LOFT BY ROSENTHAL 11900













										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Cup, stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	6	6	0,11	2 3/8	2 3/8	3 7/8	6	16727	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,5			5			6	16726	•
	Cup, stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	7,5	7,5	0,20	3	3	6 3/4	6	16747	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,5			6 1/2			6	16746	•
	Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar	8,5	8,5	0,33	3 3/8	3 3/8	11	6	15573	•
	Tazza impilabile Gobelet avec anse empilable	8,5	10	0,38	3 3/8	4	13 3/8	6	15574	•
	Cup, stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	8,5	6	0,21	3 3/8	2 3/8	7 1/2	6	16647	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,5			6 1/2			6	16646	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle pour cafetière		4,5	0,65		1 3/4	22	6	34212	•
	Base for coffee pot Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Base pour cafetière		12	0,65		4 3/4	22	1	34026	•
	Lid for teapot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière		4,5	0,40		1 3/4	13 1/2	6	34212	•
			5	0,70		2	23 1/2	6	34222	•
	Base for teapot Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière		8	0,40		3 3/8	13 1/2	1	34211	•
			9,5	0,70		3 3/4	23 1/2	1	34221	•
	Creamer Gießler Lattiera Crémier	7	7	0,15	2 3/4	2 3/4	5 1/4	6	34415	•
		8	8,5	0,30	3 1/8	3 3/8	10 1/2	6	34430	•

LOFT BY ROSENTHAL 11900

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Sugar bowl with lid Zuckerdose kpl. Zuccheriera con coperchio Sucrier			0,26			9 3/8	1	14330	•
	Lid for sugar bowl Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	8,5	4	0,26	3 3/8	1 3/8	9 1/8	1	14332	•
	Base for sugar bowl Zuckerdosens-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier	8	7	0,26	3 1/8	2 3/4	9 1/8	1	14331	•
	Etagere 3-part round Etagere rund 3-tlg. Etagere a 3 piani rotondi Etagere en 3 parties rondes	12-19-27	29		4 3/4-7 1/2-10 5/8	11 3/8		1	25313	•
	Tray Tablett Vassoio Plateau <small>*Item code: 69091 329080 05763 (acacia wood) Suitable for bowls: Mesh 14334, Free Spirit 35389, Loft 15252, Trend 25812, Jade 34889, 34888, 35410, 30611</small>	38x13	2		15 x 5 1/8	3/4		1	05763	•
	Tray Tablett Vassoio Plateau <small>*Item code: 69091 329080 05764 (acacia wood) Suitable for plate Mesh 12380</small>	38x16,5	2		15 x 6 1/2	3/4		1	05764	•










LOFT

LOFT										
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plat flat rectangular Platte flach rechteckig Piatto piano rettangolare Plat rectangulaire <small>*Shape code: 10410</small>	18x13 28x18			7x5 1/2 11x7			6 2	12918 12928	• •
	Platter / Plate flat square Platte / Teller flach quadratisch Piatto piano quadrato Plat quadratique <small>*Shape code: 10410</small>	22x22			8 2/3x8 2/3			6	12922	•
	Dish square Schale quadratisch Coppa quadrata Coupe quadratique <small>*Shape code: 10410</small>	15x15	3,5		6x6	1 3/8		6	12965	•
	Chopstick holder Chopstickhalter Portabacchette Support de baguettes <small>*Shape code: 10410 *Price refers to a 6-pieces pack</small>	7x2			2 3/4x3/4			6	15535	•
	Platter rectangular Platte flach rechteckig Piatto piano rettangolare Plat rectangulaire <small>*Shape code: 10410 (no relief / ohne relief)</small>	29x19			11 1/2x7 1/2			2	32679	•
	Bowl deep square Schale tief quadratisch Piattino fondo quadrato Bol creuse carré <small>*Shape code: 10410 (no relief / ohne relief)</small>	13x13			5 1/8x5 1/8			6	35480	•
	Plate flat square Teller flach quadratisch Piatto piano quadrato Assiette plate carrée <small>*Shape code: 11940 (no relief / ohne relief)</small>	23x23 28x28			9x9 11x11			3 3	16183 16188	• •
	Plate deep square Teller tief quadratisch Piatto fondo quadrato Assiette creuse carrée <small>*Shape code: 11940 (no relief / ohne relief)</small>	23x23			9x9			3	16513	•
	Platter flat rectangular Platte flach rechteckig Piatto piano rettangolare Plat rectangulaire <small>*Shape code: 11940 (no relief / ohne relief)</small>	18x11			7x4 3/8			3	12718	•
	Dish flat square Schälchen flach quadratisch Piattino quadrato Bol plate carré <small>*Shape code: 11940 (no relief / ohne relief)</small>	9x9 12x12			3 1/2x3 1/2 4 3/4x4 3/4			6 6	15251 15253	• •
	Bowl deep square Schälchen tief quadratisch Piattino fondo quadrato Bol creuse carré <small>*Shape code: 11940 (no relief / ohne relief)</small>	9x9 12x12			3 1/2x3 1/2 4 3/4x4 3/4			6 6	15252 15254	• •

TREND 11400



	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat with rim	22			8 7/8			6	10022	•
	Teller flach / Fahne	28			11			6	10028	•
	Piatto piano con falda	31			12 1/4			1	10031	•
	Assiette plate avec bord									
<i>*Full relief / Vollrelief / a pieno rilievo / relief</i>										
	Plate deep with rim	24			9 1/2			6	10124	•
	Teller tief / Fahne									
	Piatto fondo con falda Assiette creuse avec bord									
<i>*Full relief / Vollrelief / a pieno rilievo / relief</i>										
	Rim plate deep	30			11 3/4			2	15321	•
	Gourmetteller tief									
	Piatto fondo con falda Assiette creuse avec bord									
<i>*Rim relief / Fahnenrelief / rilievo solo sulla falda / relief seulement sur bordure</i>										
	Dish	11	5,5		4 1/3	2 1/3		6	25811	•
	Schale	12	6		4 3/4	2 3/8		6	25812	•
	Coppa	13	6		5 1/8	2 3/8		6	25813	•
	Coupe									
	Dish	21	6,5		8 1/4	2 1/2		1	25821	•
	Schale									
	Coppa Coupe									
	Dip bowl	8	2,5		3 1/8	1		6	15396	•
	Dipschale									
	Coppetta salsa Petit bol à sauce									
	Porcelain spoon	8			3 1/8			6	35694	•
	Porzellanlöffel	11			4 1/3			6	35695	•
	Cucchiaio porcellana	13			5 1/8			6	25865	•
	Cuillère porcelain									













TREND 10400

800001 white / weiß
bianco / blanc














	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat	16			6 ¼			6	30016	•
	Teller flach	19			7 ½			6	30019	•
	Piatto piano	22			8 ⅔			6	30022	•
	Assiette plate	25			9 ⅞			6	30025	•
		27			10 ⅝			6	30027	•
	Plate deep	19			7 ½			6	30119	•
	Teller tief	22			8 ⅔			6	30122	•
	Piatto fondo Assiette creuse									
	Rim plate flat	16			6 ¼			6	31116	•
	Fahnteller flach	20			7 ⅞			6	31120	•
	Piatto piano con falda	23			9			6	31123	•
	Assiette plate avec bord	26			10 ¼			6	31126	•
		28			11			3	31128	•
		31			12 ¼			4	31131	•
	Rim plate deep	20			7 ⅞			6	31220	•
	Fahnteller tief	23			9			6	31223	•
	Piatto fondo con falda Assiette creuse avec bord	30			11 ¾			3	31230	•
	Rim platter oval	28x19			11x7 ½			2	32728	•
	Platte Fahne oval	33x22			13x8 ⅔			2	32732	•
	Piatto ovale con falda Plat ovale avec bord	38x25			15x9 ⅞			2	32738	•
	Salad bowl stackable	12	5		4 ¾	2		6	33012	•
	Schüssel stapelbar	15	6		6	2 ⅜		1	33015	•
	Insalatiera impilabile	18	7		7 ⅞	2 ¾		1	33018	•
	Saladier empilable	21	8		8 ¼	3 ⅜		1	33021	•
		24	9		9 ½	3 ½		1	33024	•
	Fruit stackable	12	4		4 ¾	1 ⅝		6	30512	•
	Kompott stapelbar Coppetta impilabile Compotier empilable									
	Bowl	8	4		3 ⅞	1 ⅝		6	30608	•
	Schälchen Coppetta Coupelle									
	Bowl	9	1,5		3 ½	⅔		6	35409	•
	Schälchen Coppetta Coupelle									

TREND 10400





	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Soup cup stackable Suppentasse stapelbar Tazza brodo impilabile Tasse à consommé empilable	10,5	5	0,25	4 1/8	2	8 1/2	6	30476	•
	Soup bowl stackable Suppenbowl stapelbar Coppa brodo impilabile Tasse à consommé empilable	10,5	5	0,25	4 1/8	2	8 1/2	6	30725	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17			6 3/8			6	30474	•
	Saucer combi with rim Combi Untertasse mit Fahne Piattino combi con falda Soucoupe combi avec bord	16			6 1/4			6	34646	•
	Sauceboat stackable Sauciere stackable Salsiera impilabile Saucière empilable	9	8,5	0,30	3 1/2	3 3/8	10 1/2	6	31610	•
	Butter sauce boat stackable Buttersauciere stackable Salsiera burro impilabile Saucière à beurre empilable	8	5	0,10	3 1/8	2	3 1/2	6	35072	•
	Flanged egg cup Eierbecher mit Ablage Portauovo Coquetier	14			5 1/2			6	35525	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	4,5	6,5		1 3/4	2 1/2		6	35030	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	4,5	6,5		1 3/4	2 1/2		6	35035	•
	Creamer stackable Gießer stackable Lattiera impilabile Crémier empilable	5	4,5	0,03	2	1 3/4	1	6	34403	•
	Creamer stackable Gießer stackable Lattiera impilabile Crémier empilable	8	7	0,15	3 1/8	2 3/4	5 1/4	6	34415	•
		8,5	10,5	0,30	3 3/8	4 1/4	10 1/2	6	34430	•
	Lid for sugar bowl Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier		2	0,15		3/4	5 1/4	6	34317	•
	Lid with indent Deckel mit Einschnitt Coperchio con tacca Couvercle avec encoche	8,5	2	0,15	3 3/8	3/4	5 1/4	6	35185	•
	Base for sugar bowl Zuckerdosens-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier		6	0,15		2 3/8	5 1/4	6	34316	•

TREND 10400














TREND 10400										
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle pour cafetière		2,5	0,30		1	10 ½	6	34002	•
	Base for coffee pot Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Base pour cafetière		10	0,30		4	10 ½	6	34001	•
	Lid for teapot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière		3	0,40		1 ⅞	13 ½	6	34212	•
	Base for teapot Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière		9,5	0,40		3 ¾	13 ½	1	34211	•
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	7	4,5	0,10	2 ¾	1 ¾	3 ½	6	34612	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12			4 ¾			6	34611	•
	Saucer with rim Untertasse mit Fahne Piattino con falda Soucoupe avec bord	12			4 ¾			6	34619	•
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	8	5,5	0,16	3 ⅞	2 ⅓	5 ⅝	6	34622	•
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	8	6	0,18	3 ⅞	2 ⅜	6 ⅓	6	34627	•
	Cup tall, stackable Obertasse hoch, stapelbar Tazza alta impilabile Tasse haute empilable	7,5	7	0,18	3	2 ¾	6 ⅓	6	34727	•
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	9	6,5	0,22	3 ½	2 ½	7 ¾	6	34642	•
	Mug with handle, stackable Becher mit Henkel, stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	8	9,5	0,25	3 ⅞	3 ¾	8 ½	6	34650	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15			6			6	34636	•
	Saucer with rim Untertasse mit Fahne Piattino con falda Soucoupe avec bord	15			6			6	34638	•

TREND 10400










	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Saucer combi with rim Combi Untertasse mit Fahne Piattino combi con falda Soucoupe combi avec bord	16			6 ¼			6	34646	•
	Coffee mug Kaffeebecher Mug Gobelet	8,5	9	0,26	3 ¾	3 ½	9 ½	6	34654	•



MEDAILLON 10700

										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Coupe plate flat	17			6 7/8			6	10217	•
	Coupeteller flach	21			8 3/4			6	10221	•
	Piatto piano coupe	26			10 1/4			6	10226	•
	Assiette plate coupe	28			11			6	10229	•
			33			13			1	10263
	Coupe plate deep	19	3,5		7 1/2	1 3/8		6	10319	•
	Coupeteller tief	22	5		8 3/8	2		6	10322	•
	Piatto fondo coupe Assiette creuse coupe	23	4		9	1 5/8		6	10323	•
	Pasta plate deep (with rim)	28			11			1	15321	•
	Pastateller (mit Fahne)									
	Piatto pasta fondo Pasta assiette creuse (avec large bord)									
	Soup cup	10,5	5	0,28	4 1/8	2	9 7/8	6	10422	•
	Suppen-Obertasse Tazza brodo Tasse à consommé									
	Saucer	17			6 3/8			6	10421	•
	Suppen-Untertasse Piattino Soucoupe									
	Fruit bowl	14	4,5		5 1/2	1 3/4		6	10514	•
	Dessertschale Coppetta Compotier									
	Cereal bowl	15	6		6	2 3/8		6	15455	•
	Müslischale Coppetta cereali Bol céréales									
	Sauce boat	10	8	0,50	3 7/8	3 3/8	17 1/2	1	11626	•
	Sauciere Salsiera Saucière									
	Saucer	17			6 3/8			6	10421	•
	Suppen-Untertasse Piattino Soucoupe									
	Platter flat oval	33x22			13x8 3/8			1	12733	•
	Platte flach oval	38x27			15x10 5/8			1	12738	•
	Piatto piano ovale Assiette plate et ovale									
	Salad bowl	19	8		7 1/2	3 3/8		1	13120	•
	Schüssel Insalatiera Saladier	22	9		8 3/8	3 1/2		1	13130	•
	Salt shaker	4,5	7,5		1 3/4	3		1	15030	•
	Salzstreuer Spargisale Salière									
	Pepper shaker	4,5	7,5		1 3/4	3		1	15035	•
	Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier									

MEDAILLON 10700














MEDAILLON 10700										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Creamer	6,5	7	0,17	2 ½	2 ¾	6	1	14430	•
	Gießer Lattiera Crémier	8	9	0,32	3 ½	3 ½	11 ¾	1	14450	•
	Sugar bowl			0,23			8	1	14330	•
	Zuckerdose Zuccheriera con coperchio Sucrier									
	Lid for sugar bowl	8	4	0,23	3 ½	1 ⅝	8	1	14332	•
	Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier									
	Base for sugar bowl	9	6	0,23	3 ½	2 ¾	8	1	14331	•
	Zuckerdosens-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier									
	Cup	5,5	6	0,10	2 ½	2 ¾	3 ½	6	14722	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Saucer	12,5			5			6	14721	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									
	Cup	8	5	0,20	3 ½	2	6 ¾	6	14642	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Saucer	14,5			5 ¾			6	14641	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									
	Cup	7	7,5	0,23	2 ¾	3	8	6	14752	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Saucer	16			6 ¼			6	14751	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									
	Mug with handle	7,5	8,5	0,30	3	3 ¾	10 ½	6	14762	•
	Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse									

















CLASSIC

















AIDA 10650

										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat	17			6 7/8			6	31117	•
	Teller flach	21			8 1/4			6	31121	•
	Piatto piano	26			10 1/4			6	31126	•
	Assiette plate	28			11			6	31128	•
	Showplate	31			12 1/4			1	31131	•
	Platzteller									
	Piatto segnaposto Assiette de présentation									
	Plate deep	20			7 7/8			6	31220	•
	Teller tief	23			9			6	31223	•
	Piatto fondo	29			11 3/8			3	31229	•
	Assiette creuse									
	Soup cup	10,5	5,5	0,30	4 1/8	2 3/8	10 1/2	6	30417	•
	Suppen-Obertasse									
	Tazza brodo Tasse à consommé									
	Saucer	18			7 1/8			6	30429	•
	Suppen-Untertasse									
	Piattino Soucoupe									
	Soup cup (shark-fin)	12	6	0,25	4 3/4	2 3/8	8 1/2	6	30476	•
	Suppentasse									
	Tazza consommé Tasse à consommé									
	Lid for soup cup (shark-fin)	12,5	3	0,25	5	1 1/8	8 1/2	6	30478	•
	Deckel für Suppentasse									
	Coperchio tazza consommé Couvercle pour tasse à consommé									
	Saucer	16	2		6 1/4	3/4		6	34741	•
	Untertasse									
	Piattino Soucoupe									
	Side plate	25x14			9 7/8x5 1/2			1	32625	•
	Beilagenplatte									
	Piatto Assiette de garniture									
	Platter	32x24			12 5/8x9 1/2			1	32632	•
	Platte	38x28,5			15x11 1/8			1	32638	•
	Piatto Plat									
	Platter flat rectangular	23x18			8x7			6	30341	•
	Platte flach eckig									
	Piatto piano rettangolare Assiette plate rectangulair									
*Flat bottom, without foot ring / planer Boden, ohne Fuß / fondo piatto senza piede / fond plat sans bague										
	Bowl	13	3		5 1/8	1 1/8		6	30613	•
	Bowl	15	4,5		6	1 3/4		6	30615	•
	Coppa Bol									

AIDA 10650






										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Salad bowl	22	7,5		8 7/8	3		1	33022	•
	Schüssel	24	8		9 1/2	3 3/8		1	33024	•
	Insalatiera Saladier	26	10		10 1/4	4		1	33026	•
	Bowl	10	4,5		3 7/8	1 3/4		6	30610	•
	Bowl	12	5,5		4 3/4	2 1/3		6	30612	•
	Coppa	14	6,5		5 1/2	2 1/2		6	30614	•
	Bol	20	9		7 7/8	3 1/2		1	33020	•
	Lid for bowl	10	3		3 7/8	1 1/8		6	30641	•
	Deckel für Bowl	12	3		4 3/4	1 1/8		6	30644	•
	Coperchio coppa Couvercle bol	14	3,5		5 1/2	1 3/8		6	30643	•
	Small tea cup	10,5	5	0,10	4 1/8	2	3 1/2	12	34885	•
	Teeschale klein Tazzina tè orientale piccola Bol à thé petit									
		Small tea cup saucer	10	3		3 7/8	1 1/8		12	34884
Teeschale klein Untertasse Sottocoppa tè orientale piccola Soucoupe bol á thé petit										
		Small tea cup lid	9	3	0,10	3 1/2	1 1/8	3 1/2	12	34886
	Teeschale klein Deckel Coperchio tazzina tè orientale piccola Couvercle bo là thé petit									
		Large tea cup	10,5	5,5	0,15	4 1/8	2 2/3	5 1/4	12	34889
Teeschale groß Tazzina tè orientale grande Bol à thé grand										
		Large tea cup saucer	11	3,5		4 1/3	1 3/8		12	34888
	Teeschale groß Untertasse Sottocoppa tè orientale grande Soucoupe bol á thé grand									
		Large tea cup lid	9,5	3	0,15	3 3/4	1 1/8	5 1/4	12	34890
Teeschale groß Deckel Coperchio tazzina tè orientale grande Couvercle bo là thé grand										
		Tea cup	7,5	6	0,15	3	2 3/8	5 1/4	12	34891
	Teeschale Tazzina tè Bol à thé									
		Sake cup	4	4,5	0,03	1 5/8	1 3/4	1	12	35504
Sake Becher Copetta Sake Gobelet à Sake										
		Arabic cup (cava cup)	6	5	0,08	2 1/3	2	2 7/8	12	34911
	Arabian Kaffeebecher Tazza arabia Tasse arabe									
		Spoon & chopstick stand	9x8			3 1/2x3 1/8			6	35537
Löffel/Chopstick Ablage Portacucchiaino / Portabac- chette Cuillère pose baguettes										

AIDA 10650

										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Soya sauce/Vinegar pot w/lid Soja/Essig-Kännchen m. Dkl Acetiera / portasoia con coperchio Soja/vinaigre avec couvercle	6,5	11	0,10	2 ½	4 ½	3 ½	6	35003	•
	Dish round Schälchen rund Coppetta rotonda Coupelle ronde	8	2		3 ½	¾		6	35401	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle pour cafetière		4	0,30		1 ⅝	10 ½	6	34002	•
			4	0,65		1 ⅝	22	6	34212	•
	Base for coffee pot Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Base pour cafetière		10	0,30		4	10 ½	6	34001	•
			12,5	0,65		5	22	1	34026	•
	Lid for teapot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière		4	0,40		1 ⅝	13 ½	6	34212	•
			5	0,70		2	23 ½	6	34222	•
	Base for teapot Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière		9	0,40		3 ½	13 ½	1	34211	•
			11	0,70		4 ½	23 ½	1	34221	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	6	9,5	0,15	2 ⅓	3 ¾	5 ¼	6	34415	•
		7	11	0,25	2 ¾	4 ⅓	8 ½	6	34425	•
	Lid for sugar bowl Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	9	1,5	0,23	3 ½	¾	8	6	34309	•
	Base for sugar bowl Zuckerdosens-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier	8,5	6	0,23	3 ⅝	2 ⅝	8	6	34308	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	5	5,5	0,07	2	2 ⅓	2 ⅓	6	34783	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11			4 ⅓			6	34609	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7	7,5	0,18	2 ¾	3	6 ⅓	6	34827	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14			5 ½			6	34631	•












AIDA 10650





										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8	5	0,20	3 1/8	2	6 3/4	6	34749	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8	6	0,22	3 1/8	2 3/8	7 3/4	6	34642	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,5	7	0,28	3 3/8	2 3/4	9 7/8	6	34737	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9	8,5	0,38	3 1/2	3 3/8	13 3/8	6	34751	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15			6			6	34636	•














MONBIJOU 11420



										800001 white / weiß bianco / blanc	
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Plate flat	16			6 ¼			6	30016	•	
	Teller flach	19			7 ½			6	30019	•	
	Piatto piano	22			8 ⅔			6	30022	•	
	Assiette plate	25			9 ⅞			6	30025	•	
			27			10 ⅝			3	30027	•
			29			11 ⅜			3	30029	•
	Plate deep	19			7 ½			6	30119	•	
	Teller tief	23			9			6	30122	•	
	Piatto fondo										
	Assiette creuse										
	Gourmet plate deep	30			11 ¾			3	31230	•	
	Gourmetteller tief										
	Piatto gourmet fondo										
	Assiette Gourmet creuse										
	Soup cup stackable	10	5	0,25	3 ⅞	2	8 ½	6	30476	•	
	Suppentasse stapelbar										
	Tazza brodo impilabile										
	Tasse à consommé empilable										
	Soup bowl stackable	10	5	0,25	3 ⅞	2	8 ½	6	30725	•	
	Suppenbowl stapelbar										
	Coppa brodo impilabile										
	Bol à soupe empilable										
	Saucer	16			6 ¼			6	30421	•	
	Untertasse										
	Piattino										
	Soucoupe										
	Saucer combi	16			6 ¼			6	34645	•	
	Combi Untertasse										
	Piattino combi										
	Soucoupe combi										
	Platter oval	24x18			9 ½x7			2	32624	•	
	Platte oval	28x21			11x8 ¼			2	32628	•	
	Piatto ovale	33x24			13x9 ½			2	32633	•	
	Plat ovale	38x30			15x11 ¾			2	32638	•	
	Platter round flat	34			13 ½			1	32934	•	
	Platte rund flach										
	Piatto piano rotondo										
	Plat ronde plate										
	Sauceboat	10	7,5	0,30	3 ⅞	3	10 ½	6	31610	•	
	Sauciere										
	Salsiera										
	Saucière										
	Butter sauce boat	7	5,5	0,10	2 ¾	2 ⅓	3 ½	6	35072	•	
	Buttersauciere										
	Salsiera burro										
	Saucière à beurre										

		Artikel Nr. Article no. Articolo no.
409123 Staffage gelb/yellow	409130 Goldene Staffage	30016
•	•	30019
•	•	30022
•	•	30025
•	•	30027
•	•	30029
•	•	30119
•	•	30122
•	•	31230
•	•	30476
•	•	30725
•	•	30421
•	•	34645
•	•	32624
•	•	32628
•	•	32633
•	•	32638
•	•	32934
•	•	31610
•	•	35072
















MONBIJOU 11420



										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Butter bowl stackable Butternäpfchen stapelbar Coppetta burro impilabile Bol à beurre empilable	5	3,5		2	1 3/8		6	35405	•
	Bowl small stackable Bowl stapelbar Coppetta piccola impilabile Bol empilable	7	4,5		2 3/4	1 3/4		6	30606	•
	Fruit Kompott Coppetta Compotier	12	4		4 3/4	1 5/8		6	30512	•
	Salad bowl stackable	12	5		4 3/4	2		6	33012	•
	Schüssel stapelbar	15	5,5		6	2 1/3		1	33015	•
	Insalatiera impilabile Saladier empilable	18	7		7 1/8	2 3/4		1	33018	•
	Pasta / salad bowl Pasta / Salatbowl Coppa pasta / insalatiera Pasta / Saladier	23			9			3	33150	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	4	5,5		1 5/8	2 1/3		6	35030	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	4	5,5		1 5/8	2 1/3		6	35035	•
	Flanged egg cup Eierbecher Portauovo Coquetier	13			5 1/8			6	35525	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle pour cafetière		4,5			1 3/4		6	34002	•
	Base for coffee pot Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Base pour cafetière		9,5	0,30		3 3/4	10 1/2	6	34001	•
	Lid for teapot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière		4,5			1 3/4		6	34212	•
	Base for teapot Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière	10	9,5	0,40	3 7/8	3 3/4	13 1/2	1	34211	•

		Artikel Nr. Article no. Articolo no.
409123 Staffage gelb/yellow	409130 Goldene Staffage	35405
•	•	35405
•	•	30606
•	•	30512
•	•	33012
•	•	33015
•	•	33018
•	•	33150
•	•	35030
•	•	35035
•	•	35525
•	•	34002
•	•	34001
•	•	34212
•	•	34211















MONBIJOU 11420

										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	4	4,5	0,03	1 5/8	1 3/4	1	6	34403	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	6,5	8,5	0,15	2 1/2	3 3/8	5 1/4	6	34415	•
		8	11	0,30	3 1/8	4 1/2	10 1/2	6	34430	•
	Lid for sugar bowl Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	7	4		2 3/4	1 5/8		6	34342	•
	Base for bowl Dosen-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier	8	7	0,25	3 1/8	2 3/4	8 1/2	6	34341	•
	Tray Schälchen Coppetta Coupelle	9	1,5		3 1/2	2/3		6	35401	•
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	6	6	0,10	2 1/2	2 3/8	3 1/2	6	34712	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11			4 1/2			6	34609	•
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	8	5	0,16	3 1/8	2	5 5/8	6	34622	•
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	8	6	0,18	3 1/8	2 3/8	6 1/2	6	34627	•
	Cup, stackable Obertasse, stapelbar Tazza impilabile Tasse empilable	8	6,5	0,22	3 1/8	2 1/2	7 3/4	6	34642	•
	Mug, stackable Becher, stapelbar Mug impilabile Gobelet empilable	8	8,5	0,30	3 1/8	3 3/8	10 1/2	6	34652	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14			5 1/2			6	34631	•
	Saucer Combi Combi Untertasse Piattino combi Soucoupe combi	16			6 1/4			6	34645	•
	Mug, stackable Becher, stapelbar Mug impilabile Gobelet empilable	7	9,5	0,25	2 3/4	3 3/4	8 1/2	6	34650	•










		Artikel Nr. Article no. Articolo no.
409123 Staffage gelb/yellow	409130 Goldene Staffage	34403
•	•	
•	•	34415
•	•	34430
•	•	34342
•	•	34341
•	•	35401
•	•	34712
•	•	34609
•	•	34622
•	•	34627
•	•	34642
•	•	34652
•	•	34631
•	•	34645
•	•	34650













MARIA THERESIA 02013

										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat	17			6 7/8			6	10017	•
	Teller flach	19			7 1/2			6	10019	•
	Piatto piano	21			8 1/4			6	10021	•
	Assiette plate	25			9 7/8			6	10025	•
		27			10 5/8			6	10027	•
		31			12 1/4			1	10031	•
	Soup plate	21			8 1/4			6	10121	•
	Teller tief	23			9			6	10123	•
	Piatto fondo Assiette creuse									
	Lion tureen Löwenkopfterrine Zuppiera senza coperchio Bol tete de lions	12	7	0,40	4 3/4	2 3/4	13 1/2	1	11041	•
	Platter oval	35x23			13 3/4x9			1	12735	•
	Platte oval	39x26			15x10 1/4			1	12738	•
	Piatto ovale Plat ovale									
	Platter round Tortenplatte rund Piatto rotondo Plat ronde	32			12 5/8			1	12843	•
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire	33x15,5			13x6 1/8			1	12844	•
	Sauce boat Sauciere mit Fuß Salsiera Saucière	21x14	9	0,40	8 1/4x5 1/2	3 1/2	13 1/2	1	11620	•
	Fruit bowl round Dessertschale rund Coppetta rotonda Compotier ronde	16	5		6 1/4	2		6	10516	•
	Bowl round Schüssel rund Coppa rotonda Bol ronde	19	6		7 1/2	2 3/8		1	13319	•
	Bowl square	18x18	7		7x7	2 3/4		1	13168	•
	Schüssel eckig	20x20	9,5		7 7/8x7 7/8	3 3/4		1	13170	•
	Coppa quadrata Bol carré	24x24	9,5		9 1/2x9 1/2	3 3/4		1	13174	•
	Egg cup Eierbecher Portauovo Coquetier	4,5	7		1 3/4	2 3/4		6	15520	•

MARIA THERESIA 02013










										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière		6			2 3/8		1	15030	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier		6			2 3/8		1	15035	•
	Butter dish Butterdose 250 gr. Ciotola burro Beurrier	15x11,5	9		6x4 1/2	3 1/2		1	15169	•
	Lid for butter dish Butterdose Deckel Coperchio ciotola burro Couvercle pour beurrier	15x11,5	7		6x4 1/2	2 3/4		1	15171	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle pour cafetière		4,5			1 3/4		6	34002	•
	Base for coffee pot Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Base pour cafetière		12	0,30		4 3/4	10 1/2	6	34001	•
	Lid for teapot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière		4,5			1 3/4		6	34212	•
	Base for teapot Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Base pour théière		12	0,40		4 3/4	13 1/2	1	34211	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	7	10	0,16	2 3/4	4	5 5/8	1	14430	•
	Sugar bowl Zuckerdose Zuccheriera con coperchio Sucrier			0,25			8 1/2	1	14330	•
	Lid for sugar bowl Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	9	5		3 1/2	2		1	14332	•
	Base for bowl Dosen-Unterteil Zuccheriera senza coperchio Base pour sucrier	8,5	6	0,25	3 3/8	2 3/8	8 1/2	1	14331	•
	Sugar / creamer tray Milch- / Zucker-Tablett Vassoio multiuso Plateau sucrier / crémier	25x15,5			9 7/8x6 1/8			1	12865	•

MARIA THERESIA 02013

										
										800001 white / weiß bianco / blanc
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Bowl round	11	2,5		4 ½	1		6	14721	•
	Schale rund (Untertasse ohne Spiegel)	14	3,5		5 ½	1 ¾		6	14741	•
	Coppetta rotonda Bol ronde									
	Cup	7	5	0,10	2 ¾	2	3 ½	6	34812	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Saucer	11			4 ½			6	34609	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									
	Cup	8,5	6,5	0,19	3 ¾	2 ½	6 ⅔	6	34762	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Cup	9,5	5,5	0,22	3 ¾	2 ⅔	7 ¾	6	34752	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Saucer	14			5 ½			6	34631	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									
	Cup	10,5	8	0,34	4 ½	3 ¾	11 ½	6	14852	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Saucer	15,5			6 ½			6	14851	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									
	Mug with handle	7,5	9,5	0,30	3	3 ¾	10 ½	6	15505	•
	Becher mit Henkel Mug con manico Tasse avec anse									

VARIATION 12500



		DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat	16			6 ¼			6	30016	•
	Teller flach	19			7 ½			6	30019	•
	Piatto piano	22			8 ⅔			6	30022	•
	Assiette plate	25			9 ⅞			6	30025	•
		27			10 ⅝			3	30027	•
		30			11 ¾			3	30030	•
	Soup cup	11	5	0,27	4 ½	2	9 ½	6	30422	•
	Suppentasse									
	Tazza brodo									
	Tasse à consommé									
	Saucer	16			6 ¼			6	30421	•
	Suppen-Untertasse									
	Piattino									
	Soucoupe									
	Salad bowl	13	5		5 ½	2		6	33013	•
	Schüssel									
	Insalatiera									
	Saladier									
	Creamer	7	9	0,15	2 ¾	3 ½	5 ¼	6	34415	•
	Gießer	7,5	10	0,30	3	4	10 ½	6	34430	•
	Lattiera									
	Crémier									
	Sugar bowl	7,5	5	0,10	3	2	3 ½	6	34313	•
	Zuckerbowl									
	Zuccheriera/coppetta									
	Coupe sucrier									
	Cup	8,5	6,5	0,22	3 ⅞	2 ½	7 ¾	6	34642	•
	Obertasse									
	Tazza									
	Tasse									
	Saucer	14			5 ½			6	34631	•
	Untertasse									
	Piattino									
	Soucoupe									
	Vase		10			4		6	36010	•
	Vase									
	Vaso									
	Vase									
















Rose & Thal

Hotel & Restaurant Service













ARZBERG



JOYN 44020




											
										White 44020 800001	Rose 44020 640201 Grey 44020 640202 Mint Green 44020 640206 NEW
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Plate flat	Ø 20			Ø 7 7/8			6	10860	•	•
	Teller flach	Ø 24			Ø 9 1/2			6	10864	•	•
	Piatto piano	Ø 27			Ø 10 5/8			6	10867	•	•
	Assiette plate										
	Gourmet Plate	Ø 22	2,5		Ø 8 5/8	1		6	10722	•	•
	Gourmetteller	Ø 26	2,5		Ø 10 1/4	1		6	10726	•	•
	Piatto gourmet Assiette gourmet										
	Plate deep	Ø 23	4,5		Ø 9	1 3/4		6	10353	•	•
	Teller tief										
	Piatto fondo Assiette creuse										
	Bowl flat	Ø 11	2,5	0,10	Ø 4 3/8	1	3 3/8	6	15753	•	•
	Schale flach	Ø 13	3	0,20	Ø 5 1/8	1 1/8	6 3/4	6	15754	•	•
	Coppetta piana Coupelle plate	Ø 16	3,5	0,35	Ø 6 1/4	1 3/8	11 7/8	6	15755	•	•
	Bowl deep	Ø 11,5	5,5	0,35	Ø 4 1/2	2 1/8	11 7/8	6	13341	•	•
	Schale tief Coppa fonda Bol creux	Ø 15	8	0,88	Ø 5 7/8	3 1/8	29 3/4	6	15757	•	•
	Bowl	Ø 8,5	5	0,20	Ø 3 3/8	2	6 3/4	6	15428	•	•
	Schälchen Coppetta Bol										
	Bowl	Ø 12,5	5	0,38	Ø 4 7/8	2	12 7/8	1	15212	•	•
	Schale Coppa Bol	Ø 16,5	6	0,85	Ø 6 1/2	2 3/8	28 3/4	1	15216	•	•
	Bowl deep	Ø 14	5,5	0,46	Ø 5 1/2	2 1/8	15 1/2	6	15384	•	•
	Schale tief Coppa fonda Bol creux										
	Bowl	Ø 19	9	1,50	Ø 7 1/2	3 1/2	50 3/4	2	15386	•	•
	Schale Coppa Bol										
	Platter	38 x 33			15 x 13			1	12738	•	•
	Platte Piatto Plat										
	Tray	Ø 32	4	2,00	Ø 12 5/8	1 5/8	67 5/8	1	15298	•	•
	Tablett Vassoio Plateau										

JOYN 44020

											
										White 44020 800001	Rose 44020 640201 Grey 44020 640202 Mint Green 44020 640206 NEW
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Creamer Gießer Cremiera Crémier	10 x 9	10,5	0,42	3 7/8 x 3 1/2	4 3/8	14 3/4	1	14470	•	•
	Sugar bowl with lid Zuckerdose mit Deckel Zuccheriera con coperchio Sucrier avec couvercle Shape code White: 44020-640203-14343 Shape code Rose: 44020-640204-14343 Shape code Grey: 44020-640205-14343	Ø 9,5	6	0,28	Ø 3 3/4	2 3/8	9 1/2		14343	•	•
	Base for sugar bowl Zuckerdosens-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	Ø 9,5	6	0,28	Ø 3 3/4	2 3/8	9 1/2		14344	•	•
	Espresso bowl Espresso bowl Tazza espresso Tasse espresso seule	Ø 6	5	0,09	Ø 2 3/8	2	3	6	14934	•	•
	Espresso cup Espresso-Obertasse Tazza espresso Tasse espresso seule	Ø 6	5	0,09	Ø 2 3/8	2	3	6	14717	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 12,5			Ø 4 7/8			6	14716	•	•
	Combi cup Kombi-Obertasse Tazza combi Tasse Kombi seule	Ø 9,5	6	0,28	Ø 3 3/4	2 3/8	9 1/2	6	14772	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	Ø 8,5	10	0,42	Ø 3 3/8	3 7/8	14 3/4	6	15505	•	•
	Mug without handle Becher ohne Henkel Mug senza manico Gobelet sans anse	Ø 8,5	10	0,42	Ø 3 3/8	3 7/8	14 3/4	6	15510	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 17			Ø 6 3/4			6	14771	•	•

JOYN 44020






















	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	Wood 44020 609043
	Plate flat	Ø 17			Ø 6 ¾			1	05788	•
	Teller flach	Ø 20			Ø 7 ⅞			1	05789	•
	Piatto piano Assiette plate	Ø 30			Ø 11 ¾			1	05790	•
	Bowl Schale Coppa Bol	Ø 12,5	5		Ø 4 ⅞	2		1	05681	•
	Sugar bowl lid Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle sucrier	Ø 10			Ø 3 ⅞				05818	•










TRIC 49700

											
										White 49700 800001	Fancy Blue 49700 640154
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	Ø 18			Ø 7 3/8			6	10018	•	
	Plate flat	Ø 22			Ø 8 5/8			6	10022	•	•
	Teller flach	Ø 27			Ø 10 5/8			6	10027	•	•
	Piatto piano Assiette plate	Ø 32			Ø 12 5/8			1	10982	•	
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	Ø 21	3,5		Ø 8 3/4	1 3/8		6	10121	•	
	Gourmet plate deep / bowl Gourmetteller tief / Schale Piatto fondo gourmet Coupe assiette gourmet	Ø 30	5		Ø 11 3/4	2		1	15276	•	
	Soup bowl Suppenschale Coppetta brodo Bol à soup	Ø 21	5		Ø 8 3/4	2		6	15385	•	•
	Platter oval	33x22			13x8 5/8			1	12733	•	
	Platte oval	38x25			15x9 7/8			1	12738	•	
	Piatto ovale Plat ovale										
	Square platter Platte quadratisch Piatto quadrato Plat carré	7x7			2 3/4x2 3/4			6	11957	•	
	Platter flat rectangular	15x12			5 7/8x4 3/4			1	12201	•	
	Platter flach rechteckig	20x15			7 7/8x5 7/8			1	12202	•	
	Piatto piano rettangolare Plat plate rectangulaire	33x21			13x8 1/4			1	12203	•	
	Soufflé oval	28x18	5	1,40	11 x7 1/8	2	47 3/8	1	13462	•	
	Auflaufform oval	31x19	5,5	2,00	12 1/4x7 1/2	2 1/8	67 5/8	1	13464	•	
	Soufflé ovale Moule à gratin ovale	37x25	6	3,20	14 5/8x9 7/8	2 3/8	108 1/4	1	13465	•	
	Bowl Schale Coppa Bol	Ø 12	5,5	0,33	Ø 4 3/4	2 1/8	11 1/8	1	13312	•	
	Bowl	Ø 15	7,5	0,80	Ø 5 7/8	3	27	1	13315	•	
	Schüssel	Ø 21	9,5	2,00	Ø 8 3/4	3 3/4	67 5/8	1	13321	•	
	Coppa Bol	Ø 28	12	4,50	Ø 11	4 3/4	152 1/2	1	13328	•	
	Bowl, conical	Ø 9	4	0,13	Ø 3 1/2	1,5	4 3/8	6	15209	•	
	Schale konisch	Ø 12	6,5	0,35	Ø 4 3/4	2 1/2	11 7/8	1	15212	•	•
	Coppa conica	Ø 15	6	0,70	Ø 5 7/8	2 3/8	23 3/8	1	15215	•	•
	Bol conique	Ø 21	7	1,70	Ø 8 3/4	2 3/4	57 1/2	1	15221	•	












					Artikel Nr. Article no. Articolo no.
Frosty Mint 49700 640153	Soft Rose 49700 640152	Amarena 49700 640151	Hot 49700 670186	Fresh 49700 670203	10018
• •	• • •	• • •	• • •	• • •	10022 10027 10982
	•	•	•	•	10121
					15276
•	•				15385
					12733 12738
					11957
	•	•	•	•	12201 12202 12203
					13462 13464 13465
	•	•	•	•	13312
	• •	• •	• •	• •	13315 13321 13328
• •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	15209 15212 15215 15221

TRIC 49700

											
										White 49700 800001	Fancy Blue 49700 640154
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Round soufflé Auflaufform rund Soufflé tondo Moule à gratin rond	Ø 28	4,5		Ø 11	1 ¾		1	15228	•	
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	Ø 4	6		Ø 1 ½	2 ¾		1	15030	•	
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	Ø 4	6		Ø 1 ½	2 ¾		1	15035	•	
	Napkin Ring/Egg cup (upper part) Serviettenring/Eierbecher- Oberteil Portatovagliolo/portauovo (parte superiore) Rond de serviette/Coquetier (partie supérieure) <small>Egg cup = Napkin ring 15053 + Saucer 14721</small>	Ø 5	6		Ø 2	2 ¾		6	15053	•	
	Teapot Teekanne Teiera Théière	Ø 15,5	13	1,10	Ø 6 ½	5 ½	37 ¾	1	14235	•	
	Teapot lid Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière	Ø 9	4,5		Ø 3 ½	1 ¾		1	14232	•	
	Warmer Stövchen Scaldino Réchaud	Ø 17	7		Ø 6 ¾	2 ¾		1	15670	•	
	Sugar shaker Zuckerstreuer Dosa zucchero Sucrier à saupoudrer	Ø 7	15	0,20	Ø 2 ¾	5 7/8	6 ¾	1	14395	•	
	Sugar bowl with lid Zuckerdose mit Deckel Zuccheriera con coperchio Sucrier avec couvercle	Ø 8	10	0,23	Ø 3 ½	3 7/8	7 ¾	1	14307	•	
	Sugar bowl lid Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle sucrier	Ø 7,5	3,5		Ø 3	1 ¾		1	14309	•	
	Creamer Gießler Cremiera Crémier	Ø 6,5	10	0,20	Ø 2 ½	3 7/8	6 ¾	1	14430	•	

					Artikel Nr. Article no. Articolo no.
Frosty Mint 49700 640153	Soft Rose 49700 640152	Amarena 49700 640151	Hot 49700 670186	Fresh 49700 670203	15228
					15030
					15035
		•	•	•	15053
	•	•	•	•	14235
					14232
					15670
	•	•	•	•	14395
	•	•	•	•	14307
					14309
	•	•	•	•	14430












TRIC 49700





											
										White 49700 800001	Fancy Blue 49700 640154
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Butter dish Butterdose Portaburro Beurrier Transparent cover included / Coperchio trasparente incluso	12x14	5,5		4 3/4x5 1/2	2 1/8		1	15169	•	
	Base for butter dish Butterdosen-Unterteil Base portaburro Dessous de beurrier	12x14			4 3/4x5 1/2			1	15170	•	
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 6	6	0,10	Ø 2 3/8	2 3/8	3 3/8	6	14722	•	•
	Cup tall Obertasse hoch Tazza alta Tasse haute	Ø 7	8,5	0,18	Ø 2 3/4	3 3/8	6 1/8	6	15577	•	
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 11			Ø 4 3/8			6	14721	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 10	5	0,22	Ø 3 7/8	2	7 1/2	6	14642	•	
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 8	6,5	0,20	Ø 3 1/8	2 1/2	6 3/4	6	14742	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 12	6,5	0,35	Ø 4 3/4	2 1/2	11 7/8	6	14852	•	
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	Ø 8	9,5	0,32	Ø 3 1/8	3 3/4	10 7/8	6	15505	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 15			Ø 5 7/8			6	14741	•	•

					Artikel Nr. Article no. Articolo no.
Frosty Mint 49700 640153	Soft Rose 49700 640152	Amarena 49700 640151	Hot 49700 670186	Fresh 49700 670203	15169
		•	•	•	15170
		•	•	•	14722
					15577
		•	•	•	14721
		•	•	•	14642
		•	•	•	14742
		•	•	•	14852
		•	•	•	15505
		•	•	•	14741

TRIC 49700












	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	Yellow 49700 606544	
	Plate flat	Ø 18			Ø 7 1/8			6	10018	•	
	Teller flach	Ø 22			Ø 8 5/8			6	10022	•	
	Piatto piano	Ø 27			Ø 10 5/8			6	10027	•	
	Assiette plate	Ø 32			Ø 12 5/8			1	10982	•	
	Plate deep	Ø 21			Ø 8 1/4			6	10121	•	
	Teller tief Piatto fondo Assiette creuse										
	Platter flat rectangular Platter flach rechteckig Piatto piano rettangolare Plat plate rectangulaire	15x12			5 7/8x4 3/4			1	12201	•	
	Bowl	Ø 12	5,5	0,33	Ø 4 3/4	2 1/8	11 1/8	1	13312	•	
	Schale Coppa Bol										
	Bowl	Ø 15	7,5	0,80	Ø 5 7/8	3	27	1	13315	•	
	Schüssel Coppa Bol	Ø 21	9,5	2,00	Ø 8 1/4	3 3/4	67 5/8	1	13321	•	
	Bowl, conical, external decor Schale konisch, Dekor aussen Coppa conica, decoro esterno Bol conique, décor extérieur	Ø 12	6,5	0,35	Ø 4 3/4	2 1/2	11 7/8	1	15212	•	
	Bowl, conical	Ø 15	6	0,70	Ø 5 7/8	2 3/8	23 5/8	1	15215	•	
	Schale konisch Coppa conica Bol conique	Ø 21	7	1,70	Ø 8 1/4	2 3/4	57 1/2	1	15221	•	
	Napkin Ring/Egg cup (upper part) Serviettenring/Eierbecher-Oberteil Portatovagliolo/portauovo (parte superiore) Rond de serviette/Coquetier (partie supérieure) Egg cup = Napkin ring 15053 + Saucer 14721	Ø 5	6		Ø 2	2 3/8		6	15053	•	
	Teapot	Ø 15,5	13	1,10	Ø 6 1/8	5 1/8	37 3/4	1	14235	•	
	Teekanne Teiera Théière										
	*Lid = white / Deckel = weiß / Coperchio = bianco / Couvercle = blanc										
	Sugar shaker Zuckerstreuer Dosa zucchero Sucrier à saupoudrer	Ø 7	15	0,20	Ø 2 3/4	5 7/8	6 3/4	1	14395	•	
	Sugar bowl with lid Zuckerdose mit Deckel Zuccheriera con coperchio Sucrier avec couvercle	Ø 8	10	0,23	Ø 3 1/8	3 7/8	7 3/4	1	14307	•	
	Sugar bowl lid Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle sucrier	Ø 7,5	3,5		Ø 3	1 3/8		1	14309	•	





				Artikel Nr. Article no. Articolo no.
Green 49700 606545	Blue 49700 606546	Ocean 49700 670206	Cool 49700 670187	
•	•	•	•	10018
•	•	•	•	10022
•	•	•	•	10027
•	•	•	•	10982
•	•	•	•	10121
•	•	•	•	12201
•	•	•	•	13312
•	•	•	•	13315
•	•	•	•	13321
•	•	•	•	15212
•	•	•	•	15215
•	•	•	•	15221
•	•	•	•	15053
•	•	•	•	14235
•	•	•	•	14395
•	•	•	•	14307
•	•	•	•	14309

TRIC 49700















	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	Yellow 49700 606544
	Creamer Gießer Cremiera Crémier	Ø 6,5	10	0,20	Ø 2 ½	3 7/8	6 ¾	1	14430	•
	Butter dish Butterdose Portaburro Beurrier	12x14	5,5		4 ¾x5 ½	2 ½		1	15169	•
	Base for butter dish Butterdosen-Unterteil Base portaburro Dessous de beurrier	12x14			4 ¾x5 ½			1	15170	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 6	6	0,10	Ø 2 ¾	2 ¾	3 ¾	6	14722	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 11			Ø 4 ¾			6	14721	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 10	5	0,22	Ø 3 7/8	2	7 ½	6	14642	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 8	6,5	0,20	Ø 3 1/8	2 ½	6 ¾	6	14742	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 12	6,5	0,35	Ø 4 ¾	2 ½	11 7/8	6	14852	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	Ø 8	9,5	0,32	Ø 3 1/8	3 ¾	10 7/8	6	15505	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 15			Ø 5 7/8			6	14741	•


















				Artikel Nr. Article no. Articolo no.
Green 49700 606545	Blue 49700 606546	Ocean 49700 670206	Cool 49700 670187	14430
•	•	•	•	15169
•	•	•	•	15170
•	•	•	•	14722
•	•	•	•	14721
•	•	•	•	14642
•	•	•	•	14742
•	•	•	•	14852
•	•	•	•	15505
•	•	•	•	14741
















FORM 1382

											
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	White 41382 800001	Blaublüten 41382 607671
	Coupe plate flat Coupeteller flach Piatto piano coupe Assiette plate coupe	Ø 17			Ø 6 ¾			6	10217	•	•
	Rim plate flat	Ø 19			Ø 7 ½			6	10019	•	•
	Fahnteller flach	Ø 22			Ø 8 ¾			6	10022	•	•
	Piatto piano con falda	Ø 25			Ø 9 ⅞			6	10025	•	•
	Assiette plate avec bord	Ø 26			Ø 10 ¼			6	10026	•	•
	Rim plate flat Fahnteller flach Piatto piano con falda Assiette plate avec bord	Ø 31			Ø 12 ¾			1	10031	•	•
	Coupe plate flat Coupeteller flach Piatto piano coupe Assiette plate coupe	Ø 30			Ø 11 ¾			1	12430	•	
	Rim plate deep Fahnteller tief Piatto fondo con falda Assiette creuse avec bord	Ø 23			Ø 9			6	10123	•	•
	Soup-/Pasta bowl Suppen-/Pastaschale Piatto zuppa/pasta Bol	Ø 21	6	1,00	Ø 8 ¾	2 ¾	33 ⅞	6	15388	•	
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo Tasse à consommé	Ø 12	5	0,30	Ø 4 ¾	2	10 ⅞	6	10422	•	•
	Saucer Suppen-Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 17			Ø 6 ¾			6	10421	•	•
	Soup tureen with lid Suppenschüssel mit Deckel Zuppiera con coperchio Soupière avec couvercle	Ø 22	18	2,50	Ø 8 ¾	7 ⅞	84 ½	1	11020	•	•
	Lid for souptureen Terrinedeckel Coperchio zuppiera Couvercle pour souptureen	Ø 20			Ø 7 ⅞			1	11022	•	•
	Sauceboat with stand Sauciere auf Fuß Salsiera con piede Saucière sur pied	20x12	9,5	0,33	7 ⅞x4 ¾	3 ¾	11 ⅞	1	11620	•	•














FORM 1382

											
										White 41382 800001	Blaublüten 41382 607671
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Platter oval Platte oval Piatto ovale Plat ovale	24x15 32x20 36x22,5			9 ½x5 ⅞ 12 ⅝x7 ⅞ 14 ⅞x8 ⅞			1 1 1	15323 12732 12736	• • •	• • •
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulair	22x12			8 ⅝x4 ¾			1	12865	•	•
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulair	35x15			13 ¾x5 ⅞			1	12844	•	•
	Cutting board Brettchen Tagliere Plateau	21x14			8 ¾x5 ½			1	12833	•	•
	Platter flat Platte flach Piatto piano Plat plate	Ø 32			Ø 12 ⅝			1	12843	•	•
	Bowl Schale Coppa Bol	Ø 16	4,5	0,35	Ø 6 ¼	1 ¾	11 ⅞	6	10516	•	•
	Bowl Schüssel Coppa Bol	Ø 21 Ø 23	5 5,5	0,68 0,85	Ø 8 ¼ Ø 9	2 2 ⅞	23 28 ¾	1 1	13321 13323	• •	• •
	Bowl Schale Coppa Bol	Ø 14	8,5	0,70	Ø 5 ½	3 ⅞	23 ⅝	1	15214	•	
	Bowl Schüssel Coppa Bol	Ø 19 Ø 22	7,5 8,5	1,35 2,00	Ø 7 ½ Ø 8 ⅝	3 3 ⅞	45 ⅝ 67 ⅝	1 1	13310 13322	• •	• •
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	Ø 4	6		Ø 1 ⅝	2 ⅞		1	15030	•	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	Ø 4	6		Ø 1 ⅝	2 ⅞		1	15035	•	•
	Egg cup Eierbecher Coppetta portauovo Coquetier	Ø 5	6,5		Ø 2	2 ½		6	15520	•	•
	Flanged egg cup Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec bord	Ø 12			Ø 4 ¾			6	15525	•	•

FORM 1382




											
										White 41382 800001	Blaublüten 41382 607671
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Butter dish	15x10	6		5 ⁷ / ₈ x3 ⁷ / ₈	2 ³ / ₈		1	15163	•	•
	Butterdose	18,5x13	6		7 ¹ / ₄ x5 ³ / ₈	2 ³ / ₈		1	15169	•	•
	Portaburro										
	Beurrier										
	Butter dish lid	10,5x8			4 ¹ / ₈ x3 ¹ / ₈			1	15165	•	•
	Butterdose Deckel	13,5x10,5			5 ³ / ₈ x4 ¹ / ₈			1	15171	•	•
	Coperchio portaburro										
	Couvercle coupe à beurre										
	Base for butter dish	15x10			5 ⁷ / ₈ x3 ⁷ / ₈			1	15164	•	•
	Butterdosen-Unterteil	18,5x13			7 ¹ / ₄ x5 ³ / ₈			1	15170	•	•
	Base portaburro										
	Dessous de beurrier										
	Coffee pot with lid	Ø 10,5	14,5	0,70	Ø 4 ¹ / ₈	5 ³ / ₄	23 ³ / ₈	1	14020	•	•
	Kaffeekanne mit Deckel	Ø 13	19	1,45	Ø 5 ¹ / ₈	7 ¹ / ₂	49	1	14030	•	•
	Caffettiera con coperchio										
	Cafetière avec couvercle										
	Lid for coffee pot	Ø 5,5	3,5	0,70	Ø 2 ¹ / ₈	1 ³ / ₈	23 ³ / ₈	1	14022	•	•
	Kaffeekanne Deckel	Ø 7	4,5	1,45	Ø 2 ³ / ₄	1 ³ / ₄	49	1	14032	•	•
	Coperchio caffettiera										
	Couvercle pour cafetière										
	Teapot with lid	Ø 11	11,5	0,50	Ø 4 ³ / ₈	4 ¹ / ₂	16 ⁷ / ₈		14220	•	•
	Teekanne mit Deckel	Ø 14,5	15,5	1,20	Ø 5 ³ / ₄	6 ¹ / ₈	40 ⁵ / ₈	1	14230	•	•
	Teiera con coperchio										
	Théière avec couvercle										
	Teapot lid	Ø 6	4	0,50	Ø 2 ³ / ₈	1 ⁵ / ₈	16 ⁷ / ₈		14222	•	•
	Teekannen-Deckel	Ø 8	5	1,20	Ø 3 ¹ / ₈	2	40 ⁵ / ₈	1	14232	•	•
	Coperchio teiera										
	Couvercle pour théière										
	Sugar bowl with lid	Ø 8	7,5	0,15	Ø 3 ¹ / ₈	3	5 ¹ / ₈	1	14320	•	•
	Zuckerdose mit Deckel	Ø 9	8	0,20	Ø 3 ¹ / ₂	3 ¹ / ₈	6 ³ / ₄	1	14330	•	•
	Zuccheriera con coperchio										
	Sucrier avec couvercle										
	Sugar bowl lid	Ø 4,5	2,5	0,15	Ø 1 ³ / ₄	1	5 ¹ / ₈	1	14322	•	•
	Zuckerdosen-Deckel	Ø 5,5	2,5	0,20	Ø 2 ¹ / ₈	1	6 ³ / ₄	1	14332	•	•
	Coperchio zuccheriera										
	Couvercle sucrier										
	Creamer	Ø 7,5	7,5	0,15	Ø 3	3	5 ¹ / ₈	1	14420	•	•
	Gießer	Ø 8,5	8	0,20	Ø 3 ³ / ₈	3 ¹ / ₈	6 ³ / ₄	1	14430	•	•
	Cremiera										
	Crémier										
	Pitcher	Ø 12	19,5	1,25	Ø 4 ³ / ₄	7 ⁵ / ₈	42 ³ / ₄	1	14500	•	•
	Krug										
	Brocca										
	Carafe										

FORM 1382

											
										White 41382 800001	Blaublüten 41382 607671
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Warmer 2 pcs. Stövchen 2-tlg Scaldino 2 pz. Réchaud 2 pcs.	Ø 14,5	7,5		Ø 5 ¾	3		1	15675	•	•
	Warmer top Stövchen Oberteil Scaldino parte superiore Réchaud dessus	Ø 14,5	6,5		Ø 5 ¾	2 ½		1	15661	•	•
	Warmer base Stövchen Unterteil Scaldino parte inferiore Réchaud baz	Ø 14,5			Ø 5 ¾			1	15660	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 6	5,5	0,10	Ø 2 ¾	2 ½	3 ¾	6	14722	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 11,5			Ø 4 ½			6	14721	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 8	6,5	0,21	Ø 3 ¾	2 ½	7	6	14742	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 9	4,5	0,15	Ø 3 ½	1 ¾	5 ½	6	14639	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 13,5			Ø 5 ¾			6	14741	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 10	4,5	0,18	Ø 3 ¾	1 ¾	6 ½	6	14642	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 10	6	0,30	Ø 3 ¾	2 ¾	10 ½	6	14852	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 15			Ø 5 ¾			6	14641	•	•














FORM 1382

















	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	White 41382 800001	Blaublüten 41382 607671
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	Ø 7,5	8	0,25	Ø 3	3 ¾	8 ½	6	15505	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	Ø 9	9,5	0,38	Ø 3 ½	3 ¾	12 ⅞	6	15571	•	
	Mug Becher Mug Gobelet	Ø 7,5	10	0,25	Ø 3	3 ¾	8 ½	6	15510	•	•







FORM 2000

											
										White 42000 800001	Ramo 42000 640101
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Plate flat	Ø 17			Ø 6 ¾			6	10217	•	•
	Teller flach	Ø 19			Ø 7 ½			6	10219	•	•
	Piatto piano	Ø 21,5			Ø 8 ½			6	10221	•	•
	Assiette plate	Ø 25			Ø 9 ⅞			6	10225	•	•
	Platter/plate flat	Ø 30			Ø 11 ¾			1	12430	•	•
	Platte flach										
	Piatto piano Assiette plate										
* Green background / grüner Hintergrund / sfondo verde / fond vert											
	Plate deep	Ø 21			Ø 8 ¾			6	10321	•	•
	Teller tief										
	Piatto fondo Assiette creuse										
	Platter	22x12			8 ⅝x4 ¾			1	12865	•	•
	Platte										
	Vassoio Plaque										
* Green background / grüner Hintergrund / sfondo verde / fond vert											
	Platter oval	22x14			8 ⅝x5 ½			1	15323	•	•
	Platte oval	26x17			10 ¼x6 ¾			1	12726	•	•
	Piatto ovale	32x21			12 ⅝x8 ¼			1	12732	•	•
	Plat ovale	38x25			15x9 ⅞			1	12738	•	•
	Soup tureen with lid	Ø 24	20	3,00	Ø 9 ½	7 ⅞	101½	1	11020	•	
	Suppenschüssel mit Deckel										
	Zuppiera con coperchio Soupière avec couvercle										
	Lid for souptureen	Ø 22,5	8		Ø 8 ⅞	3 ⅝		1	11022	•	
	Terrinedeckel										
	Coperchio zuppiera Couvercle pour souptureen										
	Sauceboat oval with stand	17x14	8	0,33	6 ¾x5 ½	3 ⅝	11½	1	11620	•	
	Sauciere oval auf Fuß										
	Salsiera ovale con piede Saucière ovale sur pied										
	Bowl	Ø 15	7,5	0,70	Ø 5 ⅞	3	23⅝	1	13315	•	•
	Schüssel	Ø 21	9,5	2,00	Ø 8 ¾	3 ¾	67⅝	1	13321	•	•
	Coppa Bol	Ø 24	12	3,30	Ø 9 ½	4 ¾	111⅝	1	13324	•	•
	Bowl, oval	15x12	5,5	0,30	5 ⅞x4 ¾	2 ⅞	10⅜	1	15273	•	•
	Schale oval	20x15	7	0,60	7 ⅞x5 ⅞	2 ¾	20¼	1	15274	•	•
	Coppa ovale Compotier oval	24x18	8,5	1,00	9 ½x7 ⅝	3 ⅝	33⅞	1	15275	•	•
	Flanged egg cup	Ø 12			Ø 4 ¾			6	15525	•	
	Eierbecher mit Ablage										
	Portauovo con falda Coquetier avec bord										





FORM 2000

											
										White 42000 800001	Ramo 42000 640101
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Teapot with lid Teekanne mit Deckel Teiera con coperchio Théière avec couvercle	Ø 10 Ø 15,5	10 15	0,35 1,35	Ø 3 7/8 Ø 6 1/2	3 7/8 5 7/8	11 7/8 45 5/8	1 1	14220 14230	• •	• •
	Teapot lid Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière	Ø 5 Ø 7,5	3,5 4,5	0,35 1,35	Ø 2 Ø 3	1 3/8 1 3/4	11 7/8 45 5/8	1 1	14222 14232	• •	• •
	Sugar bowl with lid Zuckerdose mit Deckel Zuccheriera con coperchio Sucrier avec couvercle	Ø 9,5	10	0,20	Ø 3 3/4	3 7/8	6 3/4	1	14330	•	•
	Sugar bowl lid Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle sucrier	Ø 8,5	4		Ø 3 3/8	1 5/8		1	14332	•	•
	Creamer Gießer Cremiera Crémier	Ø 8	7,5	0,20	Ø 3 1/8	3	6 3/4	1	14430	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 6	5,5	0,08	Ø 2 3/8	2 1/8	2 3/4	6	14722	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe * Green background / grüner Hintergrund / sfondo verde / fond vert	Ø 11,5			Ø 4 1/2			6	14721	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 8	6,5	0,20	Ø 3 1/8	2 1/2	6 3/4	6	14742	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 9	4	0,15	Ø 3 1/2	1 5/8	5 1/8	6	14639	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 9,5	5	0,22	Ø 3 3/4	2	7 1/2	6	14642	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe * Green background / grüner Hintergrund / sfondo verde / fond vert	Ø 14			Ø 5 1/2			6	14741	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	Ø 8	8	0,25	Ø 3 1/8	3 1/8	8 1/2	6	15505	•	•












KITCHEN FRIENDS 43330

											
										Transparent 43330 609991	Yellow 43330 609997
Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.			
 Bowl with lid	15x15	6	1,00	5 7/8x5 7/8	2 3/8	33 7/8	1	28469	•	•	
Schale mit Deckel	15x15	12,5	2,00	5 7/8x5 7/8	4 7/8	67 3/8	1	28470	•	•	
Coppa con coperchio	18x18	6	1,20	7 1/8x7 1/8	2 3/8	40 3/8	1	28471	•	•	
Coupelle avec couvercle	25x15	6,5	1,40	9 7/8x5 7/8	2 1/2	47 3/8	1	28472	•	•	
 Vacuum lid	15x15			5 7/8x5 7/8			1	05655	•	•	
Aromadeckel	18x18			7 1/8x7 1/8			1	05656	•	•	
Coperchio ermetico	25x15			9 7/8x5 7/8			1	05657	•	•	
Couvercle hermétique											












KITCHEN FRIENDS 43330

											
										Red 43330 609993	Turquoise 43330 609982
Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.			
 Bowl with lid	15x15	6	1,00	5 7/8x5 7/8	2 3/8	33 7/8	1	28469	•	•	
Schale mit Deckel	15x15	12,5	2,00	5 7/8x5 7/8	4 7/8	67 3/8	1	28470	•	•	
Coppa con coperchio	18x18	6	1,20	7 1/8x7 1/8	2 3/8	40 3/8	1	28471	•	•	
Coupelle avec couvercle	25x15	6,5	1,40	9 7/8x5 7/8	2 1/2	47 3/8	1	28472	•	•	
 Vacuum lid	15x15			5 7/8x5 7/8			1	05655	•	•	
Aromadeckel	18x18			7 1/8x7 1/8			1	05656	•	•	
Coperchio ermetico	25x15			9 7/8x5 7/8			1	05657	•	•	
Couvercle hermétique											







CUCINA 42116

CUCINA 42116										 Bianca 42116 800001	
Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.			
	Plate flat coupe	Ø 20			Ø 7 ⁷ / ₈			6	10220	•	
	Teller flach coupe	Ø 26			Ø 10 ³ / ₄			6	10226	•	
	Piatto piano coupe Assiette plate coupe										
	Plate deep coupe	Ø 21	0,64		Ø 8 ¹ / ₄			21 ⁵ / ₈	6	10322	•
	Teller tief coupe Piatto fondo coupe Assiette creuse coupe										
	Pasta plate	Ø 30			Ø 11 ³ / ₄				1	15301	•
	Pasta-/Gourmetteller Piatto pasta/gourmet Assiette creuse										
	Pizza plate	Ø 31			Ø 12 ³ / ₄				1	15306	•
	Pizzateller Piatto pizza Assiette à pizza										
	Platter oval	24,5x15,5			9 ² / ₃ x6				1	15323	•
	Platte oval	32x20			12 ⁵ / ₆ x7 ⁷ / ₈				1	12732	•
	Piatto ovale	36x22			14 ¹ / ₈ x8 ⁵ / ₈				1	12736	•
	Plat ovale										
	Platter square	29x29			11 ³ / ₈ x11 ³ / ₈				1	11980	•
	Platte quadratisch Piatto quadrato Plat carré										
	Bowl	Ø 13	6,5	0,53	Ø 5 ¹ / ₈	2 ¹ / ₂	17 ⁷ / ₈	6	13313	•	
	Schale	Ø 21	9,5	2,10	Ø 8 ³ / ₄	3 ³ / ₄	71	1	13321	•	
	Coppa	Ø 24	11,5	3,50	Ø 9 ¹ / ₂	4 ¹ / ₂	118 ³ / ₈	1	13324	•	
	Bol	Ø 28	12	4,50	Ø 11	4 ³ / ₄	152 ¹ / ₈	1	13328	•	
	Bowl, rectangular	23x22	10	2,50	9x8 ⁵ / ₈	3 ⁷ / ₈	84 ¹ / ₂	1	13173	•	
	Schüssel, rechteckig Coppa rettangolare Bol, rectangulaire										
	Oil pourer with cork	Ø 8	21	0,35	Ø 3 ¹ / ₈	8 ¹ / ₄	11 ⁷ / ₈	1	15055	•	
	Ölflasche mit Korken Oliera con tappo Verseur à huile avec bouchon										
	Vinegar bottle	Ø 8	21	0,35	Ø 3 ¹ / ₈	8 ¹ / ₄	11 ⁷ / ₈	1	15045	•	
	Essigflasche Acetiera Vinaigrier										

CUCINA 42116





										 Bianca 42116 800001
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Sugar bowl with lid Zuckerdose mit Deckel Zuccheriera con coperchio Sucrier avec couvercle	Ø 11	11	0,40	Ø 4 3/8	4 3/8	13 1/2	1	14307	•
	Sugar bowl lid with indent Zuckerdosens-Deckel mit Einschnitt Coperchio zuccheriera con tacca Couvercle sucrier avec encoche	Ø 11	3,5		Ø 4 3/8	1 3/8		1	14309	•
	Teapot with lid Teekanne mit Deckel Teiera con coperchio Théière avec couvercle	Ø 13 Ø 15,5	12,5 15	0,80 1,50	Ø 5 1/8 Ø 6 1/8	4 7/8 5 7/8	27 50 3/4	1 1	14144 14147	• •
	Teapot lid Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière	Ø 8 Ø 10	3,5 4		Ø 3 1/8 Ø 3 7/8	1 3/8 1 5/8		1 1	14146 14149	• •
	Warmer Stövchen Scaldino Réchaud Shape-Pattern 47058 800001	Ø 16,5	6		Ø 6 1/2	2 3/8		1	15670	•
	Sugar shaker Zuckerstreuer Dosa zucchero Sucrier à saupoudrer	Ø 7	13		Ø 2 3/4	5 1/8		1	14395	•
	Creamer Gießer Cremiera Crémier	Ø 8	10,5	0,35	Ø 3 1/8	4 1/8	11 7/8	1	14430	•
	Pitcher Krug Brocca Carafe	Ø 11,5	16,5	1,00	Ø 4 1/2	6 1/2	33 7/8	1	14514	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 6	6	0,10	Ø 2 3/8	2 3/8	3 3/8	6	14717	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 13			Ø 5 1/8			6	14716	•

CUCINA 42116

										Bianca 42116 800001
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 8,5	7	0,22	Ø 3 3/8	2 3/4	7 1/2	6	14772	•
	Mug Becher Mug Gobelet	Ø 8	9,5	0,28	Ø 3 1/8	3 3/4	9 1/2	6	15510	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	Ø 8	9,5	0,28	Ø 3 1/8	3 3/4	9 1/2	6	15505	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 15			Ø 5 7/8			6	14771	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 10,5	8,5	0,44	Ø 4 1/8	3 3/8	14 7/8	6	14852	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 17			Ø 6 3/4			6	14851	•












CUCINA 42116

										Bianca 42116 800001
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Plate flat	Ø 23			Ø 9			6	10863	•
	Teller flach	Ø 28			Ø 11			6	10868	•
	Piatto piano	Ø 32			Ø 12 5/8			1	10872	•
	Assiette plate									
	Plate deep	Ø 20	5,5		Ø 7 7/8	2 3/8		6	15220	•
	Teller tief	Ø 24	5,5		Ø 9 1/2	2 3/8		6	10354	•
	Piatto fondo Assiette creuse									
	Gourmet plate deep	14x10	3,5		5 1/2x3 7/8	1 3/8		6	15396	•
	Gourmetteller tief Piatto gourmet fondo Plate gourmet creuse									
	Gourmet plate deep	20x13	4,5		7 7/8x5 1/8	1 3/4		6	13434	•
	Gourmetteller tief Piatto gourmet fondo Plate gourmet creuse									



CUCINA BASIC COLORI 42100

											
										Colori Yellow 42100 670658	Colori Orange 42100 670659
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	Ø 20			Ø 7 7/8			6	10220	•	•
		Ø 26			Ø 10 1/4			6	10226	•	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	Ø 22	0,64		Ø 8 3/8		2 1/8	6	10322	•	•
	Bowl Schale Coppa Bol	Ø 13	6,5	0,53	Ø 5 1/8	2 1/2	17 7/8	6	13313	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 6	6	0,10	Ø 2 3/8	2 3/8	3 3/8	6	14717	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 13			Ø 5 1/8			6	14716	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 8,5	7	0,22	Ø 3 3/8	2 3/4	7 1/2	6	14772	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	Ø 7,5	9,5	0,28	Ø 3	3 3/4	9 1/2	6	15505	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 15			Ø 5 7/8			6	14771	•	•









Colori Red 42100 670660	Colori Violet 42100 670661	Colori Green 42100 670662	Colori Blue 42100 670663	Colori Black 42100 671167 NEW	Artikel Nr. Article no. Articolo no.
•	•	•	•	•	10220
•	•	•	•	•	10226
•	•	•	•	•	10322
•	•	•	•	•	13313
•	•	•	•	•	14717
•	•	•	•	•	14716
•	•	•	•	•	14772
•	•	•	•	•	15505
•	•	•	•	•	14771








CUCINA BASIC COLORI
BLACK

TEAWORLD 46050









										White Tunis 46050 800001
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	
	Teapot 3 pcs. Teekanne 3-tlg Teiera 3 pz. Théière 3 pcs.	Ø 18	8	1,00	Ø 7 ¼	3 ¾	33 ⅞	1	14235	•
	Teapot lid Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle pour théière	Ø 8,5	2,5		Ø 3 ¾	1		1	14232	•
	Steel-handle for teapot Metall-Bügel für Teekanne Maniglia metallica per teiera Anse-metallique Shape-pattern 46050-130920	Ø 15,5			Ø 6 ⅞			1	01329	•
	Sugar bowl Zuckerdose Zuccheriera Sucrier	Ø 9,5	4,5	0,20	Ø 3 ¾	1 ¾	6 ¾	1	14335	•
	Creamer Gießer Cremiera Crémier	Ø 9,5	4	0,15	Ø 3 ¾	1 ⅞	5 ⅞	1	14430	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	Ø 9,5	4,5	0,20	Ø 3 ¾	1 ¾	6 ¾	6	14642	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	Ø 14			Ø 5 ½			6	14641	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	Ø 20			Ø 7 ⅞			6	10220	•



KIDS DAILY 48700

											
										Auf dem Lande 48700 670620	Tiere auf dem Bauernhof 48700 606038
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	Ø 8,5	8,5	0,28	Ø 3 3/8	3 3/8	9 1/2	6	15505	•	•
	Bowl Schale Coppa Bol	Ø 15,5	4,5	0,45	Ø 6 1/8	1 3/4	15 1/4	6	10516	•	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	Ø 20			Ø 7 7/8			6	10220	•	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	Ø 26			Ø 10 3/4			6	10226	•	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	Ø 21			Ø 8 1/4			6	10321	•	•
	Children set 3 pcs, gift-boxed Kinderset im GK 3-tlg. Set bambino 3 pz, conf. regalo Set petit enfant, 3 pcs, emb. cadeau (1 x Plate flat 20 cm, 1 x Bowl, 1 x Mug)							1	28447	•	•
	Non-slip table mat set Tischset mit Rutschhemmung Set tavola antiscivolo Set de table antidérapant							1	05260	•	












KIDS DAILY 48700

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	Ø 8,5	8,5	0,28	Ø 3 3/8	3 3/8	9 1/2	6	15505	•	•
	Bowl Schale Coppa Bol	Ø 15,5	4,5	0,45	Ø 6 1/8	1 3/4	15 1/4	6	10516	•	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	Ø 20			Ø 7 7/8			6	10220	•	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	Ø 26			Ø 10 3/4			6	10226	•	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	Ø 21			Ø 8 3/4			6	10321	•	•
	Children set 3 pcs, gift-boxed Kinderset im GK 3-tlg. Set bambino 3 pz, conf. regalo Set petit enfant, 3 pcs, emb. cadeau (1 x Plate flat 20 cm, 1 x Bowl, 1 x Mug)							1	28447	•	•














PROFI 49600

DISCONTINUED 31.12.2019

		DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	Virgin White 49600 800001	Linen 49600 670174
	Plate flat	Ø 17			Ø 6 ¾			6	10217	•	•
	Teller flach	Ø 22			Ø 8 ⅝			6	10222	•	•
	Piatto piano	Ø 27			Ø 10 ⅝			6	10227	•	•
	Assiette plate	Ø 31			Ø 12 ¼			1	10261	•	•
<small>*Discontinued 31.12.2019</small>											
	Plate deep	Ø 22			Ø 8 ⅝			6	10322	•	•
	Teller tief										
	Piatto fondo Assiette creuse										
<small>*Discontinued 31.12.2019</small>											
	Sauceboat 2 pcs.	Ø 18	8,5	0,45	Ø 7 ⅜	3 ⅜	15 ¼	1	11622	•	•
	Sauciere 2-tlg. Salsiera 2 pz. Saucière 2 pcs.										
	<small>*Discontinued 31.12.2019</small>										
	Platter oval	26x20			10 ¼x7 ⅞			1	12726	•	
	Platte oval	31x24			12 ¼x9 ½			1	12731	•	
	Piatto ovale	36x28			14 ⅝x11			1	12736	•	
	Plat ovale										
<small>*Discontinued 31.12.2019</small>											
	Bowl	Ø 13	8	0,45	Ø 5 ⅝	3 ⅝	15 ¼	1	13313	•	•
	Schale Coppa Bol										
	<small>*Discontinued 31.12.2019</small>										
	Bowl, round, external decor	Ø 13	8	0,45	Ø 5 ⅝	3 ⅝	15 ¼	1	13376		•
	Schale rund, Dekor aussen Coppa rotonda, decoro esterno Bol ronde, décor extérieur										
	<small>*Discontinued 31.12.2019</small>										
	Bowl	Ø 17	9	0,85	Ø 6 ¾	3 ½	28 ¾	1	13317	•	•
	Schüssel Coppa	Ø 22	10	1,80	Ø 8 ⅝	3 ⅞	60 ⅞	1	13322	•	•
	Bol	Ø 26	11,5	3,00	Ø 10 ¼	4,5	101	1	13326	•	•
	<small>*Discontinued 31.12.2019</small>										
	Bowl	Ø 10	3,5	0,12	Ø 3 ⅞	1 ⅜	4	6	15396	•	•
	Schale Coppa Bol										
	<small>*Discontinued 31.12.2019</small>										
	Bowl	Ø 18	3,5		Ø 7 ⅞	1 ⅜		1	15218	•	•
	Schale	Ø 27	6		Ø 10 ⅝	2 ⅜		1	15227	•	•
	Coppa	Ø 31	7	2,70	Ø 12 ¼	2 ¾	91 ¼	1	15231	•	•
	Bol										
<small>*Discontinued 31.12.2019</small>											
	Sugar bowl with lid	Ø 13	9	0,44	Ø 5 ⅝	3 ½	14 ⅞	1	14330	•	•
	Zuckerdose mit Deckel Zuccheriera con coperchio Sucrier avec couvercle										
	<small>*Discontinued 31.12.2019</small>										
	Sugar bowl lid							1	14332	•	
	Zuckerdosens-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle sucrier										
	<small>*Discontinued 31.12.2019</small>										

PROFI 49600

DISCONTINUED 31.12.2019

		DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	Virgin White 49600 800001	Linen 49600 670174
	Creamer Gießer Cremiera Crémier *Discontinued 31.12.2019	Ø 9,5	11	0,40	Ø 3 ¾	4 ¾	13 ½	1	14430	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse *Discontinued 31.12.2019	Ø 8	5,5	0,11	Ø 3 ¾	2 ½	3 ¾	6	14717	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse *Discontinued 31.12.2019	Ø 6,5	6,5	0,10	Ø 2 ½	2 ½	3 ¾	6	14903	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe *Discontinued 31.12.2019	Ø 13			Ø 5 ½			6	14716	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse *Discontinued 31.12.2019	Ø 9	7,5	0,21	Ø 3 ½	3	7 ½	6	14742	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe *Discontinued 31.12.2019	Ø 15,5			Ø 6 ¾			6	14741	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse *Discontinued 31.12.2019	Ø 10,5	6	0,23	Ø 4 ¾	2 ¾	7 ¾	6	14767	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe *Discontinued 31.12.2019	Ø 16			Ø 6 ¾			6	14766	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse *Discontinued 31.12.2019	Ø 12,5	8	0,46	Ø 4 7/8	3 1/8	15 1/2	6	14852	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse *Discontinued 31.12.2019	Ø 9,5	9,5	0,35	Ø 3 ¾	3 ¾	11 7/8	6	15505	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe *Discontinued 31.12.2019	Ø 18			Ø 7 ¾			6	14851	•	•
















Hotel & Restaurant Service

GLASS COLLECTION









DIVINO 27007

GLASS COLLECTION

	Description	Ø mm	H. mm	ml	Ø inch	H. inch	oz.	CQ	Article no.	Decor 016001
	Champagne Champagner Calice champagne Flûte à champagne	58	225	220	2 ½	8 7/8	7 ¾	6	48071	•
	Champagne flute Sektkelch Calice spumante Flûte à champagne	58	215	190	2 ½	8 ½	6 ⅔	6	48083	•
	Red wine, Bordeaux Rotwein Bordeaux Vino rosso, Bordeaux Vin rouge, Bordeaux	91	240	580	3 ⅓	9 ½	20 ⅜	6	48212	•
	Red wine, Burgundy Rotwein Burgunder Vino rosso, Borgogna Vin rouge, Bourgogne	104	230	630	4 ⅓	9	22 ⅓	6	48214	•
	Red wine Rotweinkelch Vino rosso goblet Gobelet vin rouge	95	207	480	3 ¾	8 ⅝	16 7/8	6	48037	•
	Red wine Rotwein Bicchiera vino rosso Verre à vin rouge	81	195	320	3 ½	7 ⅝	11 ¼	6	48030	•
	White wine goblet Weißweinkelch Vino bianco goblet Verre à vin blanc	84	222	400	3 ⅓	8 ¾	14	6	48027	•
	White wine Weißwein Bicchiera vino bianco Verre à vin blanc	77	208	320	3	8 ¾	11 ¼	6	48020	•
	Beer Bierglas Bicchiera birra Verre à bière	78	186	400	3 ⅓	7 ⅝	14	6	48368	•
	Water goblet Wasserkelch Calice acqua Verre à eau	91	218	440	3 ⅓	8 ⅝	15 ½	6	48010	•
	Water tumbler Wasserbecher Bicchiera acqua Verre à eau	87	108	440	4 ⅓	4 ¾	15 ½	6	48011	•

DIVINO 27007










GLASS COLLECTION

	Description	Ø mm	H. mm	ml	Ø inch	H. inch	oz.	CQ	Article no.	Decor 016001
	Cocktail glass Cocktailglas Cocktail Verre à cocktail	120	180	260	4 ¾	7 ¾	9 ½	6	48271	•
	Juice glass (Tumbler M) Saftglas (Becher M) Bicchiere succo (M) Verre jus de fruits (Gobelet M)	78	145	340	3 ½	5 ¾	12	6	48146	•
	Whisky (Tumbler S) Whisky (Becher S) Bicchiere whisky (S) Verre à whisky (Gobelet S)	93	97	250	3 ¾	3 ¾	8 ¾	6	48136	•
	Grappa Grappa Calice grappa Verre grappa	47	180	100	1 ¾	7 ¾	3 ½	6	48303	•
	Fruit schnapps Obstbrand Calice ouvert grappa Verre à eau-de-vie de fruits	41	160	60	1 ¾	6 ¾	2 ½	6	48052	•
	Decanter Karaffe Caraffa Carafe	241	250	3400	9 ½	9 ¾	119 ¾	1	46700	•










TAC O2 69948

GLASS COLLECTION

	Description	Ø mm	H. mm	ml	Ø inch	H. inch	oz.	CQ	Article no.	Decor 016001
	Vintage Champagne Jahrgangs-Champagner Champagne Champagne millésime	70	290	290	2 ¾	11 ¾	10 ¾	6	48085	•
	Champagne Champagner Calice champagne Flûte à champagne	65	263	300	2 ½	10 ¾	10 ½	6	48079	•
	Red wine, Bordeaux Grand Cru Rotwein Bordeaux Grand Cru Vino rosso, Bordeaux Grand Cru Vin rouge, Bordeaux Grand Cru	110	280	860	4 ½	11	30 ¾	6	48211	•
	Red wine, Bordeaux Rotwein Bordeaux Vino rosso, Bordeaux Vin rouge, Bordeaux	100	285	650	4	11 ¼	22 ¾	6	48219	•
	Red wine, Burgundy Rotwein Burgunder Vino rosso, Borgogna Vin rouge, Bourgogne	121	280	900	4 ¾	11	31 ¾	6	48218	•
	Red wine Rotwein Bicchiere vino rosso Verre à vin rouge	107	250	650	4 ½	9 ¾	22 ¾	6	48038	•
	White wine, Riesling Weißwein Riesling Vino bianco, Riesling Vin blanc, Riesling	103	266	580	4	10 ½	20 ¾	6	48019	•
	White wine Weißwein Bicchiere vino bianco Verre à vin blanc	87	235	370	4 ¾	9 ¾	13	6	48018	•
	Beer Bierglas Bicchiere birra Verre à bière	88	224	580	4 ¾	8 ¾	20 ¾	6	48369	•














TAC O2 69948

GLASS COLLECTION

	Description	Ø mm	H. mm	ml	Ø inch	H. inch	oz.	CQ	Article no.	Decor 016001
	Water goblet Wasserkelch Calice acqua Verre à eau	84	238	470	3 ½	9 ¾	16 ½	6	48012	•
	Decanter Karaffe Caraffa Carafe	259	210	1000	10 ½	8 ¾	35 ¾	1	46700	•
	Whisky Whisky Bicchiere whisky Verre à whisky	102	100	580	4	3 ¾	20 ¾	6	48136	•
	Juice glass Saftglas Bicchiere succo Verre jus de fruits	84	160	620	3 ½	6 ¾	21 ¾	6	48146	•
	Bottle Flasche Bottiglia Bouteille	108	325	1000	4 ½	12 ¾	35 ¾	1	46778	•
	Grappa Grappa Calice grappa Verre grappa	55	208	120	2 ½	8 ¾	4 ¾	6	48306	•
	Fruit schnapps / Digestive Obstbrand / Digestif Grappa / Digestivo Eau-de-vie / Digestif	54	212	120	2 ½	8 ¾	4 ¾	6	48304	•






FUGA 10608

GLASS COLLECTION

	Description	Ø mm	H. mm	ml	Ø inch	H. inch	oz.	CQ	Article no.	Decor 110001
	Champagne Champagner Calice champagne Flûte à champagne	65	275	320	2 ½	10 7/8	11 ¾	6	40822	•
	Sparkling wine Sekt Vino frizzante Vin Mousseux	59	250	250	2 ½	9 7/8	8 ¾	6	40802	•
	Red wine, Bordeaux Grand Cru Rotwein Bordeaux Grand Cru Vino rosso, Bordeaux Grand Cru Vin rouge, Bordeaux Grand Cru	109	266	860	4 ½	10 ½	30 ¾	6	40211	•
	Red wine, Burgundy Grand Cru Rotwein Burgunder Grand Cru Vino rosso, Borgogna Grand Cru Vin rouge, Bourgogne Grand Cru	112	250	780	4 ¾	9 7/8	27 ½	6	40212	•
	Red wine, Bordeaux Rotwein Bordeaux Vino rosso, Bordeaux Vin rouge, Bordeaux	93	240	540	3 ¾	9 ½	19	6	40213	•
	Red wine young Rotwein jung Vino rosso, giovane Vin rouge jeune	92	200	360	3 ¾	7 7/8	12 ⅔	6	40217	•
	White wine robust Weißwein kräftig Vino bianco robusto Vin blanc robuste	90	230	490	3 ½	9	17 ¾	6	40305	•
	White wine young Weißwein jung Vino bianco giovane Vin blanc jeune	74	220	320	3	8 5/8	11 ¾	6	40309	•
	White wine bouquet Weißwein Bouquet Bicchiere vino bianco bouquet Verre à vin blanc bouquet	87	190	300	4 ¾	7 ½	10 ½	6	40304	•
	Water goblet / Juice glass Wasser- / Saftglas Bicchiere acqua / succo Verre à eau / Verre jus de fruits	79	163	390	3 5/8	6 3/8	13 ¾	6	40107	•
	Dessert wine Dessertwein Vino da dessert Verre à vin doux	67	194	230	2 ¾	7 5/8	8	6	40508	•
	Whisky Single Malt Whisky Single Malt Whisky Whisky Single Malt	69	110	230	2 ¾	4 ¾	8	6	40402	•
	Decanter Dekanter Decanter Decanter	159	283	1800	6 ¼	11 1/8	63 ⅓	1	46850	•

FULL 69074

GLASS COLLECTION

	Description	Ø mm	H. mm	ml	Ø inch	H. inch	oz.	CQ	Article no.	Decor 016001
	Margarita Margarita Bicchieri Margarita Verre à Margarita	113	168	220	4 ½	6 ⅔	7 ¾	6	48280	•
	Cognac Cognac Bicchieri Cognac Verre à Cognac	105	152	530	4 ⅝	6	18	6	48310	•
	Hurricane Hurricane Bicchieri Hurricane Verre à Hurricane	68	190	350	2 ¾	7 ½	11 ⅞	6	48281	•
	Shot glass Schnapsglas Bicchieri Grappa Verre à Eau-de-vie	45	70	30	1 ¾	2 ¾	1	6	48300	•
	Armagnac Armagnac Bicchieri Armagnac Verre à Armagnac	95	170	450	3 ¾	6 ¾	15 ½	6	40610	•

*Item code: 69074 110001 40610

WASHRACKS

DESIGNED TO GIVE OPTIMUM PROTECTION TO GLASS AND CHINAWARE AS WELL AS TO MAXIMISE WATER CIRCULATION AND DRYING IN PROFESSIONAL DISHWASHER.

COMPARTMENT BASE: 500X500X103MM - 19⁵/₈X19⁵/₈X4 IN.

COMPARTMENT EXTENDER: 500X500X45MM - 19⁵/₈X19⁵/₈X1³/₄ IN.



9-Compartment base

Grundkorb für 9 Gläser

Cestello 9 bicchieri

Panier de base 9 verres

14001-09

Compartments measures

151x151x88 - Ø max 151mm

4⁷/₈x4⁷/₈x3³/₄ - Ø max 4⁷/₈ in.



9-Compartment extender

Aufsatz zum Grundkorb für 9 Gläser

Estensore per cestello 9 bicchieri

Réhausse pour panier de base 9 verres

14003-09

Compartments measures

151x151x42 - Ø max 151mm

4⁷/₈x4⁷/₈x1⁵/₈ - Ø max 4⁷/₈ in.



16-Compartment base

Grundkorb für 16 Gläser

Cestello 16 bicchieri

Panier de base 16 verres

14001-16

Compartments measures

112x112x88 - Ø max 112mm

4³/₈x4³/₈x3³/₄ - Ø max 4³/₈ in.



16-Compartment extender

Aufsatz zum Grundkorb für 16 Gläser

Estensore per cestello 16 bicchieri

Réhausse pour panier de base 16 verres

14003-16

Compartments measures

112x112x42 - Ø max 112mm

4³/₈x4³/₈x1⁵/₈ - Ø max 4³/₈ in.



25-Compartment base

Grundkorb für 25 Gläser

Cestello 25 bicchieri

Panier de base 25 verres

14001-25

Compartments measures

88x88x88 - Ø max 88mm

3³/₄x3³/₄x3³/₄ - Ø max 3³/₄ in.



25-Compartment extender

Aufsatz zum Grundkorb für 25 Gläser

Estensore per cestello 25 bicchieri

Réhausse pour panier de base 25 verres

14003-25

Compartments measures

88x88x42 - Ø max 88mm

3³/₄x3³/₄x1⁵/₈ - Ø max 3³/₄ in.



36-Compartment base

Grundkorb für 36 Gläser

Cestello 36 bicchieri

Panier de base 36 verres

14001-36

Compartments measures

73x73x88 - Ø max 73mm

2⁷/₈x2⁷/₈x3³/₄ - Ø max 2⁷/₈ in.



36-Compartment extender

Aufsatz zum Grundkorb für 36 Gläser

Estensore per cestello 36 bicchieri

Réhausse pour panier de base 36 verres

14003-36

Compartments measures

73x73x42 - Ø max 73mm

2⁷/₈x2⁷/₈x1⁵/₈ - Ø max 2⁷/₈ in.



49-Compartment base

Grundkorb für 49 Gläser

Cestello 49 bicchieri

Panier de base 49 verres

14001-49

Compartments measures

62x62x88 - Ø max 62mm

2³/₄x2³/₄x3³/₄ - Ø max 2³/₄ in.

WASHRACKS



49-Compartment extender

Aufsatz zum Grundkorb für 49 Gläser
Estensore per cestello 49 bicchieri
Réhausse pour panier de base 49 verres
14003-49

Compartments measures
62x62x88 - Ø max 62mm
2¾x2¾x1½ - Ø max 2¾ in.



Open extender

Universalrand ohne Einteilung
Estensore aperto
Réhausse sans cloisons
14004-00

500x500x42mm
19½x19½x1½ in.



Rack cover

Deckel für Körbe
Coperchio per cestelli
Couvercle à panier
14011-00

500x500x25mm
19½x19½x1 in.



Open rack

Universal-Korb
Cestello universale
Panier universel
14010-00



Cutlery rack

Besteckkorb
Cestello per posate
Panier à couverts
14006-00



Plates & trays rack

Tablett- u. Tellerkorb mit Fingern
Cestello per piatti e vassoi
Panier à plateaux et assiettes
14008-00

For 18 flat plates or 9 trays
max. 460mm - 18½ in.



DiVINO

ARTICLE NO.	DESCRIPTION	WASHRACK BASE CODE	EXTENDER CODE*	NUMBER OF EXTENDERS
27007-016001-48010	Water goblet	14001-16	14003-16	3
27007-016001-48011	White tumbler	14001-25	14003-25	1
27007-016001-48020	White wine	14001-25	14003-25	3
27007-016001-48027	White wine goblet	14001-25	14003-25	4
27007-016001-48030	Red wine	14001-25	14003-25	3
27007-016001-48037	Red wine goblet	14001-16	14003-16	3
27007-016001-48052	Fruit schnapps	14001-49	14003-49	2
27007-016001-48071	Champagne	14001-36	14003-36	4
27007-016001-48083	Champagne flute	14001-36	14003-36	3
27007-016001-48136	Whisky	14001-16	14003-16	1
27007-016001-48146	Soft-Glass	14001-25	14003-25	2
27007-016001-48212	Red wine Bordeaux	14001-16	14003-16	4
27007-016001-48214	Red wine Burgundy	14001-16	14003-16	4
27007-016001-48271	Cocktail glass	14001-09	14003-09	3
27007-016001-48303	Grappa	14001-49	14003-49	3
27007-016001-48368	Beer	14001-25	14003-25	3

FULL

ARTICLE NO.	DESCRIPTION	WASHRACK BASE CODE	EXTENDER CODE*	NUMBER OF EXTENDERS
69074-016001-48280	Margarita	14001-09	14003-09	2
69074-016001-48281	Hurricane	14001-36	14003-36	3
69074-016001-48300	Shot glass	14001-49		
69074-016001-48310	Cognac	14001-09	14003-09	2
69074-110001-40610	Armagnac	14001-16	14003-16	2

TAC 02

ARTICLE NO.	DESCRIPTION	WASHRACK BASE CODE	EXTENDER CODE*	NUMBER OF EXTENDERS
69948-016001-46778	Bottle	14001-16	14003-16	6
69948-016001-48012	Water goblet	14001-25	14003-25	4
69948-016001-48018	White wine	14001-25	14003-25	4
69948-016001-48019	Riesling	14001-16	14003-16	5
69948-016001-48038	Red wine	14001-16	14003-16	4
69948-016001-48079	Champagne	14001-25	14003-25	5
69948-016001-48085	Vintage champagne	14001-25	14003-25	5
69948-016001-48136	Whisky	14001-16	14003-16	1
69948-016001-48146	Juice glass	14001-25	14003-25	2
69948-016001-48211	Red wine Bordeaux Grand Cru	14001-16	14003-16	5
69948-016001-48218	Burgundy	14001-09	14003-09	5
69948-016001-48219	Bordeaux	14001-16	14003-16	5
69948-016001-48304	Fr.schnapps/digest.	14001-36	14003-36	3
69948-016001-48306	Grappa	14001-36	14003-36	3
69948-016001-48369	Beer	14001-16	14003-16	4

FUGA

ARTICLE NO.	DESCRIPTION	WASHRACK BASE CODE	EXTENDER CODE*	NUMBER OF EXTENDERS
10608-110001-40107	Water goblet	14001-25	14003-25	2
10608-110001-40211	Red wine Bordeaux Grand Cru	14001-16	14003-16	5
10608-110001-40212	Red wine Burgundy Grand Cru	14001-09	14003-09	4
10608-110001-40213	Red wine Bordeaux	14001-16	14003-16	4
10608-110001-40217	Red wine young	14001-16	14003-16	3
10608-110001-40304	White wine bouquet	14001-16	14003-16	3
10608-110001-40305	White wine robust	14001-16	14003-16	4
10608-110001-40309	White wine young	14001-25	14003-25	4
10608-110001-40402	Whisky single malt	14001-36	14003-36	1
10608-110001-40508	Dessert wine	14001-36	14003-36	3
10608-110001-40802	Sparkling wine	14001-36	14003-36	4
10608-110001-40822	Champagne	14001-36	14003-36	5

* This code refers to the extender with compartments. It can be replaced with the extender without compartments (14004-00).

Diese Artikel Nr. bezieht sich auf den Aufsatz zum Grundkorb mit Einteilungen. Er kann auch durch den Universalrand ohne Einteilung (14004-00) ersetzt werden.

Questo codice si riferisce all'estensore con gli scomparti. Può essere sostituito da quello senza scomparti (14004-00).












Ce code se réfère au Réhausse pour panier de base. Il peut être remplacé par celui sans cloisons (14004-00)






COLOURS












SUNNY DAY 10850

											
										800001 white/weiß bianco / blanc	all colours / alle farben tutti i colori/toutes les couleurs
	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.		
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6	5,5	0,08	2 ½	2 ⅞	2 ⅞	6	14722	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12			4 ¾			6	14721	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8	7	0,2	3 ⅞	2 ¾	7	6	14742	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9	6	0,2	3 ½	2 ⅓	7	6	14642	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14,5			5 ¾			6	14741	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11	6,5	0,38	4 ⅓	2 ½	13 ⅜	6	14672	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	12,5	8	0,45	5	3 ⅞	15 ⅞	6	14782	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,5			6 ½			6	14671	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	8	9	0,3	3 ⅞	3,5	10 ½	6	15505	•	•





DECOR | DEKOR | DECORO | DÉCOR NO.

APPLE GREEN		408527
BALTIC GREEN		408538
FUCHSIA		408517
GREY		408532
LIGHT PINK		408533
NEON YELLOW		408539
NEW RED		408525
PETROL		408534
TURQUOISE		408528
WATERBLUE		408530

DECOR | DEKOR | DECORO | DÉCOR NO.

YELLOW		408502
ORANGE		408505
HERBAL GREEN		408546 NEW
WHITE		80001
SUNNY STRIPS		408715
COBALD BLUE		408542
GREIGE		408543
SEASIDE GREEN		408544
NORDIC BLUE		408545

BRILLANCE 10530

		DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	405101 Fleurs Sauvages 405108 Fleurs des Alpes
	Rim plate flat Brotteller Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	19			7 ½			6	10019	•
	Rim Service plate Platzteller Fahne Piatto segnaposto con falda Assiette de présentation avec aile	33			13			1	10063	•
	Coupe plate flat Brotteller Coupe Piatto piano coupe Assiette plate coupe	18			7			6	10218	•
	Coupe Service plate Platzteller Coupe Piatto segnaposto coupe Assiette de présentation coupe	32			12 ¾			1	10262	•



ARDESIA 412600









	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	Ardesia 412600
	Plate deep Teller tief (flache Fahne) Piatto fondo Assiette creuse <small>*Shape: Accenti. Code 10630 412600 31327</small>	27			10 5/8			3	31327	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation <small>*Shape: Accenti. Code 10630 412600 31163</small>	33			13			1	31163	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate <small>*Shape: In.gredienti. Code 11780 412600 30029</small>	29			11 3/8			3	30029	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse <small>*Shape: In.gredienti. Code 11780 412600 30122</small>	22			8 3/4			3	30122	•



AIDA DOTS 10650



	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	415612 Dots White
	Plate flat	17			6 7/8			6	31117	•
	Teller flach	28			11			6	31128	•
	Piatto piano	31			12 1/4			1	31131	•
	Assiette plate									
	Plate deep	23			9			6	31223	•
	Teller tief Piatto fondo Assiette creuse									
	Cup			0,07			2 1/3	6	34783	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Saucer	11			4 1/2			6	34609	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									
	Cup			0,2			7	6	34749	•
	Obertasse Tazza Tasse									
	Saucer	15			6			6	34636	•
	Untertasse Piattino Soucoupe									



VERSACE 10630



411163 Les Tresors de la Mer
411164 Le Jardin de Versace



Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.
Flat plate Teller rund Piatto piano Assiette plate	17			6 7/8			6	31117
Flat plate Teller rund Piatto piano Assiette plate	31			12 1/4			6	31131



FRANCIS 10460



404307 Carreau Bleu
404308 Carreau Beige
404310 Carreau Rouge **NEW**



Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.
Plate flat Teller rund Piatto piano Assiette plate	18			7 1/8			6	10218
Showplate Platzteller Piatto segnaposto Assiette plate	33			13			6	10263



GENERAL SALES
TERMS AND CONDITIONS

Allgemeine Lieferbedingungen

1. Angebote von Rosenthal sind freibleibend, d.h. Rosenthal behält sich die Auftragsannahme vor, sofern ein Angebot nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet worden ist. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie von Rosenthal in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bestätigt worden sind. Fälle von höherer Gewalt, wie z.B. nicht selbstverschuldete Streiks, Betriebsstörungen, Schwierigkeiten in der Rohstoffbeschaffung usw. berechtigen Rosenthal zum Rücktritt vom Vertrag. Teillieferungen sind zulässig, soweit zumutbar.

2. Die in dieser Liste genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

3. Mindestbestellwert pro Auftrag 250,00 € netto. Internationale Lieferungen werden ab Werk geliefert. Für Lieferungen innerhalb Deutschlands: Bis 500,00 € Netto-Auftragswert werden Fracht- und Verpackungskosten berechnet. Über 500,00 € erfolgen Lieferungen in Deutschland frei Haus inkl. Verpackung.

4. Beanstandungen jeglicher Art sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen.

5. Eventuelle Rücksendungen von gelieferter Ware sind nur mit schriftlichem Einverständnis der Rosenthal GmbH und zu den folgenden Konditionen vorzunehmen:

- a) Rücksendung muss in der Original-Verpackung erfolgen.
- b) Rücksendungen sind auf Gefahr und Kosten des Kunden frei Haus unserem Lager in Speichersdorf vorzunehmen.
- c) Bei begründeten Mängeln ist Rosenthal unter Ausschluss aller sonstigen Ansprüche zur Lieferung einer im Rahmen der vereinbarten Güteklasse fehlerfreien Sache verpflichtet.
- d) Bei Rücknahme von Ware aus Kulanzgründen haftet der Käufer für jede Verschlechterung. Für den Rücknahmeaufwand (Auspacken, Überprüfung, Neuverpackung etc.) werden pauschal 15 % des Warenwerts gekürzt. Die Rückware wird gutgeschrieben, sofern sie sich in einem einwandfreien Zustand befindet.

6. Vignetten und Sonderdekore wie Linien, Ränder, Bänder, Goldvignetten und Individualdekore sind auf Anfrage möglich. Auch auf Glasartikeln sind Vignetten auf Anfrage möglich.

Individuelle Sonderausführungen werden auf Anfrage angeboten. Mindestmengen für Bestellungen von Porzellanen oder Gläsern mit Vignetten und Sonderdekoren.

- a) Für die Herstellung der Vignetten benötigen wir eine reprofähige Vorlage (Reinzeichnung, Film o.ä.).
- b) Bei Bestellungen unter 600 Teilen werden anfallende Lithographie- und Druckkosten nach Aufwand berechnet.
- c) Die Mindestmenge für Nachaufträge ist 120 Teile.

7. Alle Dekorartikel werden grundsätzlich auf Bestellung angefertigt, daher behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10 % vor.

- ☉ Mikrowellengeeignet
- ☉ Spülmaschinenfest
- ☉ Wertvolles Dekor

Bei diesen Porzellandekoren werden die Farben bei über 1000 ° C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt ein. Dadurch wird er unzerstörbar in Farbe und Leuchtkraft, er ist kratz- und abriebfest. Edelmetalldekore sind jedoch durch die natürlichen Materialeigenschaften nicht völlig unempfindlich gegen Verkratzen.

8. Die Lieferungen erfolgen zu den vereinbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Rosenthal GmbH
Hotel & Restaurant Service
Philip-Rosenthal-Platz 1
D-95100 Selb
Tel.: +49 9287 72 377
Fax: +49 9287 72 385
hrs@rosenthal.de
www.hotel.rosenthal.de

General Sales Terms and Conditions

1. Offers from Rosenthal are non-binding. Rosenthal reserves the right to amend the offer as long as it is not described explicitly as binding. Delivery dates are only binding when confirmed explicitly as such by Rosenthal in the order confirmation. Cases of force majeure such as non self-caused strikes, disruption to operations, difficulties in procurement of raw materials etc. allow Rosenthal to withdraw from the contract. Part deliveries are acceptable insofar as they are reasonable.

2. Prices listed below are recommended prices, plus VAT.

3. Minimum order value is € 250,00 net. International deliveries are shipped ex works.

4. Any complaints can be made in writing up to 8 days after receipt of goods.

5. Any return of delivered goods is subject to written agreement from Rosenthal GmbH and the following conditions:

- a) Returns must be made in the original packaging.
- b) Returns are to be sent to our premises in Speichersdorf and are at the risk and cost of the customer.
- c) In case of reasonable defects Rosenthal is obliged to deliver a complete replacement to the agreed class of goods to the exclusion of all other rights.
- d) In case of return of goods as a goodwill gesture, the customer is liable for any deterioration. Any expense incurred by returns (unpacking, inspection, re-packaging etc.) will incur a charge corresponding to 15% of the value of the goods. Returned goods will be credited on the proviso that they are in perfect condition.

6. Additional decoration such as lines, borders, bands, gilt crests and individual patterns are available on request. For glass items crests are available on request. Individually styled articles can be made on request. Minimum order quantities for orders with individual patterns or designs.

- a) To produce crests usable artwork is needed (final drawing, printable pdf..).
- b) For orders less than 600 pieces occurring costs for lithography and printing will be invoiced.
- c) Re-ordering with a minimum quantity of 120 pieces.

7. As a rule, all decorative items are made to order, as such we reserve the right to a delivery margin of +/-10%.

- ☞ Microwave safe
- ☞ Dishwasher safe
- ☞ Precious decoration

The colours for these porcelain patterns are smelted into the glaze at a temperature of above 1000° C. This results in the glaze softening and the pattern sinking in. In this way the colour and brilliancy cannot be damaged – the pattern is also resistant to scratches and abrasion.

8. Delivery is subject to the agreed conditions of delivery and payment.

Rosenthal GmbH
Hotel & Restaurant Service
 Philip-Rosenthal-Platz 1
 D-95100 Selb
 Phone.: +49 9287 72 374
 Fax: +49 9287 72 383
 hrs@rosenthal.de
 www.hotel.rosenthal.de

Termes et conditions générales de vente

1. Les offres de Rosenthal sont sans engagement et les commandes sont soumises à l'approbation de Rosenthal, ce qui signifie que Rosenthal se réserve le droit d'accepter la commande postérieure à l'offre. Les dates et les conditions de livraison sont obligatoires seulement si confirmés par Rosenthal sur la confirmation de commande. En cas de force majeure tels que les grèves, incidents techniques, difficultés d'approvisionnement en matières premières et qui ne lui sont pas imputables, Rosenthal est autorisée de résilier le contrat. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure du raisonnable.

2. Les prix mentionnés sur cette liste sont des prix conseillés sans obligation, taxe sur la valeur ajoutée légale en sus.

3. La valeur minimale de commande individuelle est d'un montant net de 250,00 €. Les livraisons internationales sont effectuées départ usine.

4. Les réclamations de quelque nature que ce soit doivent être adressées par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la réception des marchandises.

5. Les renvois éventuels de marchandises livrées requièrent l'accord écrit de Rosenthal GmbH et sont à effectuer en respectant les conditions ci-après:

- a) Le renvoi doit être effectué dans l'emballage d'origine.
- b) Les renvois sont à adresser à notre entrepôt à Speichersdorf, franco de port, aux frais et aux risques du client.
- c) En cas de défauts avérés, Rosenthal est tenu de procéder à la livraison d'une marchandise sans défaut dans le cadre de la catégorie de qualité convenue, à l'exclusion de tout autre droit.
- d) En cas de reprise de marchandises à titre commercial, l'acheteur est tenu responsable de toute détérioration.

Un forfait correspondant à 15 % de la valeur de la marchandise est appliqué au titre des frais de reprise (déballage, contrôle, réemballage, etc.). La marchandise en retour est créditée dans la mesure où elle est en parfait état.

6. Les décors spéciaux tels que les lignes, les bords, les bandes, les vignettes dorées et les décors individuels peuvent être exécutés sur demande.

Les articles individuels, les logos et les décors spéciaux des produits en verre sont exécutés sur demande. Les articles sur mesure sont soumis à des quantités minimales de commande.

- a) Un graphisme doit être soumis pour la création des logos sur mesure (dessin, PDF imprimable...).
- b) Les frais de lithographie et d'impression seront facturés pour les commandes de moins de 600 pièces.
- c) La quantité minimum pour toute commande de réapprovisionnement est de 120 pièces.

7. Tous les articles décors sont fabriqués sur commande et nous nous réservons de ce fait la possibilité d'une livraison supérieure ou inférieure de 10 % à la quantité commandée.

☞ Adapté au micro-ondes

☞ Adapté au lave-vaisselle

☹ Décorations précieuses

Pour ces décors, les couleurs sont fusionnées dans la glaçure à plus de 1000 ° C. À cette température, la glaçure ramollit et le décor s'enfonce. Sa couleur et sa luminosité deviennent ainsi indestructibles, il résiste aux rayures et à l'abrasion.

8. Les livraisons sont effectuées aux conditions de livraison et de paiement convenues.

Rosenthal GmbH
 Hotel & Restaurant Service
 Philip-Rosenthal-Platz 1
 D-95100 Selb
 Tel.: +49 9287 72 374
 Fax: +49 9287 72 383
 hrs@rosenthal.de
 www.hotel.rosenthal.de

Condizioni Generali e di Vendita, valide per il mercato italiano

1. Gli ordini sono soggetti ad approvazione di Rosenthal. I termini di consegna sono vincolanti solo se confermati da Rosenthal sulla conferma d'ordine. Eventi di forza maggiore, ad esempio scioperi, problemi tecnici, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, ecc., non imputabili alla responsabilità di Rosenthal autorizzano Rosenthal a recedere dal contratto. Sono ammesse consegne parziali.

2. I prezzi indicati nel presente listino sono prezzi suggeriti, non vincolanti e IVA esclusa.

3. Minimo d'ordine è di € 250,00 netto merce. La resa per ordini con destinazione internazionale è franco fabbrica.

La merce è resa franco domicilio cliente:

- a) con addebito di € 30,00 per ordini da € 250,00 a € 500,00 netto merce;
- b) con addebito di € 20,00 per ordini da € 500,00 a € 1.000,00 netto merce;
- c) senza alcun addebito per ordini superiori a € 1.000,00 netto merce.

Le condizioni sopra indicate sono valide solo per spedizioni tramite nostro spedizioniere convenzionato.

4. Qualsiasi contestazione deve essere comunicata per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione dei prodotti.

5. Eventuali restituzioni di merce sono possibili solo previa nostra autorizzazione scritta e alle seguenti condizioni:

- a) I prodotti devono essere restituiti nell'imballo originale.
- b) I prodotti devono essere rispediti al magazzino che verrà da Noi indicato franco destino, a rischio e spese del cliente.
- c) In caso di responsabilità di Rosenthal, escludendo qualsiasi altra rivendicazione, Rosenthal è tenuta ad effettuare una consegna di prodotti privi di difetti, di qualità corrispondente a quella concordata.
- d) In caso di responsabilità del cliente, Rosenthal provvederà all'addebito del 15 % del prezzo netto per costi di gestione del reso (disimballo, controllo, ricondizionamento e stoccaggio). Se i prodotti vengono restituiti in perfetto stato il cliente riceve l'accredito del loro controvalore dedotto del 15 %.

6. Decorati speciali come filetti, bordi, bordure, vignette oro e decorazioni personalizzate sono disponibili su richiesta.

Articoli personalizzati, loghi e decori speciali su bicchieri, sono disponibili su richiesta. Sulla personalizzazione degli articoli è richiesto un minimo d'ordine.

- a) Per realizzare loghi personalizzati è richiesto un artwork (disegno, pdf stampabile...).
- b) I costi per la litografia e la stampa saranno fatturati per ordini inferiori a 600 pezzi.
- c) La quantità minima di riordino è pari a 120 pezzi.

7. Tutti gli articoli decorati, sia personalizzati che standard, vengono realizzati su richiesta, pertanto ci riserviamo una tolleranza del +/- 10 % nella fornitura dei quantitativi.

- ☉ Adatto al microonde
- ☉ Resistente al lavaggio in lavastoviglie
- ☉ Decorati preziosi

Per la realizzazione dei decori i colori vengono fusi nello smalto a una temperatura di oltre 1000°. Lo smalto si scioglie e il colore penetra all'interno, formando il decoro, che oltre ad essere resistente ai graffi e alle abrasioni, vanta una luminosità e una colorazione immutabile nel tempo.

8. Le consegne sono effettuate alle condizioni di fornitura e pagamento concordate.

SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A.
Via Giovanni Coppo, 1C - 28060 Orfengo (NO) - Italy
T +39 0321 1916 601
F +39 0321 1916 890
horeca@sambonet.it

CREDITS

HOTEL & RESTAURANT

Four Seasons Hotel Milano - Italy
www.fourseasons.com/it/milan

Hotel Magna Pars Suites Milano, Milan - Italy
www.magnapars-suitesmilano.it

Antica Osteria del Teatro
di Filippo Chiappini Dattilo, Piacenza - Italy
www.anticaosteriadelteatro.it

MATERIAL

CALIFORNIA BAKERY

CUORE DI LINO

BORGO DELLE TOVAGLIE

FERMOB

FIORI di Michela Pozzato

LIBECO

Marina C

RUBELLI

CREATIVE ART DIRECTION

Rosenthal Sambonet Group

ROSENTHAL GMBH HOTEL & RESTAURANT SERVICE

Philip-Rosenthal-Platz 1 - D-95100 Selb - Germany

NATIONAL

T 09287 72 377

F 09287 72 385

hrs@rosenthal.de

INTERNATIONAL

T +49 (0) 9287 72 374

F +49 (0) 9287 72 383

SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A.

Via Giovanni Coppo 1/C - 28060 Orfengo (NO) - Italy

T +39 0321 1916 601

F +39 0321 1916 890

horeca@sambonet.it

FOR USA PLEASE CONTACT

ROSENTHAL SAMBONET USA LTD.

355 Michele Place - Carlstadt, NJ 07072 - USA

T +1 201 804 8000

F +1 201 842 9195

info@rosenthalusa.com

www.rosenthal-hotel-restaurant.com

FOR CHINA PLEASE CONTACT

ROSENTHAL LIFESTYLE TRADING SHANGHAI CO. LTD

Unit 221, Tower 1, German Centre

No 88 Keyuan Road - 201203 Shanghai - PRC

T +86(0)21 2898 6419

F +86(0)21 2898 6439

info@rosenthal.cn

Rosenthal

MEMBER
OF 
ARCTURUS GROUP

www.hotel.rosenthal.de